

# VESTEL

---

## Desibel H500 Bluetooth Hoparlör Siyah/Gri/ Kırmızı/Mavi/Pembe

---

KULLANIM KILAVUZU

## Değerli Müşterimiz,

Hoparlör cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

## Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve uyun.



**UYARI:** Ciddi yaralanma risklerini belirtir.



**ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Tehlikeli voltaj.



**DİKKAT:** Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski.



**NOT:** Ek notlar işaretlenmiştir.

## ■ İindekiler

<b>Güvenlik Uyarıları</b> .....	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri .....	1
<b>Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri</b> .....	4
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	4
Sorumluluk Sınırlaması .....	5
<b>Teknik Özellikler</b> .....	5
<b>Kutu İçeriđi</b> .....	6
<b>Genel Görünüm</b> .....	6
Kullanmadan Önce.....	8
Pilin Şarj Edilmesi.....	8
LED Gösterge Işıđı.....	10
Ama ve Eşleme İşlemi .....	10
Başka herhangi bir moddayken Bluetooth moduna girmek için 4 düđmesine uzun basın. ....	11
Bluetooth Müzik Çalma Kontrolleri .....	12
<b>Temizlik ve Bakım</b> .....	16
<b>Saklanması</b> .....	16
<b>Sorun Giderme</b> .....	17

## Güvenlik Uyarıları



- **DİKKAT:** Elektrik çarpması riskini azaltmak için kapağı (veya arka kısmı) sökmeyin. İçerisinde bakım yapılabilecek herhangi bir parça bulunmamaktadır. Servis işlemlerini uzman yetkili servis personeline yaptırın.

### Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda ticari olmayan (ev tipi) kullanımlar için müzik ve ses yayını dinlemek amacıyla tasarlanmıştır. Dış alanda, eğlence araçlarında veya teknelerde kullanım için tasarlanmamış veya bu alanlarda test edilmemiştir.
- **UYARI:** Cihazın kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli durumlar yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Bu ürünün küçük çocuklar tarafından kullanımı ve oynanması uygun değildir. Küçük çocuklar gözetim altında olmalıdır.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
  - Cihazın gövdesi hasar gördüyse ve elektrikli parçalar görülecek şekildeyse,
  - Cihaz su veya diğer sıvılarla temas etmişse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızı kapatın

ve yetkili servisle irtibata geçiniz.

- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayınız. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Özellikle fişlerde, priz yuvalarında ve cihazdan çıktığı noktada, güç kablosunu üzerine basılmaktan veya sıkışmaktan koruyun.
- Şimşek çaktığında veya uzun süre kullanılmadığında ürünün hasar görmemesi için cihazın fişini çekin.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikelerini önlemek için duvar prizleri, uzatma kabloları veya üçlü prizlere aşırı yüklemeye yapmaktan kaçınınız.
- Uygun güç kaynaklarını kullanınız. Ürünü kullanım talimatlarında anlatıldığı veya ürün üzerinde işaretlendiği gibi uygun bir güç kaynağına takınız.
- Olası yaralanmaları veya hasarı önlemek için düz olmayan yüzeylerde, kenarlarda ve tehlike yaratabilecek durumlarda cihazı kullanmayınız.
- Yüksek ses kulakta kalıcı duyma kaybına neden olabilir. Sesi, işitme duyunuza veya ünitenin kendisine zarar vermeyecek uygun bir seviyeye ayarlayınız.
- Yanan mumlar gibi çıplak alev kaynaklarını ürünün üzerine veya yakınına koymayınız.
- Fişin veya ürün kablolarının kullanıldığı noktalarda bağlantı kesme cihazı kolayca erişilebilir durumda olmalıdır.
- Doğrudan güneş ışığına, ısıya, aşırı toz veya sarsıntıya maruz kalan bir yerde ürünü kullanmayınız veya bu yerlerde saklamayınız.
- Bu ürünü nemli ve ıslak ortamlarda kullanmayınız. Ürün, su damlamasına veya sıçratılmasına maruz kalmamalıdır. Vazo gibi sıvıyla dolu objeleri ürünün üzerine veya yakınına koymayınız. Sıvılar, arızalara veya yangın tehlikesine sebebiyet verebilir. Bu ürünü küvet, lavabo, mutfak lavabosu, çamaşır yıkama lavabosu yakınında, nemli zemin katlarda, yüzme havuzu yakınlarında veya

suyun mevcut olduđu diğer alanlarda kullanmayın.

- Bu ürünü elleriniz ıslakken kullanmayın.
- Üründeki boşlukları, delikleri kapatmayın, yabancı cisim sokmayın. Üzerini örterek havalandırmaya engel olmayın. Gazete kağıdı, masa örtüleri, perdeler, yatak, koltuk gibi malzemeler ile havalandırma delikleri kapatılarak havalandırma engellenmemelidir. Ürünü kitaplık veya raflı dolap gibi, havalandırma deliklerinden hava akışını engelleyebilecek gömme sistemlere koymayın.
- Ünitenin sabit bir konuma ayarlandığından emin olun. Bu ürünün sabit olmayan bir konumda kullanımından kaynaklanan hasar, garanti kapsamında değildir.
- **UYARI:** Bu cihazı başka bir elektrikli ekipman üzerine yerleştirmeyin.
- Radyatörler, ısı regülatörleri, sobalar ya da ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- **UYARI:** Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- 10 saat içerisinde tamamen şarj olmuyorsa, pili şarj etmeye devam etmeyin. Aşırı şarj pilin ısınmasına, patlamasına veya alev almasına neden olabilir. Isı kaynaklı deformasyonla veya herhangi bir akıntıyla karşılaşmanız halinde, pili düzgün şekilde atın.
- Sıcaklık 0 °-40 °C aralığı dışındaysa pili şarj etmeye kalkışmayın.
- Pilleri çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Pil akmaya başlarsa, akan sıvının teniniz veya gözlerinizle temas etmesine izin vermeyin. Temas halinde ise etkilenen alanı bol suyla yıkayıp acilen tıbbi destek alın.
- Pilleri veya güç kaynağını ezmeyin, fırlatmayın, yere vurmeyin ya da güçlü darbelerle maruz bırakmayın. Pilleri veya güç kaynağını hiçbir şekilde delmeyin, parçalamayın, oymayın veya deforme etmeyin. Deforme olması durumunda, atık pil topama noktalarına atın.
- Pili parçalarına ayırmayın, açmayın veya ufalamaya çalışmayın. Ürünü veya pili, doğrudan güneş ışığı veya ateş de dahil olmak üzere, aşırı ısıya maruz bırakmayın veya 60 °C'den fazla sıcaklıklara maruz kalabilecekleri sıcak havalarda araç içerisinde kullanmayın. Aksi halde pil ve güç kaynağı ısı üretebilir, patlayabilir veya alev alabilir. Ürünü bu

şekilde kullanmak ayrıca performansında düşüşe ve kullanım ömrünün kısalmasına neden olabilir.

- Pil hasar görmüşse ve alev alıyorsa, alevleri söndürmek için su kullanmayın. Su yerine, söndürücü kullanın.
- Pillere kısa devre yaptırmayın. Pilleri anahtar, bozuk para, ataş ve mücevher gibi metal eşyaların yanında saklamayın.
- Pil sadece bu ürün ile kullanım için tasarlanmıştır.
- Pillerdeki hücreler en iyi performansı normal oda sıcaklığında, yani 20°C çalışırken gösterir.
- Dahili pili kendi başınıza değiştirmeye çalışmayın. Dahili pili farklı üreticilerin pilleriyle değiştirmeyin. Üretici firma hoparlörü çalıştırmak için kullanılan diğer üreticilerin pillerinin güvenlik, uyumluluk ve çalışırlığını garanti edemez.
- Pilin yanlış şekilde değiştirilmesi patlama tehlikesine sebep olabilir. Sadece aynı türden veya eşdeğer bir pille değiştirilmelidir.

## **Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri**

- Bu ürünü, su veya diğer sıvılar içine daldırarak temizlemeyin.
- Temizlik ve bakım işlemine başlamadan önce cihaza takılı kablo varsa tüm kabloları çıkartıp cihazı kapatın.

## **Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri**

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kılıfı ve kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

## Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

## ■ Teknik Özellikler

MODEL	Desibel H500 Bluetooth Hoparlör Siyah/Gri/Kırmızı/Mavi/Pembe
Bluetooth Versiyonu	BT 4.2
Empedans	4ohm
Çıkış Gücü	9Wx2
Batarya Kapasitesi	2600 mah
Boyutlar	185mmx73mm
Ağırlık	420g
Şarj Olma Gerilimi	5V DC
Db Seviyesi (max)	107
Bağlantı Seçeneği (opsiyonel)	TWS (true wireless stereo) Bu özelliğin çalışabilmesi için iki adet H500 hoparlörünüz olmalı.
Sıvı/Toz Geçirmezlik	IPX6

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE yönetmeliğine uygundur.





Bu ürün 2014/53/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) sayılı Avrupa Direktifine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.



### Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı

İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi telefonun 2014/53/ EU sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: [www.vestel.com.tr/uygunlukbeyandokumanlari](http://www.vestel.com.tr/uygunlukbeyandokumanlari)

### ■ Kutu İçeriği

- Kutudan Bluetooth Hoparlör, Mikro USB Kablosu (sadece şarj amaçlı), 3,5mm jack ses kablosu, kullanım kılavuzu(garanti belgesi ile birlikte) çıkmaktadır.



Bluetooth Hoparlör



3,5 mm jack ses kablosu



USB Kablosu



kullanım kılavuzu  
(garanti belgesi ile birlikte)


## Genel Görünüm


Bu kullanım kılavuzunda, görsellerde verilen özellikler ve kutu içeriğinde bildirilen parçalar modellere göre farklılık gösterebilir.

Resimler temsilidir.



1. ○ Uzun basın: Güç Açma/Kapama Düğmesi
2. ○ LED Gösterge ışığı: Güç açık durumunda beyaz yanar.
3. + Kısa bastığınızda ses seviyesi artar.  
Uzun basın: Sonraki parçaya geçer.
4. ▶ Kısa bastığınızda Bluetooth moduna kolayca girer, telefonu cevaplama/kapatma gerçekleşir.  
Uzun bastığınızda Aramayı reddetme/TWS modundan çıkma/BT modundan çıkma gerçekleşir.
5. — Kısa bastığınızda ses seviyesini azaltma gerçekleşir.  
Uzun bastığınızda önceki parçaya geçme gerçekleşir.

6. O Çalışma durumu göstergesi Beyaz dır.  
TWS durumu göstergesi Mavi dir.
7.  True wireless stereo (TWS) düğmesi  
Kısaca bastığınızda TWS eşleştirme gerçekleşir.  
Uzun bastığınızda TWS silme gerçekleşir.
8. Askı İpi
9. Koruyucu Kapak



10. AUX Girişi (3,5mm Jack)
11. Mikro USB girişi (DC Girişi)

### **Kullanmadan Önce**

- Cihazınız kullanıcı tarafından değiştirilmesi mümkün olmayan, dahili şarj edilebilir pile sahiptir. En iyi performans için cihazı ilk kez kullandığınızda yaklaşık 6 saat şarj edilmelidir. Cihazın uzun süre kullanılmadığı durumlarda pili ayda en az bir kere şarj edin.

### **Pilin Şarj Edilmesi**

- Cihazın "Mikro USB girişini (11)" USB kablosu aracılığıyla şarj etmek için DC 5V 1A değerli çıkışa sahip bir USB şarj aletine (ürüne dahil değil) veya bilgisayarın USB girişine bağlayın.

- Pil şarj olurken LED Gösterge ışığı(2) kırmızı renkte yanıp söner.
- Pil tamamen şarj olduğunda LED Gösterge ışığı(3) sabit yeşil renkte yanacaktır.
- İşiniz bittiğinde USB kablosunu çıkarın.
- Cihaz, pil seviyesi düştüğünde uyarı sesi verecektir. Lütfen pili ürünle verilen mikro USB kablosuyla hemen şarj edin.
- Akıllı Güç Tasarrufu Fonksiyonu
- Bluetooth modunda 20 dakikadan uzun bir süre müzik çalınmazsa bluetooth bağlantısı kesilir. Hoparlör otomatik olarak kapanır.
- AUX-In modunda ve bluetooth modunda, 20 dakikadan uzun süreyle duraklanır/ses kesilirse, hoparlör otomatik olarak kapanacaktır.
- Kalan pil gücü %15'den az olduğunda hoparlör güç tasarrufu moduna girecek (hoparlör 3 kez uyarı sesi verecektir) ve hoparlörün pilinin tamamen tükenmesini önlemek için ses seviyesini %50'ye düşürecektir.
- Hoparlör güç tasarrufu moduna girdiğinde hoparlörü USB kablosuyla şarj edin.



**NOT:** Şarj etmek için cihazı bilgisayarınızın girişine taktığınızda hoparlörünüzde başka işlem yapmayın aksi halde pili tam şarj etmek daha uzun sürer.

### **LED Gösterge Işığı**

Hoparlörün LED Gösterge ışığı üstünde yer almaktadır. Gösterge ışıkları güç ve diğer fonksiyonları belirtmek için yanar.

### **Açma ve Eşleme İşlemi**

- Cihazı açmak için Güç Açma/Kapama Düğmesine (1) basın, ses duyulacaktır. Ardından ürünü bluetooth moduna almak için oynatma tuşuna (4) basın.
- Ardından hoparlörünüzü eşleştireceğiniz bluetooth cihazınızdaki (Cep Telefonu veya Kişisel Bilgisayar gibi) bluetooth fonksiyonunu aktifleştirin. Cihaz otomatik olarak Bluetooth arama moduna girecektir, girmezse arama moduna elle giriş yapmak için "bağlantı kur" seçeneğine dokununuz. (Gerekirse hoparlörünüzü eşleştireceğiniz cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız.)
- Hoparlörünüzü eşleştireceğiniz bluetooth cihazınız listede Vestel H500 yazısını göstermelidir, ardından eşleştirmek için bu öğeyi seçin. Birkaç saniye bekledikten sonra bluetooth kaynak cihazınızla hoparlörünüz bağlanacaktır. (Bazı Bluetooth cihazlarında, eşleşme parolası olarak "0000" numarasını girmeniz gerekebilir.)
- Eşlemenin başarılı olması durumunda, ses duyulacak ve LED Gösterge ışığı(2) yanıp sönmeyi bırakıp sürekli olarak beyaz renkte yanmaya devam edecektir.
- Artık hoparlörünüz ile eşlediğiniz cihazın müzik oynatıcısı programını kullanarak müzik dinlemeye başlayabilirsiniz.

- Kullanılmadığı zamanlarda cihazı kapatmak için Güç Açma/Kapama Düğmesine(1) basarak kapatın. LED Gösterge ışığı söner ve cihaz kapanır.
- Eşlenen cihazla bağlantının kesilmesi için ya Bluetooth Hoparlörün doğrudan Güç Açma/Kapama Düğmesine (1) basarak kapatın ya da kaynak olarak kullandığınız cihazınızın(tablet,bilgisayar, cep telefonu vs.) eşlenen Bluetooth cihazları listesinden "Bağlantıyı Kes" seçeneğini kullanın. Bağlantının kesildiğini belirten bir ses duyulacaktır.
- Bluetooth Hoparlör Güç Açma/Kapama Düğmesine (1) basıldığında tekrardan "Arama /Eşleme" moduna girecek, LED Gösterge ışığı(2) beyaz renkte yanıp söner. Bağlantı tekrar sağlandığında ses duyulur ve LED Gösterge ışığı(2) beyaz renkte yanar.
- Artık isterseniz yeni bir cihaz eşleme işlemine başlayabilir veya Bluetooth Hoparlörünüzü kapatabilirsiniz.

**Başka herhangi bir moddayken Bluetooth moduna girmek için 4 düğmesine uzun basın.**

- Bluetooth Hoparlörünüzün gücünü her açtığınızda, cihaz ilk olarak daha önceden eşlenmiş veya hala kayıtlı tuttuğu mobil cihazları aramaya başlayacaktır.
- Bluetooth Hoparlör, söz konusu cihazın Bluetooth cihaz arama modunda ve bağlantı menziline bulunması halinde, öncelikle bu daha önce eşlenmiş cihaza(telefon, bilgisayar,tablet vs.) bağlanacaktır.
- Eğer birkaç saniye içerisinde herhangi bir cihaz bulunmazsa bu durumda Bluetooth Hoparlör otomatik olarak eşleme moduna girer.

- Açma ve Eşleme İşlemi bölümündeki anlatımları takip ederek artık yeni bir cihaz eşleme işlemine başlayabilirsiniz.

## **Bluetooth Müzik Çalma Kontrolleri**

### **a. Bluetooth Cihazınızda**

- Çalma listesinden oynamayı başlatmak için müzik oynatıcı menüsüne geçin ve bir şarkı seçin oynatıcı üzerindeki kontrol sembolleri ile şarkıyı oynatıp duraklatabilirsiniz..
- Bluetooth cihazınızda, cihazın "+ /- (Arttırma / Azaltma)" ses kontrolünü kullanarak ses düzeyini ayarlayın. (Gerektiğinde kaynak olarak kullandığınız bluetooth cihazınızın (tablet,bilgisayar,cep telefonu vs) kullanım kılavuzuna göz atın.)

### **b. Bluetooth Hoparlörde**

- Çalan müziği duraklatmak için Butonuna(4) basın.Kaldığı yerden devam ettirmek için ise yine aynı butona basın.
- Ses düzeyini artırmak için "+ Butonuna (3)" basılı tutun.
- Ses düzeyini azaltmak için "- Butonuna(5)" basılı tutun.
- Maksimum ses düzeyine ulaşıldığında ses duyacaksınız.
- Sonraki parçaya geçiş yapmak için "+ Butonuna (3)" uzunca basın.
- Önceki parçaya geçiş yapmak için "- Butonuna (5)" uzunca basın.

## **Eller Serbest Fonksiyonu**

- Kaynak olarak kullanılan telefon bluetooth müzik çalma modundayken gelen bir çağrı söz konusu olduğunda zil sesi yükselecek ve çalan şarkı otomatik olarak durdurulacaktır.

- Aramayı reddetmek için (4) numaralı ► butona uzun basın.
- Çağrıyı cevaplamak için ► Butonuna(4) basın ve bırakın.
- Artık Bluetooth hoparlörü ile eller serbest fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
- Görüşmeniz bittikten sonra çağrıyı sonlandırmak için tekrardan ► Butonuna(4) basın. Sonrasında duraklatılan parça otomatik olarak kaldığı yerden devam edecektir.
- **NOT:** Gerektiğinde en iyi hoparlör performansını almak için "Mikrofona (2)" doğrudan 30 ila 40 cm arasındaki bir mesafeden konuşun.

### Son Çağrıyı Yeniden Arama Fonksiyonu

- Bu fonksiyon, müzik çalma modunda olsa bile Bluetooth Hoparlörünüzün son aranan numarayı yeniden arayabilmenizi sağlar.
- Yeniden arama fonksiyonunu kullanmak için ► Butonuna(4) iki defa basın. Çalan müzik duraklatılacak ve yeniden arama yapmak için eller serbest fonksiyonuna geçilecektir.
- Yeniden aramayı sonlandırmak için tekrardan ► Butonuna(4) butonuna basın.
- Cep telefonunuz son arananlar listesinin kullanılabilir olduğundan emin olun aksi halde son çağrıyı yeniden arama fonksiyonu etkinleştirilemez.


### Güncel Bluetooth Bağlantısını kesin

- Güncel Bluetooth Bağlantısını kesin
- Güncel Bluetooth bağlantısını kesmek için 4 numaralı butona uzun basın. Hoparlör "Bluetooth Bağlantısını



kesildi” mesajı verecektir. Hoparlör daha önce bağlı cihaz belleğini silecek olup önceki ve diğer yeni cihazlarla eşleştirilmeye hazırdır.

### **TWS (True wireless stereo) Eşleştirme**

- “TWS bağlantısı kesildi” mesajını verecek ve ardından her iki hoparlörün çalışma göstergesi beyaz yanıp sönecektir. TWS’yi tekrar bağlamak için TWS(7) düğmesine  tekrar basın.

### **NOT:**

- TWS eşleştirmesi yapmak için iki adet hoparlöre ihtiyacınız vardır. Tek ürün ile bu özellik kullanılamaz.
- Daha önce hiç eşleştirilmemiş 2 hoparlörün eşleştirme süresi 60 saniye kadar sürebilir.
- TWS eşleştirme durumu altındaki hoparlörlerden birini kapatırsanız her iki hoparlör de kapanacaktır.
- Yardımcı hoparlörün mod geçiş düğmesi TWS eşleştirme modunda çalışmayacaktır. Ana hoparlörün mod değiştirme düğmesine basarsanız TWS eşleştirmesinin bağlantısı otomatik olarak kesilecektir.

### **AUX IN (AUX GİRİŞİ) Fonksiyonu**

- Müzik çalara bağlanmak için. 3,5 mm stereo kablosunun bir ucunu müzik çalarınıza bağlayın.
- Kablonun diğer ucunu bluetooth hoparlörünüze bağlayın.
- Hoparlörü açmak için Güç Açma/Kapama Düğmesine (1) basın.

- Müzikleri çalmak için müzik çalarınızı açın.
- LED Gösterge ışığı(2) beyaz renkte yanıp sönüyorsa hoparlör eşleşme modundadır. AUX -IN moduna geçmek için 3,5 mm stereo kablosunun bir ucunu AUX Girişine(10) takın.
- Hoparlör, ses kaynağından müziği çalacaktır.



### Sızdırmaz Kapak

- Sıvı sıçramalarına karşı koruma sağlamak için "Koruyucu Kapağın (9)" yerine oturmuş olduğundan emin olun.
- Bluetooth Hoparlör, IPX6 sıçrama koruması sebebiyle yüzeyin maruz kalabileceği kısa süreli küçük damlalı su sıçramalarına dayanabilir. Ancak yine de cihazın akan su altında çalıştırılmaması ve hiçbir koşulda tamamen suya batırılmaması gerekir.
- Nem veya su sıçramalarından dolayı ıslanması halinde, Bluetooth Hoparlörünüzün yüzeyini etraflica kurulayın. Bunun yapılması cihazın iç parçalarının su girişinden veya muhtemel nem kaynaklı hasarlardan korunmasını sağlayacaktır.

### NOT:

- AUX-IN modunda hoparlörün parça deęiřtirme düęmesi alıřmaz. Para deęiřtirme iřlemini yalnızca ses kaynaęı cihazdan yapabilirsiniz.

## NOT:

- Hoparlörün sesini kapatmak için Güç Açma/Kapama Düęmesine(1) kısaca basın. Ses kaynaęı müzięi almaya devam eder.

## ■ Temizlik ve Bakım

- Temizlięe bařmadan önce cihazı kapatın, elektrikle baęlantısını kesin.
- Cihazınızı suyun ve diđer sıvıların içine daldırmayın.
- Cihazınızın dıř yüzeyini yumuřak nemli bir bez ile silip, kurulayabilirsiniz. Sert ve ařındırıcı temizlik ürünleri kullanmayınız.
- Bluetooth cihazınızı temizlemek için herhangi bir seyreltici veya uçucu sıvı kullanmayın.

## ■ Saklanması

- Cihazı uzun bir süre kullanmamanız halinde, lityum pilin ařırı tükenme nedeniyle zarar görmesini engellemek için lütfen en az üç ayda bir řarj edin.

## ■ Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettięinizde, tablo-  
daki açıklamalar doęrultusunda sorunu özmeye alıřabilirsiniz.

Cihazınız hala normal alıřmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim

Merkezi ile irtibata geçiniz.

Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

<b>SORUN</b>	<b>SEBEBİ</b>	<b>ÇÖZÜM</b>
Hoparlör çalışmıyor.	Güç Açma/Kapama Düğmesine basılmamış olabilir.	Güç Açma/Kapama Düğmesine basın.
Ses yok.	Ses seviyesi, hoparlörünüzde ve cep telefonunuzda veya PC/Mac bilgisayarınızda düşük seviyede olabilir.	Ses seviyesinin, hoparlörünüzde ve cep telefonunuzda veya PC/Mac bilgisayarınızda düşük seviyede olup olmadığını kontrol edin.
	Bluetooth cihazının etkin çalışma aralığında olmayabilir.	Bluetooth cihazının etkin çalışma aralığında olduğundan emin olun.
	Bağlantı problemi olabilir.	Cihazınız ile telefon veya bilgisayar arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Bağlantı sağlanamamışsa lütfen tekrar bağlayın. Hoparlörün eşlendiğinden ve hedef telefonunuz veya diğer komut veren cihaz ile bağlantı kurulduğundan emin olun.
	Doğru ses kaynağı seçilmiş olmayabilir.	Doğru ses kaynağını seçip seçmediğinizi kontrol edin.

<b>SORUN</b>	<b>SEBEBİ</b>	<b>ÇÖZÜM</b>
Hoparlör açık fakat çalışmıyor.	Hoparlörün şarjı yetersiz olabilir.	İlk kullanımdan önce pilin 6 saat boyunca şarj edildiğinden emin olun.Şarj olmaya başladığında LED Gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp söner. Şarj sırasında LED Gösterge ışığı yeşil olduğunda piliniz tamamen şarj olmuştur.
Hoparlörden yanıt gelmiyor.	Bağlantıda problem olabilir.	Güç AÇMA - KAPAMA düğmesinden kapatıp açarak, cihazı yeniden başlatın.
TWS eşleştirilemiyor.	Hoparlörlerden biri başka bir bluetooth cihaza bağlıysa bağlantı gerçekleşmez.	Hoparlörlerden herhangi birinin başka bir cihaza bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bu iki hoparlör daha önce üçüncü bir hoparlörle eşleştirilmişse eşleştirme belleği listesini silmeniz gerekir.  Bluetooth modunda herhangi bir bağlantı yokken daha önce yapılmış eşleştirmelerin belleğini silmek için her iki hoparlörün TWS (7)düğmesine uzun basın.  TWS eşleştirme aralığı maksimum 6m'dir. Her iki hoparlörün yeterince yakın yerleştirildiğinden emin olun.
Hoparlör kilitlenmiş ve düğmeler çalışmıyor.	Hoparlörün iç sisteminde hata bulunabilir ve bazı yanlış işlemler yapılmış olabilir.	Lütfen hoparlörü yeniden başlatmayı deneyin.

## Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol

edilmeyen atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüşüm için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

**DİKKAT:** Pilin kurşun içermesi durumunda, piller için “tekerlekli konteyner şekil” altında “Pb” işareti yer alır.

Cihazı kendiniz sökmeyin.

### Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

## Enerji Tasarrufu için Öneriler


Kullanmadığınız zamanlarda cihazı ya da kullanmadığınız fonksiyonları (örnek bluetooth) kapatın.

Cihazı çok yüksek sesle kullanmak enerji kullanımını artırır. Çok yüksek sesle cihazı kullanmamanızı tavsiye ederiz.

### Ülke Kısıtlamaları

Bu cihaz, aşağıda belirtilen ülkeler dışında, tüm AB ülkelerinde (ve ilgili AB yönetmeliklerini uygulayan diğer ülkelerde), herhangi bir kısıtlama olmadan, evde ve ofiste kullanıma yöneliktir.

Ülke	Kısıtlama
Bulgaristan	2.4 GHz WLAN servisini dış mekan ve kamuda kullanmak için genel izin alınması gerekmektedir.
İtalya	2.4 GHz WLAN servisini dış mekan ve kamuda kullanmak için genel izin alınması gerekmektedir.
Lüksemburg	Şebeke ve servis kullanımı için genel izin gerekmektedir. (Spektrum için değil)
Norveç	Radio iletimi, Ny-Ålesund'un merkezine 20 km yarıçap içinde kalan coğrafi bölge için yasaktır.

	
<b>BG</b>	<b>IT</b>
<b>NO</b>	<b>LU</b>

## Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.



**Üretim Yeri:**

Kingta Technology Co., Limited

Adres:Floor 4, Building 9 Futing Industrial Zone, Guanlan Down  
Bao'an District , Shenzhen Guangdong, Çin

**Üretici/İthalatçı Firma:****Vestel Ticaret A.Ş.**

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel : 0850 222 4 123

WEB: [www.vestel.com.tr/destek](http://www.vestel.com.tr/destek)

E-posta : [vmh@vestel.com.tr](mailto:vmh@vestel.com.tr)

WhatsApp : 0850 222 4 123

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 3 yıldır.

# SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı  
**[cozumuar.vestel.com.tr](http://cozumuar.vestel.com.tr)**  
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı  
Destek**

[vestel.com.tr/destek](http://vestel.com.tr/destek)  
[vmh@vestel.com.tr](mailto:vmh@vestel.com.tr)



**0850 222 4 123**

**VESTEL  
İLETİŞİM  
+ÇÖZÜM  
MERKEZİ**



IOS



ANDROID

# VESTEL

# GARANTİ BELGESİ

## MALIN

Çinsi HÇPARLÖR

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

## SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

## ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Genel Müdür  
Ergün Güler



## ÜRETİCİ/TİHALAÇI FIRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.  
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye  
Tel: 0850 222 4 123  
Web: www.vestel.com.tr/vesok  
E-posta: vmb@vestel.com.tr  
WhatsApp: 0850 222 4 123

## TÜRKİYE GENEL DAİRENCİSİ:

Vestel Ticaret A.Ş.  
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye  
Tel: 0850 222 4 123  
Web: www.vestel.com.tr/vestok  
E-posta: vmb@vestel.com.tr  
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

# VESTEL

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren beşer ve 2 yıldır.
2. Malin bütün parçaların dahi olmak üzere tamami firmamız garantisine kapsamdadır.
3. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, talebinde geçen süre garanti süresine vaktidir. Malin tamiri süresi en fazla 20 gündür. Bu süre malin teslim anından servis istasyonuna, servis istasyonuna alınması durumunda, malin satışta, taşı, arızası, temsiliği, ithalatçı veya üreticisinden bir kısım bildirim tarihinden itibaren belgel. Malin arızası, 10's gün içinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı, malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malin talebinin kullanımına tabii tutulmuş olacaktır.
4. Malin garanti süresi içinde, gerek malheme ve içlik, gerekse motor, habarlanmadıkça arızalanması halinde, içlik mazot, değiştirilen parça beşer ya da bagaj herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Talebinin tamiri talebin kullanımına rağmen maldir;
  - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - b) Tamiri için gereken azaam süresini aşması,
  - c) Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonuna, satışçı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporda bildirilmesi, durumun belgeli, tüketici malin bedel beşerli, arızasının bedelini ödemesi veya malin ayıpsız teslimi ile değiştirilmesini şartlandırmak üzere olabilir. Satıcı, talebinin talebin reddetmez. Bu talebin yerine getirilmesinin durumunda satışçı, üretici ve ithalatçı müteahhah sorumludur.

6. Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara ağırlık kullanılmadan kaynaklı arızalar garanti kapsamı dışındadır.

2. Garanti belgesi ile ilgili olarak aşağıdaki sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketimin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

## GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde मामulin orijinal son numarasında belirtilen yapıldığı halde garanti geçersizdir.
  2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personeline ya da yetkili servislemeden başka hiçbir kimsenin, hiçbir sebeple oluşan tamiri ve tedbirle müdahale etmemesi gerekmektedir.
  3. Arızalı cihazın tamiri yetmi (çihazın kullanıldığı yer veya servis adresi) ve seklin yetkili servis belgeler.
  4. Arızada açıklanan kopyalarla arızalı cihaz garanti kapsamına girmez;
    - a) Çizici bağlanan dış donanımlar (tepegatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklı arızalar
    - b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etrafında bulunan bir diğer bir sebeple gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
    - c) Malin tesliminden sonraki malinler ve yerleşime sonuna (öğütme, apan sarılması, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
    - d) Çihazın kullanım kılavuzundan meydana gelen dıs ve iç yivlenmeler, bozulma, çatlama, kırılmalar ve arızalar,
    - e) Doğru olmayan (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamiri edilecek, standart tamiri ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesinin teklemesini ettirilecek tüketiciye yetkilisedi sorumluluğu talebinin mal sahibi'dir yetkili satıcı, acente ya da temsilcilerle aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

malin teslim tarihini tarih ve sayılı ile son numarasını içermek zorundadır.

## MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri malin teslim tarihinden itibaren beşer ve 2 yıldır, haklarını kullanarak talebinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

1. Sabit bir ücretle talebinin bildirimini yaptırmak zorunda değildir.
2. Sabit bir ücretle talebinin bildirimini bildirmen istemeye, seçimi hakkından birini seçmeye hakkı vardır.
3. Aynı bir masraf gerektirmeyebilir, bütün masrafları satışçıya ait olmak üzere talebinin ücretini ödemeyi istemeye, seçimi hakkından birini seçmeye, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Üretici onayını veya malin ayıpsız teslimi ile değiştirilmesinin satıcı için onaylı olduğu belirtilen talebinin ücretini ödemeyi istemeye, seçimi hakkından birini seçmeye, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Müşteri şikâyet ve itirazdan konusundaki başvuruların Tüketici Hakem Heyetlerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapılabilir.

# VESTEL

0850 222 4 123  
www.vestel.com.tr

 0850 222 4 123



Çin'den T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici İhtisap ve Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (sadece fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 3 yıldır.



Geril dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkınızı sürdürüyoruz.

**Üretici/İthalatçı Firma:**

Vestel Ticaret A.Ş.  
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye  
Tel: 0850 222 4 123  
Web: www.vestel.com.tr/destek  
E-posta: vmb@vestel.com.tr  
WhatsApp: 0850 222 4 123