

VESTEL

TELEVİZYON

KULLANIM KİLAVUZU
USER MANUAL

39H9400 39" SMART TV

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu ürünümüzü tercih ettiğiniz için sizi kudarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinerek, modern testlerde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen televizyonunuz kullanıımıza sunulmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdığını ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gereklili olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz. Bu ürün, şevreye saygılı **VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.** tesisiinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Cihazınızı hızlı bir şekilde öğrenmek ve tüm fonksiyonları kullanabilmek için tüfən bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başıvmak üzere saklayınzz.

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın kullanımı, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile sorun giderme hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Kullanım kılavuzunda belirtilen açıklamalara uygun hareket ediniz.

UYARI: Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi.

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Tehlikeli voltaj.
DİKKAT: Yaralanma veya eşyalarara zarar gelme riski.

ÖNEMLİ: Sistemi düzgün biçimde çalıştırma.
NOT: Ek notları işaretlemiştir.
BAKİM: Önemli bakım bileseni

İçerikler

Güvenlik Bilgileri	4
Temizlik ve Bakım sırasında Uyulması Gereken Güvenlik Bilgileri	7
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri	7
Piller	7
UYARI	8
Sorumluluk Sınırlaması	8
Özellikler	8
Birlikte Verilen Aksesuarlar	8
Bakıme Bildirileri	8
TV Kontrolü ve Çalışması	9
Ana TV Menüsünü Kullanma	9
Piller Uzaktan Kumandanza Yerleştirme	10
Giç Bağıntısı	12
Anten Bağıntısı	12
Özellikler	14
Uzaktan Kumanda	16
Bağlantılar	18
Aşınma/Kapatma	19
İlk Kurulum	19
Uydu Kanal Tablosu Özelliğini Kullanma	23
USB Giriş yoluyla Medya Tekrar Oynatma	23
Medya Tarayıcı	24
FollowMe TV (Beni izle)	25
E-Klavuz	26
Ayarlar Menüsü İşeriği	27
TV'nin Genel Kullanımı	27
Kanal Listesinin Kullanılması	32
Yetişkin Ayarları Yapılandırma	32
Elektronik Program Rehberi	33
Teletekst Servisleri	33
Türkçe - 2 -	35

Güvenlik Bilgileri

Dijital Teletekt.....	35
Yazılım Yükseltme.....	35
Bağışlanabilirlik.....	36
Kablolu Bağlantı	36
Kablosuz Bağlantı.....	37
Uyandırma	39
Kablosuz Ekran.....	39
Başka Kablosuz Cihazların Bağlanması	40
Bağlı Sorunları Giderme	41
Ses ve Görüntü Paylaşımı Ağ Servisinin Kullanımı	42
Uyandırma	43
İnternet Tarayıcısı	43
HBBTV Sistemi	44
Smart Center	45
DVB İşlevsellik bilgileri	48
PC Giriş'i Tipik Ekran Modları	49
AV ve HDMI sinyal uyumu	49
Desteklenen DVI Çözünürlükleri	52
Sorun giderme.....	53
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler	56
ÖNEMLİ UYARILAR.....	58



DİKKAT

ELEKTRİK CARPMASI RİSKI

AÇMAYNIZ

DİKKAT: Elektrik şarpmaya riskini azaltmak için kapığı (veya arka kısmı) şıkmayınız. İçerde kullanicı tarafından bakımı yapılabilecek herhangi bir parça bulunmamaktadır. Servis işlemlerini uzman servis personele yaptırıniz.

TV'nizi aşırı ortam koşullarında çalıştırma cihaza zarar verebilir.



Aşırı hava koşullarında (fırtınalar, yıldırımlar) ve uzun süre kullanılmama durumunda (tatil), TV'nin fışını çekiniz. Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalacaktır. Eğer TV seti elektrik şebekesinden ayrılmazsa, bekleme modunda olduğunda ve hatta kapatıldığında dahi her durumda halen enerji çekmeye devam edecektir.



Bu işaret, cihazla birlikte verilen dokümanlarda, cihazın işletim ve bakımıyla ilgili önemli bilgilerin olduğunu belirtir.

NOT: Özellikle kullanmak için ekranда verilen talimatları izleyiniz.

ÖNEMLİ - Kurulum veya şarjlandırma öncesinde bu talimatları tam olarak okuyunuz.

AÇIKLAMA: Fiziksel, algısal veya zihinsel olarak yetersiz veya deneyimsiz kişiler (çocuklar dahil) güvenilirlerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimi olsادan elektrikli bu cihazı kullanmamalıdır.

- Bu TV setini deniz seviyesinden 2000 metreden düşük bir rakamda, kuru yerlerde ve ortalama ya tropikal iklimlere sahip bölgelerde kullanınız.
- Bu TV seti evde kullanılmaya benzer genel kullanım için uygundur, ancak topluma açık alanlarda da kullanılabilir.

• Havalandırma amacıyla, TV'nin Çevresinde en az 5 cm açıklık bırakılması gereklidir.

• Havalandırma ağıllıkları, gazete, masa örtüsü, perde gibi nesneler ile kaplıtmamalı veya engellelmeli dir.

• Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Güç kablosu üzzenne TV, mobil, vs. yerleştirilmeyin veya kabloyu bükme yinizez. Hasar görmüş bir güç kablosu fis yanğına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fışten tutunuz, kablolardan prizden **şıkmayın**.

Güç kablosuna/fışa asla ıskal etmeyecezsiniz, bunu yapmak kasa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düşürgüne neyiniz veya başka kablolara birlikte bağlamayınız. Güç kablosu hasar görürse mutlaka değiştirilmelidir ve bu değişim işleni

DUVARA MONTAJ UYARILARI

TV nizi duvara mont etmeden önce, bu açıklamaları okuyunuz. Duvara montaj seti opsiyoneldir. Eğer TV'ni ile birlikte duvara montaj seti verilmemişse, böglediğinizdeki teknik servisim temin edebilirsiniz (satın alınan modelde göre ücretli/lüksür bilgiye değirmektedir). TV'yi tavana ya da eğimli bir duvara monte etmemeyiniz. Belirtilen duvara montaj vidalanı ve diğer aksesuarları kullanın. TV'nin eğimmesi için duvara montaj vidalarını gerçekleştirdikadar skımkınız. Vidalan ağırı skımkınız.

UYARI

ELEKTRİK bağlantısı yoluyla veya koruyucu topraklama boğantısı bulunan başka bir cihaz açılıyla toprakamasına bağlanır.

• DAMLA televizyonu ve bağlı kabloların üzerine basıtmayacak, çekilmeyecek veya tutulamayacak, şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

• ASLA televizyonu sabit olmayan bir yere yerleştirmemeyin.

• ASLA televizyonu yüksek mobilyalar üzerinde dolaplar veya kıtipolar üstünne hem mobilyayı hem de televizyonu uygın bir destegde monte etmeden yerleştirmemeyin.

• ASLA televizyonu televizyon ile taşıyan mobilya arasına yerleştirilmiş kiyafetlerin veya başkalmazemelerin üstüne koymayın.

• ASLA oyuncaklar veya uzakta kumandalalar gibi çocukların tırmama isteği uyarınca nesneleri televizyon veya televizyonun üzerine yerleştirildiği mobilyanın üzerinde yerleştirilmeyin.

• Bu ekipman sadecə 52cm yükseliğe monte edilmek için uygundur.

Eğer mevcut televizyonunuz, yerinden sökülecek veya yeri değiştirilecekseniz, yukarıda belirtilen tedbirlerin aynılarının uygulanması gereklidir.

Ürün üzerindeki işaretler

Aşağıdaki semboller ürün üzerindeki sınırlamalar ve önlemler ile güvenlik talimatları için işaretçi olarak kullanılmalıdır. Buradaki açıklamaların her biri, sadece ürünün ilgili işaret testiması durumunda değerlendirilmelidir. NOT! Bu bilgilere güvenlik açısından dikkat ediniz.

Sınıf II Ekipman: Bu cihaz, elektriksel toplaklamaya bir emniyet bağıntısı yapılmaması gerektirmeyecək şekilde yapılmıştır.

Tehlikeli Çarlı Klemens: İşaretlenmiş klemensi(ler) normal çalışma koşulları altında elektrik şeridiğinden tehlikelidir.

Dikkat, Bakın! Kullanım Açıklamaları: İşarettilenlerin kullanım konusundan dehşitlebilirler.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Sınıf 1 Lazer Ürüm: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynakı içermektedir.

Sınıf 1 Lazer Ürüm: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynakı içermektedir.

Sınıf 1 Lazer Ürüm: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynakı içermektedir.

Sınıf 1 Lazer Ürüm: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynakı içermektedir.

Sınıf 1 Lazer Ürüm: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynakı içermektedir.

Sınıf 1 Lazer Ürüm: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynakı içermektedir.

Sınıf 1 Lazer Ürüm: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynakı içermektedir.

Sınıf 1 Lazer Ürüm: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynakı içermektedir.

Sınıf 1 Lazer Ürüm: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynakı içermektedir.

Sınıf 1 Lazer Ürüm: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynakı içermektedir.

Sınıf 1 Lazer Ürüm: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynakı içermektedir.

- bir yaşlı eleman tarafından gerçekleştirilmelidir.
- TV'nin damlayan veya sıçrayan sivilara maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu TV'üzevine yerleştiremeyeceğiniz (ön, ünitenin üzerindeki rafrafa) izin vermemeyin.
 - TV'nin doğrudanunes işığına maruz kalmasına izin vermemeyin veya yanın mumlar gibi açık alevleri TV'ün üzerine veya yakınına yereşirmeyin.
 - TV'ının yanına elektrikli istifclar, radyatörler, vb. gibi ısı kaynakları yerleştirmemeyin.
 - TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyin.
 - Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerini bebeklärin, kükük şöculük ve evcil hayvanların ulaşmayaçağı yerlerde saklayınız.
 - Strand TV'ye dikdört bir şekilde monte ediniz. Eğer stand ile birlikte vidalar verilmesse, TV'nin herhangi bir yöne eğimli duruması için vidaları sıkınız. Vidalan aşın skrimin ve sadice stand kaucuklarını düzgün bir şekilde takınız.
 - Pilleri ateşe veya tehlikedeki maddelerden ıgne atmayınız.
- Temizlik ve Bakım sırasında Uyulması Gereken Givenlik Bilgileri**
- Temizlik ve bakımı başladmadan önce her zaman cihazın fırını çekiniz.
 - Cihazın kapaklı olduğunu ve tüm elektrik bağlantılarından ayrıldığından emin olunuz.

UYARI

- Kabini kuru bir yumuşak bezle temizleyiniz.
 - İslak bez, alkol, amonyak ile temizlik siviları gibi sindirim maddeleri veya tiner gibi yanıcı maddeler kullanmayın.
 - Hobi parfor izgaralarına veya diğer aşıklıklara herhangi bir sıvı veya yabancı madde girmesine izin vermemeyin.
 - TV'nın doğrudanunes işığına maruz kalmasına izin vermemeyin veya yanın mumlar gibi açık alevleri TV'ün üzerine veya yakınına yereşirmeyin.
 - Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekten Güvenlik Bilgileri
 - Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
 - Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
 - Cihaznakliye sırasında düşürmeyein ve darbelerde koruyunuz.
 - Ürünün müşteriyi testiminden sonra taşınır sırasında olağan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına gitmez.
 - Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerini bebeklärin, kükük şöculük ve evcil hayvanların ulaşmayaçağı yerlerde saklayınız.
 - Strand TV'ye dikdört bir şekilde monte ediniz. Eğer stand ile birlikte vidalar verilmesse, TV'nin herhangi bir yöne eğimli duruması için vidaları sıkınız. Vidalan aşın skrimin ve sadice stand kaucuklarını düzgün bir şekilde takınız.
 - Pilleri ateşe veya tehlikedeki maddelerden ıgne atmayınız.
- Sorumluluk Sınırlaması**
- Eğer pil yuvası düzgün kapandıysa, ürünü kullanmayıncı ve şöculükardan uzak tutunuz.
 - Eğer pilin yutulduğunu veya vücuda girdiğiğini düşünüyorsanz, derhal tıbbi müdahale alınınız.
 - PLL (Frekans Arama)
 - PC giriş
 - Oyun Modu (Opsiyonel)
 - Resim Kapalı fonksiyonu
 - Excellence
 - Internet bağlantısı ve hızmeti için Ethernet (LAN)
 - 802.11 a/b/g/n/tümleşik WLAN Desteği
 - Ses ve Görüntü Paylaşımı
 - Hbb TV
- Birlikte Verilen Aksesuarlar**
- Uzaktan Kumanda
 - Pillier: 2 X AAA
 - Kullanma Kılavuzu
- Bekleme Bildirileri**
- Tam entegre dijital karosal yayın/kabul yayın/yayın alıcılı TV (DVB-T2/C/S/S2).
 - HDMI soketli diğer cihazları bağlayabilemek için HDMI girişleri temas halinde borusu ile yıkayınız.

- USB girişi
 - Pilleri yutmayınız, [Kimyasal] Yanma Riski
 - Birlikte verilen aksesuarlar veya stereo ses sistemi
 - Teletekst
 - Kulaklık bağlantısı
 - Otomatik Programlama Sistemi
 - Manuel ayarlama
 - Sekiz saatte kadar otomatik ses kapanma.
 - Çocuk kilidi
 - İletim yokken otomatik ses kısma.
 - NTSC tekrar oyrtma
 - AVL (Otomatik Ses Seviyesi Sınırlama)
 - PLL (Frekans Arama)
 - PC giriş
 - Oyun Modu (Opsiyonel)
 - Resim Kapalı fonksiyonu
 - Excellence
 - Internet bağlantısı ve hızmeti için Ethernet (LAN)
 - 802.11 a/b/g/n/tümleşik WLAN Desteği
 - Ses ve Görüntü Paylaşımı
 - Hbb TV
- Birlikte Verilen Aksesuarlar**
- Uzaktan Kumanda
 - Pillier: 2 X AAA
 - Kullanma Kılavuzu
- Bekleme Bildirileri**
- Tam entegre dijital karosal yayın/kabul yayın/yayın alıcılı TV (DVB-T2/C/S/S2).
 - HDMI soketli diğer cihazları bağlayabilemek için HDMI girişleri temas halinde borusu ile yıkayınız.

Bir sonraki açılısta, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir: "Uzun bir süre boyunca sinyal alınamadığı için TV otomatik olarak bekleme moduna geçti."

Otomatik TV Kapatma seçeneği (Ayarlar>Sistem>Diğer Seçenekler menüsünden bulunur), varsayılan olarak 1 ile 8 arasında bir değere ayarlanabilir. Bu ayar **Kapalı** olarak ayarlanmadığı zaman, TV açılık brakolduğu ve ayarlanan süre kadar işlem yapılmadığı taktikde ayarı süre doldurduktan sonra TV bekleme moduna geçer. TV'yi yeniden açığınızda aşağıdaki mesaj görüntülenir. "Uzun bir süre boyunca işlem yapılmadığı için TV otomatik olarak bekleme moduna geçti." TV bekleme moduna geçmemde önce bir iletişim penceresi görüntülenecektir. Herhangi bir tuşa basmazsanız, TV yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra bekleme moduna geçecektir. TV'yi hemen bekleme moduna almak için **Evet** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basınız. **Hayır** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basınız. TV açık kalmaya devam edecek ve fonksiyon iptali edilecektir. Bu iletişim penceresinden iptali etmemi de seçebilirsiniz. **Drevre dibi** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basınız. TV açık kalmaya devam edecek ve fonksiyon iptali edilecektir.

Otomatik TV Kapatma fonksiyonunu iptali etmemi de seçebilirsiniz. **Drevre dibi** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basınız. **Ortaya** (toplarda iki kez) kaynak listesi ekranında görtünecektir. Yukarı ve aşağı tuşlarına basarak mevcut kaynaklar arasında geziniz.


Kaynak Değiştirmek İçin: Tuşun ortasına iki kez basınız (toplarda iki kez) kaynak listesi ekranında görtünecektir. Yukarı ve aşağı tuşlarına basarak mevcut kaynaklar arasında geziniz.

TV'yi Kapatmak İçin: Ortaya tuşa basın ve birkaç saniye basılı tutun. TVbekleme moduna geçecektir. **TV'yı Açırmak İçin:** Tuşun ortasına basınız, tekrar etkin olarak ayarlayabilirsiniz.

Notlar:

Türkçe - 9 -

TV Kontrolü ve Çalışması



Eğer TV'yi kapatsanız, bu şevrim başlangıçta ses ayarı ile birlikte yeniden çalacaktır. Ana menü, kontrol tuşu ile görüntülenmez.

Uzaktan Kumandaya Çalıştırma

Ara menü ekranını göstermek içi, uzaktan kumandada bulunan **Menu** tuşuna basınız. Gezinmek ve ayar yapmak için yön tuşlarını **OK** tuşunu kullanınız. Bir menü ekranından çıkışmak için **Return/Back** veya **Menu** tuşlarını kullanınız.

Giriş Seçimi

Harici sistemleri TV'ne bağladıktan sonra farklı giriş kaynaklarına geçebilirsiniz. Farklı kaynaklar seçmek için, uzaktan kumandadanızda bulunan **Kaynak** tuşuna aria, arkaya basınız.

Ayarlama

Uzaktan kumandadaki **Program +/- ve Ses +/-** tuşlarını kullanarak kanal ve ses ayarını değiştirebilirsiniz.

Ana TV Menüsünü Kullanma

1. Ana Sayfa

Ana menü açıldığında zaman **Ana Menü** şubüğü vurgulanacaktır. **Ana Menü** içeriği, başka menülerin seçenekleri eklenerek özelleştirilebilir. Bir seçenek vurgulayın ve uzaktan kumandanın sağa yön tuşuna basınız. **Ana Menü Ekle** seçenekini görürseniz **Ana Menü Ekle** seçeneğini ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde **Ana Menü** içeriğinde bulunan herhangi bir öğeyi silебilir veya konumunu değiştirilebilirsiniz. Aşağı yön tuşuna basınız ve **Sil** veya **Taşı** seçiminizi yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Bir menü öğesini taşımak için, ögenin sağa yön tuşuna basınız, ardından **OK** tuşuna basınız.

2. TV

2.1. Rehberi

Bu seçenek ile elektronik program rehberi menüsüne erişim sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Elektronik Program Rehberi** bölümünue bakınız.

2.2. Kanallar

Bu seçenek ile kulanarak **Kanal** arama menüsüne erişim sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Kanal Listesi** Kullanma bölümümne bakınız.

2.3. Zamanlayıcılar

Bu seçenek ile zamanlayıcıları yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Zamanlayıcılar** bölümümne bakınız.

Türkçe - 10 -
yön tuşlarını kullanarak istedığınız gibi

Türkçe - 10 -

Bu menünün seçenekleri kullanılarak sonraki programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca daha önceki olıstırılmış zamanlayıcıları da bu menüden görebilisiniz.

Yeni bir zamanlayıcı seçmek için Sol/Sağ yön tuşunu kullanarak **Zamanlayıcı Ekle** seçmesini seçin ve **OK** tuşuna basınız. Alt menü seçeneklerini dilediğiniz gibi ayarlayınız ve işlem tamamlandıında **OK** tuşuna basınız. Yeni bir zamanlayıcı oluşturularak.

Önceden oluşturulmuş bir zamanlayıcıyı düzenlemek için bu zamanlayıcıyı vurgulayınız. **Seçilen Zamanlayıcı Düzenle** sekmesini seçin ve **OK** tuşuna basınız. Alt menü seçeneklerini dilediğiniz gibi değiştirmen ve ayarlarını kaydetmek için **OK** tuşuna basınız.

Önceden oluşturulmuş bir zamanlayıcıyı silmek için bu zamanlayıcıyı vurgulayınız. **Seçilen Zamanlayıcı Sil** sekmesini seçin ve **OK** tuşuna basınız. Bir onay mesajı göründürürken, **Evet** seçenekini vurgulayın ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız. Zamanlayıcıyı siler.

Aynı zaman aralığındaki farklı kanallarda yayınlanacak olan iki veya daha fazla program için zamanlayıcı ayarlamayı mümkün değildir. Böyle bir durumda bu zamanlayıcılarından birini seleniz ve diğerlerini iptal etmeniz istenecektir. Iptal etmek istediğiniz zamanlayıcıyı vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. **Seçenekler** menüsüne görüntülenecelerdir. Ardından **Ayarla/Iptal** seçenekini silmek vurgulayınız ve bu zamanlayıcıyı silmek

için **OK** tuşuna basınız. Daha sonra seçenekleri kullanılarak düzeneşmeniz gerekecektir. **Bunu yapmak için OK** tuşuna basınız, **Değişiklikleri Kaydet** seçenekini seçin ve tekrar **OK** tuşuna basınız.

3. Ayarlar

Bu menünün seçenekleri kullanılarak TV'ni ayarlamak için Menü İçeriklerini Ayarla -ma bölümüne bakınız.

4. Uygulamalar

TV'niz bağlandığı zaman, aralarında **Uygulamalar** ile ilgili kumandalardan bulunan internet ilişkili içerikler kullanılabilir. **Uygulamalar Düzenle** sekmesini seçin ve **OK** tuşuna basınız. Alt menü seçeneklerini dilediğiniz gibi değiştirmen ve ayarlarını kaydetmek için **OK** tuşuna basınız.

5. Kaynaklar

Bumenünün seçenekleri kullanılarak giriş kaynağı tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Mevcut kaynağını değiştirmek için seçeneklerden birini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

5.1. Kaynak Ayarları

Seçilen kaynakların adlarını düzenleyebilir, seçeneklerini etkinleştirilebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştiriniz

Pil balmumu açığa çıkarmak için arka kapaklı şarznız. İki adet **AAA** pil yerleştirin. (+) ve (-) işaretlerinin eşleştiğinden


emin olunuz (doğru kutuplara dikkat ediniz). Eski veya yeni pilleri karıştmayınız. Pilleri sadexe aynı veya denge tür pillerle değiştiriniz. Kapaklı yerine takınız.

Pil seviyesi düşük ise uzaktan kumandanı basıldıgında ıraklanma tizerindeki LED göstergesi yanmayıabilir.

Piller zayıfladığında ve deşarjılımları gerktiğiinde ekranда bir mesaj görüntülenecektir.

1. Uydu

2. Anten veya kablo



Eğer TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapali olduğundan emin olunuz. Bağlantı yapıldıktan sonra, üntelleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

Lisans Bildirimi

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terminleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markalarını veya tescilli ticari markalarıdır.



© 2002 HDMI SIG, Inc.

DTS patentlerini bakanız <http://Patents.dts.com>, DTS Licensing Limited lisansı altında üretimiştir. DTS, Sembol, & DTS

You Tube ve YouTube logosu Google Inc ticari markalarıdır.

DTS patentlerini bakanız <http://Patents.dts.com>, DTS Licensing Limited lisansı altında üretimiştir. DTS, Sembol, & DTS

ve Sembol birlikte DTS, Inc. tescilli ticari markaları ve DTS TruSurround DTS, Inc. tescilli ticari markasıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



DTS patentleri için, bakanız <http://patients.dts.com>. DTS Licensing Limited lisansı altında üretimiştir. DTS, DTS-HD, DTS Sembol, ® ve DTS-HD ve Sempron bilgilike DTS, Inc.® tescilli ticari markalarıdır. DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Bu ürün, Microsoft'un bazı fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji içermektedir. Microsoft'un yazılımı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımına uygunsuzluk olur. İçerik sahipleri, telif hakkı bulunan içerikler dahil olmak üzere, kendi fikri mülkiyet haklarını korumak için Microsoft PlayReady™ içerik erişimi teknolojisini kullanır. Bu cihaz PlayReady korumalı içerikleri okumak PlayReady teknolojisini kullanır. Eğer bu cihaz, içerik kullanımı üzerindeki kısıtlamaları uygulamada başarısız olursa, içerik sahibinin Microsoft'tan荻azan PlayReady korumalı içerikleri oynatma yeteneğini geri almasını talep etmeleri gerekebilir. Bu geri alma konumayan içerikler veya başka içerik erişimi teknolojileri ile korunan içerikleri etkilemeyecektir. İçerik sahipleri, içeriğe

dişında kullanılmaması veya dağıtımının yapılması izin verilmeyez.

Kullanıcılar için Eski Donanım ve Pilerin Atılması Üzerine Bilgi

[Sadece Avrupa Birliği]

"Cl Plus" Logosu, Cl Plus LLP ticari markasıdır.

Bu ürün, bazı Microsoft Corporation fikri hakları altında korunmaktadır. Microsoft veya yekili bir Microsoft'ın yazılımı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün

İşareti bu pilin kurşun içerdüğünü gösterir.



Urunler

C E Bu ürün 2014/53/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Ses Çıkış Gücü (W RMS) %10 THD)

2xW

75W

Güç Tüketimi (W)
TV Boyutları
DUxY (stand ile)
(mm)

274 x 892 x 57
81 / 95 x 892 x 57
(mm)

Ekran
İşletim sıcaklığı ve
nemi

0°C ile 40°C arası,
maksimum %85 nem

Özellikler

TV Yayımları	PAL BG/J/DK/ SECAM B/G/DK
Alınan Kanallar	VHF (BANT I/II) - UHF (BANT U) - HIPERBANT
Dijital Alış	Tam entegre dijital karasal-kablolulu yolu yayınlan alan TV (DVB-T2-C/S2 (DVB-T2, DVB-S2 uyumlu)
Kayıtlı Kanalların Sayısı	11 000
Kanal Göstergesi	Ekrani Görüntüsü
RF Anten Girişi	75 Ohm (değişmez)
Çalışma Voltajı	220-240V AC, 50Hz
Ses	DTS TriSurround DTS-HD
Urunler	
Ses Çıkış Gücü (W RMS) %10 THD)	2xW
Güç Tüketimi (W)	75W
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeligi'ne uygundur. EEE Yönetmeligi'ne uygundur.	
TV Boyutları DUxY (stand ile) (mm)	274 x 892 x 57 81 / 95 x 892 x 57 (mm)
Ekran	39"
İşletim sıcaklığı ve nemi	0°C ile 40°C arası, maksimum %85 nem

Kablolu LAN İletici Özellikleri

Frekans Aralıkları	Maksimum Çatış Güçü
2400 - 2435.5 MHz (Kanal 1-13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (Kanal 36-Kanal 48)	< 200 mW
5250 - 5550 MHz (Kanal 51-Kanal 64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (Kanal 100-Kanal 144)	< 200 mW


Ülkelere Kısıtlamaları

Bu cihaz, aşağıdaki belirtilen ülkelerde dışında, tüm AB ülkelerinde (ve ilgili AB yönetmeliğinin uygulanın diğeri ülkelerde), herhangi bir kısıtlama olmadan, evde ve ofisde kullanıma yoneliktir.

Ülke	Kısıtlama
Bulgaristan	Bina içinde ve karo hizmetinde kullanım için genel yetki verilmesine gerek yok.
Sırbistan	Sadece 2454-2483.5 MHz aralığında bina içinde kullanım sunulur.
Fransa	Kendi mülkündeki deprem kullanımını duurumda genel yetki verilmesine gerek yok.
İtalya	Sadece 5470 MHz ile 5725 MHz bandı aralığında bina içinde kullanım (indirme yetkisi) (yayının değil).
Yunanistan	Ag ve izinsiz tedariki (genel yetkilendirmeye gerek yok) (yayının değil).
Lüksemburg	Ny-Alsaad prekeardien 20 km'ye kadarla iz alanında (radio istemi yapılması) yasakır.
Norveç	Sadece bina içinde kullanım (genel yetkilendirme yetkisi) (yayının değil).
Rusya Federasyonu	Sadece bina içinde kullanım (genel yetkilendirme yetkisi) (yayının değil).

Herhangi bir ülke için gereklilikler bazi zamanlarda değişebilir. Kullanıldıkları 2.4 GHz ve 5 GHz kablosuz LANların her ikisi için de mevcut durumu bölgeleri yekillerinden kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Uzaktan Kumanda



1. Bekleme Modunda: TV'yi Açıp / Kapattır

2. Sayı tuşları: Kanal değiştirir, ekranın bir metin kutusuna rakam veya sayı girisi yapar.
3. Dij. Ses modları (analog TV) arasında geçiş yapar ses/yazılım diliini göstürtür ve değiştirir ve altyazılı açar veya kapatar (dijital TV, mevcut olduğunu durumlarda)
4. Ses: TV'nin sesini tamamen kapatır
5. Ses Seviyesi +/-
6. Rehber: Elektronik program rehberini görüntüler
7. Yön tuşları: Menülerde, içeriklerde vb. gezinmeye yardımcı olur ve Sağ ve Sol basıldığınaTXT modunda alt sağları gören tuşlardır
8. OK Kullanıcı seçimlerini onaylar, sayfayı tutar (TXT modunda), Kanalları menüsünü gösterir (DTV modu)
9. Geri/Geri Dön: Bir önceki ekranı, bir önceki menüye geri döner, indeks sayfasını açar (TXT modunda)
10. Netflix: Netflix uygulamasını başlatır
11. Tuşum 1(*)
12. Renkli Tuşlar: Renkli tuşların fonksiyonları için ekran üzerindeki açıklamaları izleyiniz.
13. Geri sarma: Film gibi medyalarda kareleri geri sarar

14. İşlev yok

15. **Oynat:** Seçilen medyayı oynatmaya başlar

16. **Duraklat:** Oynatılmakta olan medyayı durdurur

17. **Durdur:** Oynatılmakta olan medyayı durdurur

18. **Hızlı İleri:** Film gibi medyalarda kareleri ileri sarar

19. **Prime Video:** Amazon Prime Video uygulamasını başlatır

20. **Youtube:** YouTube uygulamasını başlatır

21. **Çıkış:** Gösterilen menüler kapatar ve menülerden çıkış, veya bir önceki ekran'a döner

22. **Bilgi:** Ekran üzerindeki içeriğin hakkında bilgiler görüntüler, gizli bilgileri gösterir (göster -TXT modunda)

23. **Menti:** TV menüsünü göründür

24. **Kaynak:** Mevcut yayın ve işaret kaynaklarını gösterir

25. **Program +/-**

26. **Teletekst:** Teletekst'i (olan yerlerde) görüntüler, tekrar basarak teleteket normal yayın görüntüsü üzerine oturtabilirsiniz (karışık)

(*) BENİM TUŞUM:

Modde bağlı olarak bu tuş varsayılan bir fonksiyona sahip olabilir. Ancak, istenilen kaynak veya kanal üzerinde bu tuşa beş saniye boyunca basılı tutarsanız özel bir fonksiyon açılırabilirisiniz. Elaranda bir onaylama mesajı görtüntülenecelerdir. Artıkseçilen TUŞUM 1, seçilen fonksyon ile ilişkil olacaktır.

İlk Kurulum işlemini yeniden yaparsanz, TUŞUM'ın varsayılan fonksiyonuna geri döndereğini unutmayın.

Bağlantılar

Konektör	Tip	Kablolar	Cihaz
VGA Bağlantısı (çarka)	VGA giriş aracılığıyla YPBPR sinyalinin etkinleştirilmek için YPBPR - VGA kablosunu kullanabilirsiniz. VGA ve YPBPR kabloları aynı anda kullanlamaz. [PC]/YPBPR sesi etkinleştirilmek için, ses bağlantıda [PBPR/PIC] ses kablosu ile yan ses grublarını kullanman gereklidir. Kullanılırken, duvar montaj tıpmadan önce tüm kablolannı TV'nin arkasına takınınız. Önerilir. CI modülünden sadece TV KAPALI konumunda takınız veya çətinlik. Ayaclarla ilgilii ayrıntıları [ç] in modül tətmaqlar klavuzuna bəzəniniz televiziyanızın heber USB giriş 500mA, ya kədər ələmət dəstəkli, 500mA lisenziyalıdır. Bir HDMI kablo kullanıralar. TV nizə bir ekipmanın bağlanması -parazit干扰- olurabilecek, fəlakət yarımına kartınızı iżuruma sağlansın (çünki yüksək və ekranlı şəhək kəltəsi) fərqli içərin HDMI kablo kullanınız.		
AUDIO IN	PC/YPBPR Ses Bağlantısı (çarka)	YPBPR/Ses Kablosu	
HDMI Bağlantısı (yanı marka)	HDMI Bağlantısı (yanı marka)		
SPDIF	SPDIF (Optik Çıktı) Bağlantısı (çarka)	Ses Video Kablosu	
ARKA AV	Ara AV (Şəhək) Bağlantısı (çarka)		
KULAKLIK	Kulaklık Bağlantısı (yanı)		
YPBPR	YPBPR Video Bağlantısı (çarka)	PC'den YPBPR'ya Bağış Kablosu	
LAN	Ethernet Bağlantısı (çarka)	LAN/Ethernet Kablosu	

⚠ Eğer TV'ne bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapılmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapaklı olduğunu emin olunuz. Başlangıç yapıldıktan sonra, bağlantı yapılabiliyor olur.

Açma/Kapatma

TV'yi Açımak için
Elektrik kablosunu, elektrik prizi gibi bir güç kaynağının bağlantısını (220-240V AC, 50 Hz).

Bekleme konumundan çıķıp TV'yi açıbmak için aşağıdakilerden birini yapınız:

- Uzaktan kumandanın **Bekleme** tuşuna, program +/- tuşuna veya kumanda türlerindeki bir sayı tuşuna basınız.
- TV'yi açmak için yan fonksiyon anahtarının ortasına basınız.

Televizyonu kapatmak için

Televizyonun bekleme moduna geçmesi için uzaktan kumandanın **Bekleme** tuşuna veya TV'nin yan fonksiyon anahtarının ortasına basınız ve bekleyiniz. Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fışını prizden çekiniz.

NOT: TV bekleme moduna getirildiğinde, bekleme LED'i Bekleme Modunda Arama, Uydudan Otomatik Yazılım İndirme ve Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif olduğunu belirtmek için yanıp söner. LED, TV'yi bekleme modundan açığınızda da yanıp sönebilir.

İlk Kurulum

İlk defa açıldığında, dil seçimi menüsü görünürlüktür. Lütfen bir dil seçimi yaparak **OK** tuşuna basınız. Kurulum kılavuzunun aşagıdaki adımlarında terchilerinizi tökürmeli kullanarak kaydırılabilir teknolojinizi program etmek için kullanın.

Ayarlar>Sistem>Gizlilik Ayarları

menüsünden değiştirebilirsiniz. **İnternet**

İkinci ekrannda ülke terchilerini ayarlayınız. Bu noktada **Ülke** seçimi bağlı olarak, bir PIN ayarlamanz ve doğrulamanız istenbilir. Seçilen PIN 0000 olamaz. Daha sonra herhangi bir menü işlemi için PIN girmeniz istendiğinde, bunu gjmeniz gerekecektir.

Bir sonraki adımda **Mağaza Modu** seçimiğini aktif edebilirsiniz. Bu seçenek TV'nizin ayarlarını saklama ortamına uygun olarak ayarlayacak ve kullanılmakta olan TV modeline bağlı olarak TV tarafından desteklenen zellikler ekranın üzerinde bilgi mesajı olarak görüntülenecektir. Bu seçenek sadece mağazada kullanılmak için tasarlanmıştır. Evde kullanım için **Ev Modu** seçimiğini seçmeniz tavsiye edilir. Bu seçenek, **Ayarlar>Sistem>Şeneler** menüsünden bulunur ve daha sonra açılabilir/kapatılabilir. Seçiminin yapımı ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız.

TV'nin modeli ve ülke seçimine bağlı olarak bu noktada **Gizlilik Ayarlanması** menüsü görüntülenebilir. Bu menüyü kullanarak gizlilik terchilerinizi ayarlayabilirsiniz. Biz özelde vurgulayınım ve tekniklemek veya devre dışı bırakmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız. Herhangi bir deðişlik yapılmadan önce vurgulanan her özellik için ekran göþüntülenen açıklamalar okuyunuz. Tüm metni okumak için **Program +/ -** düþümlerini kullanarak metni aşağı ve yukarı kaydırılabilir teknoloji menüsünde sağa sola sürüklediğinizde, menüdeki seçenekler zamanla kaydırılır.

Yayın Türünün Seçilmesi Hakkında

Bir yayın türüne arama seçeneğini amak için bu türü vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. Seçilen seçenekin yanındaki işaret kutusuna işaret konulacaktır. Arama

seçimiğini kapattmak için dilediğiniz com adresine e-posta gönderiniz.

Devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayınız ve uzaktan kumandanın **OK** tuşuna basınız. **Ajy/Internet Ayarları** menüsüne göründürecek. Kablolu veya kablosuz bir baþlantı yapılandırmak için lütfen **Bağlantılılık** bölümünde bakınız. TV'nizin bekleme modunda daha az enerji tüketimini isterseniz, **Ajy Tabanlı Bekleme Modu** seçimiğini Kapalı olarak ayarlayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Ayarlar tamamlandıkten sonra devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Bir sonraki ekranда aranacak şayandır. Sıfır kanalların aranıp aranmayacağı zaman dili (ülke seçimine bağlı olarak) tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, bir yayın türüne sık kullanılan olarak ayarlayabilirsiniz. Arama işlemi sırasında, seçilen yayın türüne öncelik verilecek ve bu tür yayın yapankanollar kanal listesinin üst sıralarında istenecektir. Bittikinde, devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Yayın Türünün Seçilmesi Hakkında
Bir yayın türüne arama seçeneğini amak için bu türü vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. Seçilen seçenekin yanındaki işaret kutusuna işaret konulacaktır. Arama **Adımla** bağlı olarak deðişlik göstericektir.

türü seçeneğinin işaretini kaldırıldıktan sonra **OK** tuşuna basınız.

Dijital Anten: Eğer D. Anten yayını arama seçeneði açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital kablolu yayınlanarak olacaktır.

Dijital Kablo: Eğer D. Kablo yayını arama seçeneði açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital kablolu yayınlanarak olacaktır. Arama başladmadan önce, kablolu ağ araması yapmayı isteyip istemedeniz soran bir mesaj göþüntülenecaktır. Burada **Evet** seçiminin yapılışını basarsanız, bir sonraki ekranда **Ajy** seçimi yapılabilecek veya **Frekans, Ajy Kimliği ve Arama Adımı** gibi değerleri ayarlayabilirsiniz. Burada **Hayır** seçiminin yapılışını basarsanız, bir sonraki ekranда **Baþlangıç Frekansı, Bitiş Frekansı ve Arama Adımı** ayarlarını yapılabılırınız. Bittiðinde, devam etmek için **İleri** seçeneðini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

D-Smart Seçenekleri (opsiyonel)
D. Kablo yayın arama seçenekleri, şifrelü kanalların aranıp aranmayacağı zaman dili (ülke seçimine bağlı olarak) tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, bir yayın türüne sık kullanılan olarak ayarlayabilirsiniz. Arama işlemi sırasında, seçilen yayın türüne öncelik verilecek ve bu tür yayın yapankanollar kanal listesinin üst sıralarında istenecektir. Bittikinde, devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

NOT: Arama süresi, seçilen Arama Adımla bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Uydu: Eğer Uydu yayını arama seçeneği seçiliysa, ilk ayılar tamamlandıktan sonra DTV dijital uydu yayını arayacaktır. Uydu araması yapılmadan önce bazı ayıların yapılması gereklidir.

Tıvibu Seçenek (opsiyonel)
Uydu yayının arama seçenekleri açıksa, Tıvibu kanallarını arayabilir ve kaydedebilirsiniz. Kanal arama başlamadan önce, Tıvibu kanallarının kurulumunu seçmeniz için

Kurulum Tipi
bir menü görenecektir. **Uydu Operatör** olarak ve sonra ilgili seçimini seçiminizi yapınız.
İlerlemek için OK tuşuna basınız.
TV, kullanılabılır yayınları aramaya

D-Smart Seçeneği (opsiyonel)
Uydu yayın arama seçeneği açısından,
D-Smart kanallarını arayabilir ve
kavdedebilirsiniz. Kanal arama
baslayacaktır.

Kurulum Tipi seçimini seçin. Kartı, arama başlamadan önce, D-Smart kanalları kurulumunu seçmeniz için bir menü görünecektir. **Kurulum Tipi** seçimini **Operatör** olarak ve sonra ilgili **Uydu Operatörü** seçin ve devam et.

D-Smart yayincısını seçtiğiniz bir sonraki menü ögesi TKG kurulumu olacaktır. Eğer bireysel bir D-Smart hesabını kullanıyorsanız, **Hayır** seçimini yaparak operatoru seçiminin yapılmasını engelleyebilirsiniz.

bu adımı geçiniz. Apartmanınınızda merkezi sistem varsa Evi' seğin ve devam etmek için OK düğmesine basın. Geçiş, IF frekans değerlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Üçgen Kurulum Tipi seçimini **Standart** olarak seçtiğinizde, **OK** tuşuna bastığınızda, önceden **Anten Tipi** menüsü gösterilecektir.

Anten Tipi seçiminin **Direkt**, **Tekli Uydu Kablosu** veya **DSEqC** anahtarın arasından seçenek için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Anten tipinizi seçmekten sonra devam etmek üzere seçenekleri görmek için **OK** tuşuna basınız. **Devam**, **Transponder listesi** ve **LNB Konfigürasyonu** seçenekleri kullanılabilecektir. İlgili menü seçeneklerini kullanarak transponder ve LNB ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Direkt:** Tek bir alıcıınız ve doğrudan alıcıya bağlı bir çanak anteniniz varsa bu anten tipini seçiniz. Devam etmek için OK tuşuna basınız. Uygun bir uyduya doğrüşenin sırızı.

- **Tekli Uydu Kablosu:** Eğer çok sayıda alıcımız ve Tekli Uydu Kablonuz varsa, bu türünü seçiniz. Devam etmek için OK tuşuna basınız.

- **DISEQC anahtarları:** Birden çok uyuşan oktuşuna basınız. Ekranda verilen açıklamaları takip ederek ayarları yapılandırın. Kanal araması yapmak için OK tuşuna basınız.

anteniniz ve bir **DiSeqC** anahtarınız varsa bu anten tipini seçiniz. Ardından **DiSeqC** sürümünü ayarlayın ve devam etmek için **TAMAM'A** basın. Bir sonraki ekrandan, sürüm V1.0 için (varsa) en

fazla dört tıpti; sürüm V1 için ise onaltı uydular ayarlayabilirsiniz. Listedeki birinci strada olan uyduda arama yapmak için **OK** tuşuna basınız.

TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) kurulumu (opsiyone)

Eğer istenirse, Uydu arama seçenekleri aktif edildiğinde **TKGS Kurulum** başlatılır. Uydu arama başlamadan önce, **TKGS Kurulum** başlatılmalıdır. Bu menü, **Uydu** seçimi için bir menü görevi olacaktır. Kurulu **Tipi** seçimi **Operatör** ve sonraki **Uydu** seçiminin yapılmak üzere kullanılacaktır.

başlatmak için **OK** tuşuna basınız. Anttipini yukarıda açıklandığı gibi ayıralım. Kurulum sırasında **HD** veya **SD** kamerasını seçimi yapabilirsiniz. Bu seçenek daha sonra Ayarlar>Kurulum>**TKGS Kurulum**

menüsü altında bulunan **İerç Edile** Liste seçeneğinin kullanılarak yapılabılır. T kapatılıp açıldıktan sonra veya aşağıdaki anlatılan şekilde manuel güncelleme yapıldıktan sonra seçim etkinleştirilir.

İstendiği takdirde **TKGS Kurulumu** menüye gulanabilir. **Menu** tuşuna basınız. **Ayarlar** menüsünde **Kurulum seçeneğine** vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. A

menüde **Uydu Ayarları** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basınız. Ardından **Anten tipini** **Kurulumuögesini** seçiniz. Anten tipini ve sonradan uyduya seçtiğiniz sona, açılık ekranında **OK** tuşuna basınız. Seçeneklere

menüsü görüntülenecektir. İlgili menü seçeneklerini kullanarak responder LNB ayarlarını değiştirebilirsiniz. Uygun ayalarınız yapıldıktan sonra kurulum devam etmek için **TKGS Kurulum**

OK tuşuna basınız.

ilk Kurulum ardından **TKGS Kurulumu** manüel başlatmanın yapmanız gereklidir.

İkinci yolu güncelleme yapmaktadır.
Bunu yapmak için **Menü** tusuna basınız ve **Ayarlar>Kurulum>TKGS Kurulumu>Güncelleme Başlat** seçiminizi yapınız. Ancak bu işlemen yapılmaması için, önce **Uydu Ayarları** yapılmalıdır.
TKGS güncelleme seçeneklerinin kullanılması

TKGS özellikle yudu kanal listelerinin güncel kalmasını üç farklı şekilde sağlar.
Bekleme: Bekleme moduna geseğen, TV TKGS tablosu versiyon numarasını kontrol ederek versiyonun güncel

olup olmadığını denetler. Herhangi bir değişimlik tespit edilirse, TV güncelleme yapmaya başlar. Bir sonraki açılışta, değişimliklerle ilgili kullanıcıyı uyararak amacıyla ekran'a bir mesaj gelir.

Ara plan: TKGS kanal listelerinde tamamlanmamış bir kanal açıldığındaysa, TV TKGS tablosu versiyon numarasını kontrol ederek son versiyon olup olmadığını deneter. Herhangi bir değişiklik tescit edilirse, bir kanal açıldığındaysa, TV

edilirse, TV güncelleme yapmayı başarı. Güncellemeye tamamlandıında değişikliklerle ilgili kullanıcıyı uyaracak aracılık ekranı bir mesaj gelir.

Mahneler: istenilen zaman manuel olarak da güncelleme yapılabilir. **Menü** tuşuna basınız. **Ayarlar** menüsünde **Kurulum** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basınız. Alt menüde **TKGS Kurulumu** :

Güncelleme menüsünden **Yapın** butonuna tıklayarak, seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız.
Daha sonra **Güncellemeyi Başlat** seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız.

Analog: Eğer Analog yayınarama seçeneği açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV analog yayınları arayacaktır.

İlk ayarlar tamamlandıktan sonra, TV seçilen yayın türlerinde kullanılabılır yayınları arama yapacaktır.

Arama devam ederken, güncel tarama sonucu ekranın altında görüntülenecektir. Mevcut tüm kanallar kaydedildikten sonra, **Kanallar** menüsü görüntünecektir. **Düzenle** sekmesi seçeneklerini kullanarak kanal listesini tercihlerinize göre düzenleyebilir veya **Menu** tuşuna basarak çıkış yapabilir ve TV'ye izleyebilirsiniz.

Arama devam ederken, kanalları LCN'ye (C) göre sıralamak isteyip istemediğini soran bir mesaj görüntülenir. **Evet** seçimi yapınız ve **OK** tuşu ile onaylayınız.

(C) LCN, mevcut yayınları tanımlıbir kanal numarasına (varsa) göre düzenleyen Mantıklı Kanal Numarası sistemidir.

NOT: İlk kurulum başlatıldığında TV'yi kaparmayınız. Ülkeye sevmemizde bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmaya bilir.

TGS sisteminde, kanallar hizmet sağlayıcısı tarafından engellenebilir ve bu nedenle bu kanallarda **Ses/Video** iletimi yapılmaz.

Üydu Kanal Tablosu Özelliğini Kullanma

Bu İşlemleri Ayarlar>Kurulum>Üydu Ayarları>Üydu Kanal Tablosu menüsünü

kullanarak yapabilirsiniz. Bu özellik ile ilgili olarak iki seçenekiniz vardır.

Kanal tablosu verilerini indirebilir ya da yükleyebilirsiniz. Bu fonksiyonları kullanmak için TV'ne bir USB cihaz bağlamamanız gereklidir.

Arama devam ederken, güncel tarama sonucu ekranın altında görüntülenecektir. Mevcut tüm kanallar kaydedildikten sonra, **Kanallar** menüsü görüntünecektir. **Düzenle** sekmesi seçeneklerini kullanarak kanal listesini tercihlerinize göre düzenleyebilir veya **Menu** tuşuna basarak çıkış yapabilir ve TV'ye izleyebilirsiniz.

Bu dosyalardan birini seçtiğinizde, bu dosyadaki tüm servisler ve ilgili uydularla şifre çözücüler, TV'ye kaydedilir. Eğer kurulu karaşa, kablu sevk etmeye analog servisler varsa, buna saklanacak ve sadece uydusu servisleri kaldırılacaktır.

Bundan sonra, anten ayarlarını kontrol edin ve gerekli değişiklikleri gerçekleştiriniz. Eğer anten ayarları düzgün bir şekilde yapılmazsa "Sinyal Yok" şeklinde bir mesaj görüntülenebilir.

NOT: İlk kurulum başlatıldığında TV'yi kaparmayınız. Ülkeye sevmemizde bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmaya bilir.

TGS sisteminde, kanallar hizmet sağlayıcısı tarafından engellenebilir ve bu nedenle bu kanallarda **Ses/Video** iletimi yapılmaz.

ÖNEMLİ! TV'ne bağlandımdan önce depolama aygıtlarınıza bulunan 2.5" ve 3.5" (İnici güç kaynağına sahip HDD) harici sabit diskler ya da USB bellekleri TV'niza bağlayabilirsiniz.

UYARI! TV'nize bağlandımdan önce Kaynaklar menüsünden ulaşabilsiniz. Bu menüden lütfen USB giriş seçiminizi **Yapın** ve **OK** tuşuna basınız. Ardından istediğiniz dosayı seçiniz ve görüntülemek veya oynatmak için **OK** tuşuna basınız.

durumdur (ör. MP3 Çalarlar). TV FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler.

Oynatıcı halen dosyaları okuyor olabileceğin, her süküp takma öncesiinde bir süre bekleyin. Aksi takdirde, USB oynatıcı ve USB cihazın kendisinde fizikalı hasara yol açabilir. Bir dosyayı oynatırken sürücüyü dışarı çekmemeyiniz.

TV'nizin USB girişlerinde USB şoklayıcılar kullanılabılır. Bu gibi bir durumda hancı güç alan USB şoklayıcıları önerilmektedir. Eğer bir USB hard disk bağlayacağacın, TV'nin USB giriş(ler)ini doğrudan kullanmanız önerilir.

NOT: Başlangıçtaki USB cihazındaki görüntü dosyalarını görüntülenen Medya Tarayıcı menüsüne sadecə bağlılığına yapılmış cihazda bulunan 1000 görüntü dosyasını görüntüleyebilir.

Medya Tarayıcı içinde bulunan müzik ve video dosyalarını oynatmak ve fotoğrafları görüntülemek için USB saklama cihazını TV'nin yanındakı USB saklama cihazının TV'ni takınız. İstediğiniz dosyaları görüntülemek için Kaynaklar menüsünden ulaşabilsiniz. Bu menüden lütfen USB giriş seçiminizi **Yapın** ve **OK** tuşuna basınız. Sembol kırmızı bir şarpi ile işaretlenmişse, aktif olmadığı anımlanır gelir.

Bilgi çubuğuunda bulunan fonksiyonları kullanmak için fonksiyonun semboleme vurgulayın ve **OK** tuşuna basınız. Fonksiyonun durumunu değiştirmek için sembol vurgulayın zaman **OK** tuşuna basınız. Sembol kırmızı bir şarpi ile işaretlenmişse, aktif olmadığı anımlanır gelir.

Medya Tarayıcı menüsüne ulaşmak için bir video oynatmak ya da bir resim görüntülerken, ekranın alt kısmında görüntülenen bilgi SUB'inden bulunan **Bilgi** tuşuna basınız. Bilgi tuşuna basınız, bilgi çubuğunun sağ tarafında bulunan dişli çark sembolünü vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Görsüntü Ayarları Ses Ayarları, Medya Tarayıcı Ayarları ve Seçenekler menülerini kullanılabilecektir. Bu menüleriniker, hali hazırda açık olan medya dosyasının tipine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ses dosyalarını oynatırken sadexe **Seçenekler** menüsü kullanılabilir.

Özel Aşılış Logosu

TV'nin her açılışında ek randa görüntülenmesi için favorin bir görüntüyü ya da fotoğrafını ekleyerek TV'ni mobil cihazınızda kullanarak paylaşabilirsiniz. Mobil cihazınız uygun Smart Center uygulamasının kurulumunu yapın. Uygulamayı başlatın.

Meşa Tarayı menüsünden **Açılış Logosu** menüsünden USB'yi seçimi yapın ve **OK** tuşuna basınız. İstediğiniz görüntüyü seçtiğinizde, bunu vurgulayın ve tam ekranla götürecek. **OK** tuşuna basınız. **Info** tuşuna basınız, bilgi çubukundan bulunan çağrı düğmesini tıklayın ve **OK** tuşuna basınız. **Seçenekler** seçimi yapın ve **görüntü** tuşuna basınız. **Açılış Logosu** Ayarı seceneği görünecektir. Görüntüyü vurgulayın ve özel logo olarak seçmek için **OK** tuşuna venüs basınız. Bir onay mesajı görüntülenecektir. **Evet** seçimini yapın ve tekrar **OK** tuşuna basınız. Eğer görüntüyü ugursa(*) TV'nin bir sonraki açılışında ekranla görüntülenecektir.

NOT: Eğer **İlk Kurulum** işlemini tek randa yapılırsa, TV'nin yenden varsayılan logoyu kullanmaya başlayacaktır.

(*) Görüntülerin en-boy oranının 4:3 ile 16:9 arasında olması ve jpg, jpeg ya da jpe dosya biçiminde olması gereklidir. Görüntü, çözünürlüğü bilgi simbolünde görüntülenmeyecektir. Bu işlemi ayarlanamaz.

NOT: Eğer **İlk Kurulum** işlemini tek randa yapılırsa, TV'nin yenden varsayılan logoyu kullanmaya başlayacaktır.

(*) Görüntülerin en-boy oranının 4:3 ile 16:9 arasında olması ve jpg, jpeg ya da jpe dosya biçiminde olması gereklidir. Görüntü, çözünürlüğü bilgi simbolünde görüntülenmeyecektir. Bu işlemi ayarlanamaz.

FollowMe TV (Beni İzle)

Mobil cihazınız ile akilli TV'nizde bir yarını FollowMe TV özelliğini kullanarak başlatabilirsiniz. Mobil cihazınız uygun Smart Center uygulamasının kurulumunu yapın. Uygulamayı başlatın.

TV'yi kontrol etmek için kumandada bulunan "O-sifir" tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.

CEC işlevini devre dışı bırakmak için **Ayarlar>Sistem>Ayarlar>Tüm Seçenekler** menüsünde ilgili seceneği ayarlayın.

NOT: Modelde bağlı olarak TV ile ses sistemleri (A/V alıcı veya hoparlör sistemi) arasındaki kablo bağlantılannın yerine kullanılarak bir ses bağlantısıdır.

ARC aktif olduğuunda, TV diğer ses çıkışlarını otomatik olarak sessiz hale getirir. Bu yüzden, eğer sadecə bağlantıları olan ses cihazından gelen sesi duymak istiyorsanız, TV'ni manüel olarak kısmanız gereki (diğer optik ve koaksiyel dijital ses çıkışlarında olduğu gibi). Bağlantımsız cihazın ses seviyesini değiştirmesi isterseniz, cihazı kaynak listesinden seçmeniz gereklidir. Bu durumda, ses kontrol tuşları bağlamış olan ses cihazına yönlendirilir.

NOT: ARC'ı sadecə HDMI2 girişine aracılığıyla desteklenir.

Sistem Ses Kontrolü

TV ile Amplifikatör/Alici kullanılmasına imkan verir. Ses düzeyi TV'nin uzaktan kumandası kullanılarak kontrol edilebilir. Bu özellikle etkinleştirilmek için **Ayarlar>Sistem>Tüm Seçenekler** menüsünde **Hoparlörler** seceneğini **Amplifikatör** olarak ayarlayın. TV hoparlörlerinin sesi kısılsır ve izlenen kaynağına sesi bağlı ses sisteminden verilir.

NOT: Ses cihazı Sistem Ses Kontrolü Özelliğini desteklemeli ve CEC seceneği Etik olarak ayarlanmış olmalıdır.

E-Klavuz

TV'nizin özelliklerini hakkında açıklamaları E "Klavuzda bulabilirsiniz.

E-Klavuzda erişim sağlamak için **Ayarlar>Sistem>Ayarlar>Tüm Seçenekler** menüsünde ilgili seceneği **OK** tuşuna basınız. Hizligerim için **Menu** tuşuna ve ardından **Info** tuşuna basınız.

Gezinenme tuşlarını kullanarak istediğiniz kategoriyi seçiniz. Her kategoride farklı başlıklar bulunmaktadır. Bir başlık seçiniz ve ağırlamaların okuması için **OK** tuşuna basınız.

E-Klavuz ekranından çıkmak için **Exit** tuşunu kullanın. Menü tuşunu basınız.

NOT: Modelde bağlı olarak TV'niz bu özellikle desteklenmemektedir. E-Klavuz içeriği modele bağlı olarak değişebilir.

Ayarlar Menüsü İçeriği

TV'nin Genel Kullanimı

Müşahâa Modu	Bu modada televizyonun sesini ve sesini dinleyemeyeceksiniz. Müşahâa Modu teknolojisi sayesinde, TV üzerinde bulunan basılı ve görel kulanımlarını engeller.
AVS (Seve Gözüntü Paylaşımı)	AVS (seve, gözüntü paylaşımı) Tablet PC'inde saklanan dosyaları paylaşmak isterseniz. Eğer DNA, aynı kod ile telif hakkı varsa veya tablet PC'ın varsa ve bu türkçe bir gizlilik kurulumu yaratmak istiyorsanız bu modu seçin. Bu modda bilgi paylaşım yapmayı engellemektedir.
Aşırı Modu	Bu, ayarlı veya modu tercih ettiğiniz yapılandırma. Son Durum ve Bakırma Modu senetlerin kullanılabilirliğini sağlar.
Sanal Uzaktan Kumanda	Sanal uzaktan kumanda özellikleri etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
CEC	Bu, aygıtları ile CEC (kontrol signallerini paylaşan) tarafları arasında etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılır. Bu, örneğin etkinleştirilmek, veya devre dışı bırakmak için Son Uyku butonunu. Bu, fonksiyonları olan HDMI/CEC uyumlu diğer TV'yi açmanız veya giriş kaydırıcısını otomatik olarak değiştirmeini sağlar. Bu, özellilik etkinleştirildikten sonra devre dışı bırakmak için Sol veya Sağ tuşlarına basınız.
Hoparlörler	Tv'nin sesi sağlayabileceğini söylemek için Ampıfikatör seçeneğini ayarlayınız. Sesin châneye sahip olduğunu kontrol etmek için TV'nin kundanın kullahılabilirsiniz.
Akillî Uzaktan Kumanda	Akillî Uzaktan Kumanda menüsü ekranını seçin, OK tuşuna basınız. Bu, ekranı kullanmak uzaktan kumanda çihazi ile TV'ye kablosuz olarak bağlayabilirsiniz.
Tüm Tanımlama Bilgilerini Göster (T)	Tüm kaydı tanımlama bilgilerini gösterir.
Tüm Tanımlama Bilgilerini Sil (*)	Tüm kaydı tanımlama bilgilerini siler.
OS	Açık Kaynak Yazılım lisansı bulunan yazılımları gösterir.

menüsünü açınız. **Düzenle** sekmesini seçin ve düzenlemeye seçeneklerini görmek için **OK** tusuna basınız ve **Kanal Etiketi/Etkili Kaldır** seçimini yapın. Kanal vurgulamış durumdayken, **OK** tusuna basarak listede bulunan istedığınız kanalı seçiniz. Birden fazla seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, listede bulunan tüm kanalları seçmek için **Etkileti/Etkili Kaldır** seçenekini kullanabilirsiniz. Ardından, Düzene menüsü seçeneklerine göre dönük için **Back/Return** tusuna basınız. **Favori Ekle/Kaldır** seçimini yapınız ve **OK** tusuna tekrar basınız. Favori kanal listesi seçeneklerini görüntülenecektir. İstedğiniz liste seçeneğini **Açık** olak arayarak seçiniz. **Seçilen** kanallar listeye eklenecelerdir. Favori listesinden bir veya birden fazla kanal silmek için aynı adımları takip ediniz ve istenilen liste seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlayınız.

Tercihlerinizi bağlı olarak, kanal listesinde bulunan kanalları sürekli olarak filtrelemek için **Kanallar** menüsündeki **Filtreleme** fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, **Filtre** sekmesinin seçeneklerini kullanarak, kanal listesi her açıldığında dört favori listeden birinin görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, **Kanallar** menüsünde bulunan **Filtre** sekmesinin seçeneklerini kullanarak, kanalı kategorilere göre filtre edebilirsiniz. **Favoriler** seçimini yapın ve sol/sağ yön tuşlarını kullanarak istediğiniz kanal kategorisini seçiniz.

Kanal Listesinin Kullanılması

TV kanaal *listesinde* var alen tü

Yukarıda, Karanın istasyonları, aranı, kanalları kaydedilmiş istasyonları sıralar. Menü seçeneklerini kullanarak bu kanal listesini düzenleyebilirsiniz, favorileri ayarlayabilirsiniz veya listelenecek etkin istasyonları ayarlayabilirsiniz. Kanallı listesini açmak için OK tuşuna basınız. Liste halindeki kanalları filtrelemeden veya mevcut listede ileri düşey deşifrelerlik yapmak için Filtre ve Düzenle sekmesini seçmenizi öneririz. İstedğiniz seçenekleri kullanabilirsiniz. İstedğiniz seçenekleri vurgulayınız ve kullanımlı bir seçenekleri görmek için OK tuşuna basınız.

NOTAR:

Favorı istesindən bir veya birdən fazla kanal silmək üçün aynı admıllan takip ediniz ve istenilen liste seçəneğinini **Kapalı** olaraq

menüsünde yapılan Çalışma Modu ayarına bağlıdır. Kurulum menüsündeki tüm kısıtlamalar kaldırılmak için bu seçenek TGS Kapalı olarak ayarlanır. Eğer bu seçenek Özelleştirilebilir olarak kullanılmışsa Taşılı İsmi Düzenle komutu kullanılabilir olacaktır.

D-Smart'te Tugay hukuki kullanımı yaparsanız Tercihlerinize bağlı olarak, kanallıstesinde bulunan kanalları sürekli olarak filtrelemek için **Kanallar** menüsündeki filtreleme fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, **Filtre** ekranının seçeneklerini kullanarak, kanal listesi her açıldığında dört favori listeden birinin gölüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.

Taşı, Sil ve Adı düzenlemek

menüsünde bulunan Düzenle sekmesinde kullanılmayacaktır.

Favori Listesinin Yönetilmesi

Favori kanallarınız için dört farklı liste oluşturabilirsiniz. TV+Kanallar menüsünde arınzın veya OK tusuna basarak Kanallar

Seçilen kategorilere göre kanallar filtrelenecaktır.

Yetişkin Ayarlarını Yapılandırma

Yetişkin menü seçenekleri, kullanıcıların bazı programları ve kanalları izlemesini ve menüleri kullanmasını engellemek için kullanılabilir. Bu ayarlar Ayarlar>Sistem>Yetişkin menüsü içinde bulunmaktadır.

Varsayılan CİCAM PIN: Eğer TV'nin CI yuvasına bir CI modül takılmışsa, bu seçenek gizlendirilmiş şekillde görüntülenecektir. CI CAM tarafından PIN kodunu bu seçenek kullanarak değiştirebilirsiniz.

NOT: Varsayılan PIN 0000 veya 1234 olarak ayarlanabilir. İlk Kurulum sırasında PIN tanımlaması yapılmışsa (ülke seçiminize bağlı olarak), tanımladığınız PIN numarasını giriniz.

Modelde ve/veya ilk Kurulum sırasında yapılmış ülke seçiminize bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayı bilir.

Elektronik Program Rehberi

Yetişkin Kilit: BusecenekayaLANDırgında, TV'yi yarından yetişkin bilgisi alınır ve yetişkin servisini devre dışı bırakılmış halinde görüntü ve ses almaz.

NOT: Eğer ilk Kurulum sırasında ülke seçimi Fransa, İtalya veya Avusturya olursa yapılmışsa, Yetişkin Kilit degeri otomatik olarak 18 yaşa ayarlanacaktır.

Çocuk Kiliti: Çocuk kiliti Aşağı olarak ayarlandığında, televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile kumanda edilebilir. Bu durumda, TV üzerindeki kumanda tuşları çalışmaz.

Internet Kiliti: Bu seçenek AÇIK olarak ayarlandığında, devre dışı kalacaktır. Bu uygulamaların teknik kullanılmak için KAPALI olarak ayarlayınız.

PIN Ayarlama: Yeni bir PIN numarası tanımlar.

Varsayılan CİCAM PIN: Eğer TV'nin CI yuvasına bir CI modül takılmışsa, bu seçenek gizlendirilmiş şekillde görüntülenecektir. CI CAM tarafından PIN kodunu bu seçenek kullanarak değiştirebilirsiniz.

NOT: Varsayılan PIN 0000 veya 1234 olarak ayarlanabilir. İlk Kurulum sırasında PIN tanımlaması yapılmışsa (ülke seçiminize bağlı olarak), tanımladığınız PIN numarasını giriniz.

Modelde ve/veya ilk Kurulum sırasında yapılmış ülke seçiminize bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayı bilir.

Elektronik Program Rehberi

TV'nizin elektronik program rehberi fonksiyonu aracılığıyla, kanal listenzde kurulumu yapılmış olan kanalları program sahillerini araştırabilirsiniz. Bu özelliğin desteklenmesi ilgili yemye bağlıdır.

Program rehberine ulaşmak için, uzaktan kumandanın Guide tuşuna basınız. TV menüsünde bulunan Klavuz seçiminin de kullanılabilirsiniz.

2. Farklı program düzeni bulummaktadır, ZamaNa Göre Program Planı ve Şimdiki/Sonraki Program. Bu düzenler arasında geçiş yapmak için ekranın üst tarafında bulunan alternatifinin adını vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.

Program rehberinde gezmek için yön tuşlarını kullanınız. Ekranın üst tarafında bulunan sekme seçeneklerini kullanmak için Back/Return tuşunu kullanınız.

Zamana Göre Program Planı

Bu düzen seçenekinde, liste halinde verilmiş olan kanalların tüm programları zamana göre görüntülenecektir. Bu programlar arasında gezmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir programı programın görüntülenmesine erteletmek, programı arasıda geçmeye işin yön tuşlarını kullanabilirsiniz.

Kullanılabilir sekme seçeneklerini kullanmak için Back/Return tuşuna basınız. Filtre sekmesini vurgulayınız ve filtreleme seçeneklerini görmek için OK tuşuna basınız. Dizeni değiştirerek ZamaNa Göre Program Planı seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.

Program Sekeneleri

Bir programı seçmek için yön tuşlarını kullanın ve Şenekeler menüsünü götürtün ve seçeneklerini seçmek için OK tuşuna basınız. Asígadaki seçenekleri mevcuttur.

Elastalar sekmesini vurgulayınız ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için OK tuşuna basınız.

Program Türi Vurgulama: Program Türi Vurgulama menüsünü görüntüler.

Bir program türü seçin ve OK tuşuna basınız. Program klavuzunda seçilen program türünde olan programlar vurgulanacaktır.

Program zamanlayıcı ayarı / Etkinlik Klavuz Arama: Arama seçeneklerini götürtür. Bu seçenekleri kullanarak, program klavuzu veritabanında seçilen kriterlere uygun arama yapabilirsiniz.

Eşleşen sonuçlar liste halinde verilecektir. **Şimdi:** Vurgulanan kanaldaki geçeri etkinliği görtürüler.

Yakınlaştırma (Zoom): Daha geniş bir zaman aralığında bulunan programları

görmek için vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.

Şimdiki/Sonraki Program

Bu düzen seçenekinde, sadece liste halinde venilmış olan kanalların şimdiki ve sonraki programın görüntülenecektir. Bu programı arasıda geçmeye işin yön tuşlarını kullanabilirsiniz.

Kullanılabilir sekme seçeneklerini kullanmak için Back/Return tuşuna basınız. Filtre sekmesini vurgulayınız ve filtreleme seçeneklerini görmek için OK tuşuna basınız. Dizeni değiştirerek ZamaNa Göre Program Planı seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.

Program Sekeneleri

Bir programı seçmek için yön tuşlarını kullanın ve Şenekeler menüsünü götürtün ve seçeneklerini seçmek için OK tuşuna basınız.

Program Klavuzu: Program Klavuzu menüsünü görüntüler.

Bir program klavuzunda seçilen program türünde olan programlar vurgulanacaktır.

Program zamanlayıcı Ayarı / Etkinlik Klavuz Arama: Arama seçeneklerini götürtür. Bu seçenekleri kullanarak, program klavuzu veritabanında seçilen kriterlere uygun arama yapabilirsiniz. **Eşleşen sonuçlar** liste halinde verilecektir.

Şimdi: Vurgulanan kanaldaki geçeri etkinliği görtürüler.

Yakınlaştırma (Zoom): Daha geniş bir zaman aralığında bulunan programları

zamanlayıcıyı sil seçimini yapınız.
Zamanlayıcı iptal olacaktı.

NOTLAR: Mevcut kanal üzerinde aktif bir kayıt varsa, herhangi başka bir kanal veya kaynağı açamazsınız.
Aynı zaman aralığındaki iki veya daha fazla farklı zamanlayıcıyı ayarlamak mümkün değildir.

Teltekst Servisleri

Girmek için **Text** tuşuna basınız. Karma modunu etkinleştirerek için yaniden basınız, bu şekilde teltekst sayfası ve TV yayınına aynı anda görüntüleyebilirsiniz. Çıkmak için bir kez daha basınız. Eğer mevcutsa, bir teltekst sayfasındaki bölümün renk kodlu olur ve renkli tuşlara basılarak seçilebilir. Teltekst ekranında görüntülenen talmatları takip ediniz.

Dijital Teletekst

Dijital teletekst bilgisini görmek için **Text** tuşuna basınız. Renkli tuşları, imlec tuşlarını ve **OK** tuşunu kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletekstin içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teletekst ekranında görüntülenen talmatları takip ediniz. **Text** tuşuna basıldığında TV televizyon yayınına geri döner.

Yazılım Yükseltme

TV'ni yayın sinyali veya internet üzerinden otomatik olarak yazılım bulabilir ve güncelleme yapabilir.

Kullanıcı arayüzüyle yazılım yükseltme araması

Ara menüden **Ayarlar** **Sistem** öğesini ve ardından **Tüm Seçenekler** öğesini seçiniz.
Yazılım güncelleme seçiminin yanına **OK** tuşuna basınız. Ardından, yeni bir yazılım güncellemeyeceğini kontrol etmek için **Yükseleme Seçenekleri** menüsünde **Yükseltme ara seçiminini** yapınız ve **OK** tuşuna basınız.

Eğer yeni bir yükseltme bulunursa, yükseltme indirilmeye başlayacaktır. İndirme tamamlandıktan sonra bir uyarı görüntülenecektir, yazılım yükseltme işleminden tamamlanması ve TV'nin yeniden başlatılması için **OK** tuşuna basınız.


03:00 arama ve yükseltme modu

Eğer **Otomatik tarama** seçeneği **Etkinleştirilimise** ve TV bir anten sinyaline veya Internet'e bağlanırsa, TV'niz saat 03:00'te yeni yükseltmeler için bir arama yapacaktır. Yeni bir yazılım bulunursa ve başarılı bir şekilde indirilirse, TV'nin bir sonraki çalışmında kurulur.


NOT: Yeniden başlatma işlemi sırasında led yanıp sönenmişsa güç kablosunu fışten çekmeyeiniz. Eğer yükseltme sonrasında TV'niz açılmazsa, fışını çekin, bir dakika bekleyin ve sonra fışını yeniden takınz. Tüm güncellemeler otomatik olarak kontrol edilir. Manuel bir arama yapılmış ve herhangi bir yazılım bulunmamışsa, bu durumda güncel versiyon yükldür.

Bağlanabilirlik

Kablolu Bağlantı



Bir Kablolu Ağ'a Bağlanmak
• Aktif geniş bant bağlantısına sahip bir modem/yönitelidirici bulunması gereklidir.



• Bir ethernet kablosu aracılığıyla TV'nizi modeminiz/yonitelidiricinizde buldığınız TV'nin arka tarafında bulunan LAN girişini kullanın.

Kablolu Cihaz Ayarlarının Yapılandırılması
Ağ Tipi
Ağ Tipi, TV setinin aktif bağlantısına uygun olarak, veya Devre Dışı olarak seçilebilir. **Kablolu Cihaz Kablosuz Ağ Tipi** veya **Devre Dışı** olarak seçilebilir. Bir Ethernet kablosu aracılığıyla bağlanıyorsanz **Kablolu Cihaz** olarak seçim yapınız.

İnternet Hız Testi
Internet Hız Testi seçiminin yapınız ve OK tuşun basınız. TV internet bağlantısının band genişliğini kontrol edecek ve işlem tamamlandığı zaman sonuçları görüntüleyecektir.

Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş Ayarlar seçiminin yapınız ve OK tuşuna basınız. Sonraki ekranда TV'nin IP ve DNS ayarlarını değiştirebilirsiniz. İstedğiniz ayarı seçiniz ve **Otomatik** ayarı **Manuel** olarak değiştirmek için Sol veya Sağ tuşa basınız. Şimdi **Manuel IP** ve / veya **Manuel DNS** değerleri girilebilirsiniz. Aşağı doğru açılan menüden

İlgili ögesiniñiz ve uzaktan kumandanın rakam tuşunuñ kullanarak yeni değerleri giriniz. İşlem tamamlandırdığında ayarları kaydetmek için **Kaydet** seçenekini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Kablosuz Ağ Bağlantı

Bir Kablosuz Ağına Bağlanmak

TV, gizli SSID sahibi ağlara bağlanamaz. Modeminizin SSID'sini görüntü yapmak için SSID ayarlarını modem'in yazılımı aracılığıyla değiştirmelisiniz.



Aktarınlar ayrıca radyo dalgası koşullarına, DECT telefonlara ya da diğer WLAN'lıb cihazlara bağlı olarak kesilebilir. Aktarm hızlarının standart değerleri, kablosuz standartlar için teknik maksimum değerlerdir. Bunular vei aktarımının gerçek hızları değilidir.

- Aktarımın en etkili olduğu konum, kullanım ortamına göre değişir.
- TV'nin Kablosuz Özelliği 802.11b,g & n tipi modemlerde destekler. Video ilezken sorun yaşamamak için IEEE 802.11n iletişim protokolünü kullanmanız önerilir.
- Etrafa SSID'si aynı olan başka modemler varsa modemiminin SSID'sini değiştirmelisiniz. Aksi durumda bağlantı sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer kablosuz bağlantısında sorunlu yaşarsanız bunun yerine kablolu bağlantıyı kullanınız.

Mobil cihazınıza WLAN aracılığıyla bağlantı kurma

kumandadaki **OK** tuşuna basabilsınız. IP adresi ekranда görüntülenene kadar bekleyiniz.

Bir bağlantı kurulduğu anlamma gelir. Bir kablosuz ağ bağlantısı ıstemek için **Ağ Tipi** seçimini yapınız ve Sol veya Sağ tuşa basarak **Devre Dışı** olarak ayarlayınız.

Eğer yönlendiriciniz WPS özelliğine sahipse, bir parola girmenize veya ağı eklemenize gerek kalmadan modem/yönlendirici bağlantınızı yapabilirsiniz.

Wifi yönlendiricinizde **WPS** ye basin seçimiñi yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Bağlantıya sağlanır. Ağın modem/yönlendirici cihazda WPS tuşuna basınız. Cihaz eşleştirildiği zaman, TV'nizde bir bağlantı onay göreceksiniz. İllerlemek için **OK** tuşuna basınız. Başka bir yapılandırma yapılması gerekmeyez.

Kablosuz Cihaz Ayarlarını Yapılandırılmış

- Geniş Band ISP Bağlantı**
Band genişliğini artırmak için aynı anda 2.4 ve 5 GHz bantlarını sahib bir Kablosuz-N yönlendirici (IEEE 802.11a/b/g/n) tasarılmıştır. Daha düzgün ve hızlı HD video akışı dosya transferleri ve kablosuz oyunları için optimize edilmiştir.
 - Frekans ve kanal, bölgeye göre değişebilir.**
- Aktarm hızları, aktarmı yapan ürünlerin sayısına ve bu ürünlerin arasındaki mesafelere, bu ürünlerin yapılandırmalarına, radyo dalgası koşullarına, hatta trafijke ve kullanım sağlığına bağlı olarak değişebilir.**

NOT: Eğer modem N modunu destekliyorsa, N modu için ayar yapmalısınız.

Eğer seçilen e García bir şifre ile korunursa, sanal klavyeyi kullanarak doğrulama şifreyi giriniz. Bu klavyeyi gezinme tuşları

aracılığıyla kullanabili ve uzaktan kumandadaki **OK** tuşuna basabilsınız.

IP adresi ekranда görüntülenene kadar bekleyiniz.

Bir bağlantı kurulduğu anlamma gelir. Bir kablosuz ağ bağlantısı ıstemek için **Ağ Tipi** seçimini yapınız ve Sol veya Sağ tuşa basarak **Devre Dışı** olarak ayarlayınız.

Eğer yönlendiriciniz WPS özelliğine sahipse, bir parola girmenize veya ağı eklemenize gerek kalmadan modem/yönlendirici bağlantınızı yapabilirsiniz.

Wifi yönlendiricinizde **WPS** ye basin seçimiñi yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Bağlantıya sağlanır. Ağın modem/yönlendirici cihazda WPS tuşuna basınız. Cihaz eşleştirildiği zaman, TV'nizde bir bağlantı onay göreceksiniz. İllerlemek için **OK** tuşuna basınız. Başka bir yapılandırma yapılması gerekmeyez.

İnternet bağlantısı kontrol etmek için **İnternet Hiz Testi** seçimiñi yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Gelişmiş yardım menüsünü açmak için **Gelişmiş Ayarlar** seçimiñi yapınız ve **OK** tuşun basınız. Bir deger girmek için yön tuşlarını veya raka tuşları kullanınız. İşlem tamamlandırdısa ayarları kaydetmek için **Kaydet** seçemeğini vurulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Düzen Bilgiler

Bağlantı durumunu **Bağlı** veya **Bağlı Değil** olarak görüntülenenin geçerli IP adresi gösterebilir.

NOT: Bu özellikle bazı mobil cihazlarca desteklenmemeyebilir.

Ağ Tabanlı Bekleme Modu

Ağ Tabanlı Bekleme Modu, bir ağmesajı ile cihazın açılmasını veya uyardırılmasını sağlayan bir standarttır. Bu mesaj, bir akıllı telefon gibi, aynı yerel alan sığna bağlanmış uzak bir cihazda çalıştırılan bir program tarafından cihaza göndellir. TV'niz Wo WLAN uyumluudur. Bu özellikle, ilk Kurulum işlemi sırasında devre dışı bırakılmış olabilir. Bu özellikle etkinleştirerek için, Ağ menüsünden **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** seçeneğini **Açık** olarak ayarlayınız. Ağ mesajını TV'ye göndereceğiniz cihazı ve TV'nin aynı ağa bağlanması olması gereklidir. Ağ Tabanlı Bekleme Modu özellikle yalnızca Android işletim sistemi cihazlar tarafından desteklenir ve YouTube ile Netflix uygulamalarıyla bilikte kullanılır. Bu özellikle TV'de kullanmak için uzaktan kumanda TV açığının en az bir kez bağlanması gereklidir. TV kapalı ise yeniden açıldığında bağlı yenisinden kumulmalıdır. Aksı takdirde, bu özellikle kullanılmamayaacaktır. TV beklememode alındıysa bu durum geçerli değildir. Yazılım yapısındaki piyasada bulunan bazı cihazların performansı farklılık gösterebilir. Ağ Tabanlı Bekleme Modu özellikle dahi yapı performans göstermesi için lütfen cihazının yeni aygit yazılımı sürümlüne sahip olduğunu emin olunuz.

TV'nizin bekleme modunda daha az güç tüketmemesi istiyorsanz, **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlayarak bu özellikle devre dışı bırakabilirsiniz.

Kablosuz Ekran

Kablosuz Ekran, video ve ses akışı için bir standarttır. Bu özellikle TV'nizi bir görüntüleme cihazı olarak kullanabilmenize olanak sağlar.

Mobil cihazlar ile kullanarak

Grafik, video ve ses dahil olmak üzere mobil cihazınız ve TV'niz arasındaki ekrana paylaşımına imkan veren farklı standartlar mevcuttur. Eğer TV'niz dahili WLAN özelliğine sahip değilse, önce kablosuz USB dongle cihazını TV'ne takınız.

Sonra uzaktan kumandanın **Kaynak tuşuna** basin ve **Kablosuz Ekran** kaynağına geçiş yapınız. Sonra uzaktan kumandanın **Kaynak tuşuna** basin ve **Kablosuz Ekran** kaynağına geçiş yapınız. TV'nin bağlantısı hazır olduğunu gösteren bir ekran görselleşecektir.

Mobil cihazınızda bulunan paylaşım yazılımını açınız. BU uygulamalar her marka için farklı isimlere sahiptir, detaylı bilgiler için mobil cihazınızın kılavuzunu okuyunuz.

Cihazları taratın, TV'nizi seçtiğten ve bağlandıktan sonra, cihazınızın ekranı TV'nizde görtüntülenecaktır.

NOT: Bu özellikle mobil cihaz bu özellikle desteklediği takdirde kullanılabilir. Bağlı olan sorunları yaşıyorsanız, kullanım konusundaki sorunlarınızı kontrol edin. Bu TV'nin üretim tarihinden sonra piyasaya sürülen işletim sistemi sürümleriyle uyumsuzluk sorunları görülebilir. Tarama ve bağışma işlemleri istedığınız cihazı seçin ve bağlanmak için **OK** tuşuna basınız. "Cihaz bağlı" yapınız ve TV'nin uzaktan kumandasında

kullanıldığımız programa bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Başka Kablosuz Cihazların Bağlanması

TV'niz başka bir kasa menzilli kablosuz bağlantı teknolojisiyle desteklenecektir. TV'ni sizin bu tür kablosuz cihazları kullanmadan önce eşleştirme yapılması gereki. Cihazınız TV'le eşlestirmek için aşağıdakileri yapsalısınız:

- Cihazı eşleştirme moduna ayarlayınız
- "TV'de cihaz aramayı başlatırınız

NOT: Cihazın eşleştirme moduna nasıl alınacağını ögrenmek için kablosuz cihazın kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

Ses aygıtlarını veya uzaktan kumandaları kablosuz TV'ne bağlayabilirsiniz. Kablosuz bağlantı özelliğinin düzgün çalışması için bağlı ses aygıtlarını fışen çektiriniz veya kapatın. Ses cihazları için **Sistem > Ses** menüsündeki **Ses Bağlantısı** seçenekini, uzaktan Kumandalar için **Sistem > Ayarlar > Tüm Seçenekler menüsündeki** **Akıllı Uzaktan Kumanda** seçenekini kullanınız.

Menü seçeneklerini seçin ve ilgili menüyü açmak için **OK** tuşuna basınız. Bu menüyü kullanarak, aynı teknolojiyi kullan cihazları kesebilir. Bağlantınızı yapabilir ve kullanım üzerine eşleştirilebilirsiniz. Ekrandaki talimatları takip ediniz. Cihaz aramayı başlatırınız. Mevcut kablosuz cihazları içeren bir liste görtüntülerin. Listeden bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve bağlanmak için **OK** tuşuna basınız. "Cihaz bağlı" yapınız ve TV'nin uzaktan kumandasında

mesajı görtüntülerinse, bağlantılı başlangı bir şekilde kurulmuştur. Başlangıtı kopara tekrar deneyiniz.

Görüntü aktarımı ve ses akışı

Mobil cihazınızdan TV'niye görüntüler aktarmak veya ses akışı göndermek için bu bağlantılı tipini de kullanabilirsiniz.

Daha önce anlatıldığı gibi mobil cihazınız ile TV'nizi eşleştirin. Elde tasınır cihazınızda bir cihaz aramayı başlatın. Listelenen cihazlardan TV'ni seçiniz.

TV ekranındaki bağlantı talebini onaylayın ve aynı işlemi elde tasınır cihazınızda da yapınız. Eğer eşleştirme yapılmazsa, TV'ye göründüğü takdirde veya ses akışı göndermek için münkün olmaz.

Mobil cihaz tarafından gönderilen görüntüler, eğer görüntü dosyası uygın ise herhangi bir onaylama talebi olmaksızın TV'nide görtüntülenecektir. Görüntü dosyasını bağlamış olan bir USB bellek cihazına kaydedebilir veya eğer bu özellikle desteklenirse ve dosya uygun ise açılış logosu olarak da ayarlanabilirsiniz. Görüntünün görtüntülemesini sonlandırmak için **Exit** tuşuna basınız.

Oranı verildikten sonra ses TV'nin hoparlörlerine yönlendirilecektir. Ses hoparlörlerini kullanmadığınızda, ses akışını başlatmak için, eğer daha önceden TV'niz arasımdaki eşleştirme yapılmışsa, cihazınızla takip ediniz. Cihaz aramayı başlatırınız. Eşleştirme tamamlandıktan sonra mobil telefonunuzdan ses akışı başlatmak isteyip istemediğini soran bir onay mesajı görtüntülenecektir. Evet seçimi bir kez tıklayarak, ses akışı başlatırınız.

OK tuşuna basınız. Eğer bağlantı başarılı olursa, ses TV'nin hoparlörlerine yönlendirilecektir. Ses akışı bağlantısı aktif olduğu sürece, TV'nin ekranın üst kısmında bir simböl gösterecektir. Ses akışı sonlandırmak için, mobil cihazınız ile olan kablosuz bağlantını kapatmanız gereklidir.

Sorunsuz bir aktarım için TV'nizde şahsantüm uygulamaları ve tüm menüleri kapatın. Sadecə 5 MB boyutundan küçük ve aşagıdaki dosya biçimlerine sahip gürültülü dosyaları ugundur: jpg, jpeg, png, bmp. Eğer mobil cihaz tarafından gönderilen bir dosya bu gerekliliklere uygun değilse, TV'de gören görlütmeyecektir.

NOT: Kablosuz cihazlar aynı radyo frekansı aralığı içinde çalışabilir ve birbirleriley şakışabilirler. Kablosuz cihazınızın performansını iyileştirmek için, başka kablosuz cihazları en az 1 metre uzaklığa yerleştiriniz.

Bağlantı Sorunlarını Giderme

Kablosuz Ağ Kullanılamıyor

- Ağınızda güvenlik duvarlarının TV'nin kablosuz bağlantısına izin verdiğiinden emin olunuz.
- Ağ menü ekranını kullanarak kablosuz ağları tekrar arayın. Bu izinsiz erişime karşı bir önlemi. TV'nizin kendine ait bir MAC adresi olduğunu, internet servis sağlayıcınız TV'nızın MAC adresini doğrulayamaz. Bu neden, TV'niz internete bağlanamaz. Internet servis sağlayıcınızla iletişim kurarak yardım alabilirsiniz.

Eğer kablolu bağlantı kullanılarak TV çalıştırılmazsa, modem (yönlendirici) kontrol ediniz. Eğer yönlendiriciye sorun yoksa, modeminizin internet bağlantısını kontrol ediniz.

Bağlantı Yavaş

İç mekan hızınızı kapsamı, bağlantı hızı, sinyal kalitesi ve diğer ayarlar hakkında bilgi almak için kablosuz modeminizin kullanıcı kilavuzuna bakınız. Modeminiz için yüksek hızlı bir bağlantı sahip olmalısınız.

Oynatım sırasında kesinti veya yavaş tepkiler
Bu durumda şunları deneyebilirsiniz:

Cihazı mikrodalgı fırınlardan, cep telefonlarından, Bluetooth cihazlarından veya diğer WLAN uyumlu cihazlardan en az 8 metre uzak tutunuz. WLAN yönlendiricinizin aktif kanalını değiştirmeyi deneyiniz.

Ses ve Görüntü Kullanılmıyor / Internet Bağlantısı Kullanılamıyor / Ses ve Görüntü Paylaşımı Çalışmıyor

Eğer PC'nizin ya da modernimizin MAC adresi (benzeriz bir tanımlama numarası) kalıcı olarak kaydedilmişse, TV'nizin internete bağlanamaması söz konusu olabilir. Bu gibi bir durumda MAC adresi için internete her bağlandığınızda kimlik doğrulaması yapılır. Bu izinsiz erişime karşı bir önlemi. TV'nizin kendine ait bir MAC adresi olduğunu, internet servis sağlayıcınız TV'nızın MAC adresini doğrulayamaz. Bu neden, TV'niz internete bağlanamaz. Internet servis sağlayıcınızla iletişim kurarak yardım alabilirsiniz.

Eğer PC'nizde sunucu programının kurulumu yapılmamışsa veya gerekli medya oynatıcının kurulumu birlikte kullanılabacak cihaza yapılmamışsa Ses ve

Görüntü Paylaşımı özelliği kullanılamaz Uygun bir sunucu programı ile PC'nizi hazırlayınız.

2. Bir Kablolu ya da Kablosuz Ağ Bağlantımk

Ayrıntılı yapılandırma bilgileri için Kablolu/Kablosuz Bağlantı bölümünere bakınız.

3. Ses ve Görüntü Paylaşımını Etkinleştirme

Ayarlar/Sistem>Tüm Seçenekler

menüsünde giriniz ve AVS seçenekini etkin yapıniz.

4. Medya Tarayıcı aracılığıyla Paylaşılan Dosyaları Oynatma

Yon tuşlarını kullanarak **Kaynaklar** menüsünde AVS seçeneğini vurgulayınız. Açıktırken dosyalı sunucu çerezler kullanılabılır medya sunucu çazalar listeleneciktir. Birini seçiniz ve devam etmek için OK tuşuna basınız. Ardından medya tarayıcıyı görüntüleyecektir.

Ses ve Görüntü Paylaşımı Ağ Servisinin Kullanımı

Dosya oynatımı ile ilgili daha fazla bilgi için **Medya Tarayıcı** menüsü bölümlerine bakınız.

Eğer bir sorun olursa, lütfen televizyonunuzun kapasitanz ve fiziki prizden çıkışının ve sonra yeniden takınız. Ses ve Görüntü Paylaşım özelliğine hızlı mod ve atlama desteklenmez.

PC/HDD/Medya Oynatıcısı ya da uyumlu diğer cihazlar, daha yüksek oynatım kalitesi için kablolu bağlantılı ile kullanılmalıdır.

1. Sunucu Yazılımı Kurulumu

Eğer PC'nizde sunucu programının kurulumu yapılmamışsa Ses ve

TV gibi farklı bir cihazı nasıl internete bağlayacağınız hakkında bilgi alınız.

2. Bir Kablolu ya da Kablosuz Ağ Bağlantımk

Ayrıntılı yapılandırma bilgileri için Kablolu/Kablosuz Bağlantı bölümünere bakınız.

3. Ses ve Görüntü Paylaşımını Etkinleştirme

Ayarlar/Sistem>Tüm Seçenekler

menüsünde giriniz ve AVS seçenekini etkin yapıniz.

4. Medya Tarayıcı aracılığıyla Paylaşılan Dosyaları Oynatma

Yon tuşlarını kullanarak **Kaynaklar** menüsünde AVS seçeneğini vurgulayınız. Açıktırken dosyalı sunucu programınızda dosyalara erişmeden önce emin olunuz. Eğer alan adı geçersizse, bu durum Ses ve Görüntü Paylaşım modunda dosyalan tararken sorunlara neden olabilir.

Ses ve Görüntü Paylaşımı Ağ Servisinin Kullanımı

Ses ve Görüntü Paylaşımı dijital elektronik cihazların şöyleden de olsa, işlevini kolaylaştırın ve bunları bir ev a vinden lâha rahat kullanılabili yapan bir standartdır.

Medya paylaşımı standardı ev ağınıza bağlı medya sunucusunda kayıt bulunan fotoğrafı, müzik ve videoyu görüntülemeyeceğinizde ve oynatmanza olanak verit.

1. Sunucu Yazılımı Kurulumu

Eğer PC'nizde sunucu programının kurulumu yapılmamışsa Ses ve

NOT: Yönetici ve güvenlik ayarlarından dolayı bazı PC'lerde Ses ve Görüntü mizahis dosya paylaşımı için LAN Bağlantısını kullanınız.

NOT: Yönetici ve güvenlik ayarlarından dolayı bazı PC'lerde Ses ve Görüntü ayarlarını kullanılamayabilir (İş bilgisayarları gibi).

Uyanndima

Ağ Uyandırma (WoL) ve Kablosuz Ağ Uyandırma (WoWLAN) bir ağ mesajı ile cihazın uygulamasını veya uyanılmamasını açılayan standartlardır. Bu mesaj, bir bilgisayarın telefon gibi, aynı yerde aynı uzak bir cihazda çalıştırılan program tarafından hızla gönderilir.

Bu özellik, ilk Kurulum işlemi sırasında devre dışı bırakılmış olabilir. Bu özellikle Aşağı menüsünden Uyandırma seçenekini **Açık** olarak ayarlayın. Aşağıda TV'ye uygun bir config dosyası sunulmaktadır. Uyama Aşağıda bulunan config dosyasını kopyalayın ve TV'nin aynı yere yerleştirin. Uyandırma işlemi devam ettiğinde TV'nin aydınlatması devam etmeyecektir.

İstihzalar tarafından desteklenir ve YouTube ile Netflix uygulamalarıyla birlikte kullanılır.

ullanılamayacaktır. TV bekleme moduna ilindirsa bu durum geçerli değildir.
Aynı zamanda teknolojik gelişmelerin etkisiyle piyasada bulunan
cihazların performansı farklılık

Uyandırma gösterebilir. Uyandırma özelliğinin daha iyi performans göstermesi için lütfen hızınızın en yeni aygit'ta sürümüne sahip olduğundan emin olunuz.

NİNIZ BİLKEME MODUNDA DAHA AZ
TİKTAKLARINIZ İSTYORANIZ, **UYANDIRMA**
TAKİMLARINIZIN KAPISINI AÇARAK BU
SEZONUNDA DERECE DISİ HİRAKABILİRİNİZ.

Internet Tarayıcıları

İnternet tarayıcı kullanmak için önce **Jygulamaları** menüsüne giriş yapınız. Ardından, Üzerinde dünya simboli bulunan turuncu renkli internet tarayıcıygulamasını başlatın.

İnternet sayfalarına erişim sağlama
Arama seçenekleri ve Hızlı Arama
Arama ve Hızlı Arama Ekle seçenekleri

İnternet tarayıcısında gezinmek için
sağlayıcının kumandasındaki yön tuşlarını veya
fareyi kullanınız.
Tarayıcının seçenekleri
görunülemeyecektir.

Görümek için, imleci sayfanın üst kısmına **nareket etdirin veya Back/Return tuşuna basın. Geçmiş, Sekmeler ve Yer İmleri açanekleri ile ileri/geri tuşlarını içeren**

Hızlı Arama ve **Vewd** tuşları erişim anamayı istemilen bir internet kullanımlıları.

Arama - tuşunu seçiniz ve OK tuşuna basınız. Sonra Hızlı Aramaya Ekle

OK tuşunun üzerine geliniz ve eklemek
Ad ve **Adres** boşluklarını doldurunuz ve
seçiminin yapınız ve **OK** tuşuna basınız.

OK tuşuna Basınız. **Hizli Arama** listesine eklemek istediğiniz bir siteye bulunuyorken, **Yewd** tuşunu seçiniz ve

OK tuşuna basınız. Sonra alt menüde **Hızlı Aramaya Ekle** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna yeniden basınız. Ad ve

Adres, ziyaret etmeyeceğiniz sitede göre, otomatik olarak doldurulacaktır. **OK** seçeneğini vurgulayınız ve eklemek için

Tarayıcıyı yönetmek için **Vewd** menü seçeneklerini de kullanabilirsiniz. **Vewd** menüne erişmek için **OK** tuşuna basınız.

tuşunu vurgulayınız ve sayfaya özel ve genel seçenekleri görmek için **OK** tuşuna basınız.

İnternet tarayıcıını kullanarak internet sitelerini aramak veya ziyaret etmek için çeşitli yollar bulunmaktadır.

Bir internet sitesinin adresini (URL) arama/adres cihazıdırın cirinizi ve sana

klavyede **Gönder** tuşunu vurgulayınız ve siteyi ziyaret etmek için **OK** tuşuna basınız.

Kemme İnen günün ve sanal karye
Gönder tuşunu vurgulayın ve ilgili
internet sitelerinin aramasını başlatmak
için **OK** tuşuna basınız.
Bir Hızlı Arama küçük resmini
vurgulayın ve ilgili internet sitesini
ziyaret etmek için **OK** tuşuna basınız.

TV'niz USB farelerle uyumludur. Dahası kolay ve daha hızlı gezinmek için farenizi veya kablosuz farenizin adaptörünü TV'nizin USB girişine takınız.

Bazi internet sayfalarında flaş içerikler bulunur. Bunlar tarayıcınız tarafından阻挡されます。

TV'niz, internet tarayıcınızdan herhangi bir dosya indirme işlemini desteklemez. Internette bulunan tüm siteler desteklemiyor olabilir. Siteme göre; işerilgisi sonucunda ulaşılabilir. Bazı durumlarda video içerikleri oynatlamayabilir.

HBV Sistemi

HbbTV (Hilbit Yayınlı Geniş Bant TV')
yayınlarla sağlanan TV servislerini geniş
bantla sağlanan servislerle kusursuz
bir şekilde birleştirilen ve aynı zamanda
TV ve set üstü kuru kullanan tüketiciye

için sadece internet servislerine erişim sağlayan yeni bir endüstri standartıdır. HbbTV aracılığıyla sağlanan servisler geleneksel yayını TV kanallarını hedefleme ve sunma konusunda teknolojik bir yenilik sunmaktadır.

video görüntülemeyi, elektronik program rehberini, etkileşimsel reklamı kişiselleştirmeyi, oynamayı, oyuncuları, sosis ağıları ve diğer çoklu ortam uygulamalarını

Kesinlikle, HbbTV uygulamaları yayınıncı tarafındasınyalerininverildiği kanallarda kullanılabilir. Yayınıncı bir uygulamayı “otomatik başlat” olarak işaretler ve bu uygulama platformunda otomatik olarak başlatılır. Otomatik başlat uygulamaları genellikle o kanalda bir HbbTV uygulaması olduğu

konusunda kullanıcıyı bilgilendirmek için görüntülenen küçük, kirmizi bir düğme ikonu ile basıtırır. Uygulama sayfasını açmak için kirmizi tuşa basınız. Sayfa gösterildikten sonra kullanıcı kirmizi tuşa yeniden basarak ilk kirmizi tuş simgesine geri dönerbilir. Kullanıcı kirmizi tuşa basarak kirmizi tuş simgesini modu ile uygulamanın tam UI mode arasında geçiş yapabilir. Kirmizi tuşun değiştirme özelliğini uygulama tarafından verildiğini ve bu özelliğini bazı uygulamalarda farklı olabileceğini unutmuyınız.

Kullanıcı HbbTV uygulaması etkinken (kirmizi tuş simgesi modunda veya tam UI modunda) başka bir kanala geçerse aşağıdaki senaryolar devreye girebilir.

- Uygulama çalışmaya devam edebilir.
- Uygulama sonlandırılabilir.
- Uygulama sonlandırınlabilir ve başka bir kirmizi tuş uygulaması başlatılabilir.

HbbTV, uygulamaların geniș banttan hem de yayından geri alınmasına izin verir. Yarınçı her iki yolu veya sadice birisini etkinleştirebilir. Platformda işletimsel geniș bant bağlantısı yoksa platform yanında leitilen uygulamaların başlatmayı devam edebilir.

Otomatik başlatma kirmızı tuş uygulamaların genelilkile bir kişiye uygulamaların başlatır. Kullanıcı daha sonra sağanın bağlantılı kullanıkan başka uygulamalarla geçebilir. Uygulamalar kendilerini sonlandırmak için bir yol sağdalar, bunun için genellikle Çıktı tuşu kullanılır.

HbbTV uygulamaları kullanıcıyla etkileşimi için sık sık kullanıldıkları kanalları

tuşları kullanır. Bir HbbTV uygulaması başlatıldığından bazi tuşların kontrolü uygulamaya geçer. Öneğin rakamların teletext sayflarını gösterdiği bir teleteks uygulamasında saysal kanal seçimi çalışmamayabilir.

HbbTV platform için AV akış özelliğine sahiptir. VOD (talebe bağlı video görüntüleme) ve TV bilgilendirme servisi sağlayan çok sayıda uygulama vardır. Kullanıcı AV özelliğe etkileşim menüsünden uygulama tarafından verildiğini ve bu özelliğini bazı uygulamalarda farklı oynat, duraklat, durdur ileri sıra ve geri sırasını kullanabilir.

NOT: Bu özelliği Ayarlar>Sistem menüsündeki Tüm Seçenekler menüsünden etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. TV'nizin modeline ve ilk Kurulum sırasında seçilen ülke seçimi bağlı olarak, bu özellik Ayarlar>Sistem>Gizlilik Ayarları menüsünde bulunabilir.

Başlangıç internet bağlantılı özelliklerikullananabilmek için, modeminiz/yönlendiriciniz internete bağlı olmalıdır.

ÖNEMLİ: TV ve mobil cihazınız aynı anda bağlı olduğundan emin olunuz. Medya pazarlaşım özelliği için **Ses ve Video Pazarlaşım** seçenekini etkin olmalıdır. Uzaktan kumandanın **Menü tusuna basınız, Ayarlar>Sistem>Diğer menüsünden seçiniz ve OK tuşuna basınız. AVS** seçeneğini vurgulayınız ve **Etkin Center** uygulamasını kurunuz. Mobil cihazınız Smart Center **Smart Center** uygulamasını başlatınız. Eğer tüm bağlantılar düzgün ayarlanmışsa, mobil cihazınız TV'nizin ismini görebilirsiniz. TV'nizin ismi listede görülmüyorsa, bir süre bekleyiniz ve sonra **Yenile** seçmeyi dokununuz. Listeden TV'ni seçiniz.

Mobil Cihaz ekranı Ana ekranда çeşitli özellikle e ulasabileceğiniz sekimler bulabilirsiniz. Uygulama, ilk Çalıştırma Başlatığında, anlık kanal listesini TV'den alır.

KANALLARIM: TV'den alınan kanal listesinin ilk dört kanalının programları gösterilir. Listedelen kanalları değiştirilebilirsiniz. Kanal küçük resmine basılı tutunuz. Kanal listesi görüntülenecektir, buradan değiştirilmemesini istediğiniz kanalları seçebilirsiniz.

TV: TV sekmesi aracılığıyla yayınları izleyebilirsiniz. Bu moda TV'nden alıran kanal listesinde gezebilir ve detay sayfaları görmek için küçük resimlere dokunabilirsiniz.

KAYITLAR: Bu sekme aracılığıyla erkin kayıtlarınızı (varsa) ve hatırlatıcıları görüntüleyebilirsiniz. Herhangi bir ögeyi silmek için, her sırada bulunan silme simgesine basınız.

EPG(Elektronik Program Rehberi): Bu sekme aracılığıyla seçilen kanal listelerinin yayın programları görüntüleyebilirsiniz. EPG tablosunda seçilen kanala gerekli kanallar arasında gezinti de yapabilirsiniz. Aşağıınız ve sağ hizmetleri sahâyıcınızın hizmet kalitesine bağlı olarak EPG bilgilerinin güncellemesinin utratmayınız.

NOT: WEB tabanlı EPG bilgileri için internet bağlantısı gereklidir.

AYARLAR: Zevinizde göre uygulamaları yapılandırınız. Şümlan değiştirilebilirsiniz;

Otomatik-kilitlene (Sadıkta iOSile): Belirli bir süre sonra çerezin ekranı otomatik olarak kapatır. Varsayılan değer kapalıdır; ekranın sürekli açık kalacağı anlamına gelir.

Otomatik olarak etkin FollowMeTV: FollowMeTV fonksiyonu (varsası) bu ay etkinlik otomatik olarak başlatılır. Varsayılan değer devre dışıdır.

TV'ye otomatik bağlantısı: Etkinleştirildiğinde mobil cihazınız daha önce bağlanılmış olan TV'lere

otomatik olarak başlanacak ve TV arama ekranına geçiş yapacaktır.

TV Değiştir (Sadece iOS ile): FollowMe TV Özelliği (Varsa)

Bağlamlılan TV'yi gösterir. Farklı bir TV seçmek için "TV arama" ekranına gitmek için bunu kullanabilirsiniz. **Özel Kanal Listesi Düzenlemesi:** Bu ayarı kullanarak özel kanal listesini düzenleyebilirsiniz.

Kanal Listesi Kayağıının Seçimi: Uygulamada kullanılacak kanal listesinin kayağını seçebilirsiniz. Seçenekler "TV Listesi" ve "Özel Liste" dir. Ayrıca, seçilen kanal listesini sabit olarak ayıratmak için "Seçimimi hatırla" seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

Bu durumda, eğer seçilen kaynak kullanılır ise uygulamada bu kaynak kullanılacaktır.

Sürüm No: Geçerli uygulama sürümünü gösterir.

Düet Sayfası

Ayrıntı sayfasını açmak için bir programa dokununuz. Düet sayfası ekranında, seçtiğiniz programın detaylı bilgilerini görebilirsiniz. Bu sayfada "Detaylar", "Oyuncular ve Ekip" ile "Videoolar" sekmesi bulunmaktadır.

DETAYLAR: Bu sekme seçilen program hakkında özeti ve bilgi sağlar. Ayrıca, seçilen programın Facebook ve Twitter sayfalanna bağlantılar bulunur.

OYUNCULAR ve EKİP: Programa katkı yapan tüm kişilere gösterir.

VIDEOLAR: Seçilen programla ilgili YouTube videolarını gösterir.

NOT: Bazi fonksiyonlar için internet bağlantısı gerekebilir.

NOTLAR: Android cihazlar için, Normal(mdp),

Büyük(hdpi) ve Ekstra Büyüük(xhdpi) ekran öncüler ister desteklenmettedir.

"3" veya daha küçük ekranlı cihazlar desteklenmemektedir. iOS cihazlar için, tüm ekran öncüler desteklenmektedir.

Paylaşımı özelliği desteklenmiyorsa bu fonksiyon çalışmaz.

Akıllı Uzaktan Kumanda Özelliği

TV'ne bağlı ve kalan sonra mobil cihazınız TV'nizin uzaktan komandasınımsız gibi kullanabilmisiniz. Akıllı uzaktan kumandanın tüm özelliklerini kullanmak için ekranın sağ alt köşesinde bulunan **Yukarı-OK** tuşuna dokununuz.

Ses Tanıma

Mikrofon () simgesi üzerine dokunarak uygulamalarınızı "Volume Up/Down!" ("Sesi Aş/Kıs", "Programme Up/Down!") "Program Yukarı/Aşağı!" gibi sesli komutları yönetebilirsiniz.

NOT: Bu özellik sadece android işletim sisteme sahip cihazlarındır.

Klavye Sayfası

Klavye sayfası iki şekilde açılabilir: uygulama ekranındaki **Klavya** () simgesi üzerine dokunarak veya TV'den alınan bir komut ile otomatik olarak.

Gereklikler

1. Smart TV
2. Ağ bağlantısı
3. Android veya iOS platformuna sahip Mobil Cihaz (Android İşletim Sistemi 4.0 veya üzeri; iOS 6 veya üzeri)
4. Smart Center uygulaması (Android ve iOS platformları için uygulama mağazalarında bulunabilir)

Ürünlerimizi sürekli iyileştirmek için şahsiyorum; bu yüzden burada belirtilen özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Aksesuar satın almak için, lütfen bu cihazı satın aldığınız mağazaya başvurun.

5. Router modem

6. FAT32 formatta USB cihaplarına aittigi (varsayı PVR özelliği için gerekli)

PC Giriş Tipik Ekran Modları
Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konumlarının bir örneğidir. TV'niz tüm çözünürlükleri desteklemiyorsa olabilir.

AV ve İ	Kaynak	Araç AV
PC Giriş Tipik Ekran Modları Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konumlarının bir örneğidir. TV'niz tüm çözünürlükleri desteklemeyebilir.		

AV ve HDMI sinyal uymu

C. Mawatari et al. (Eds.)

(A) Mevcut degiş. C) Mercut
Bazı durumlarda TV sırayı düzgün yönetemeyebilir. Sorun, kaynak ekipmanları standartları uyumsuzluk olabilir (DVD, Uydu-alıcı, vb.). Eğer böyle bir sorun yaşarsanız, satıcınızla ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla irtibata geçiniz.

USB Modundan Desteklenen Dosya Formatları

Desteklenen Video Dosyaları		
Uzantı	Video Süreleme	Maks. Çözünürlük ve Çevirme Hizası Bir Oranı
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG/J2, H.264, VC1	
.ts	MPEG/J2, MP4G4, H.264	
.avi	MPEG/J2, MP4G4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4v, .m4e, .mov, .qt	MPEG/J2, H.265, MP4G4, H.264	
.3gp, .3gp2, .3gp	MPEG/J2, MP4G4, H.264	
.mkv	MPEG/J2, MP4G4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MP4G4, H.264	
.asyn, .ogg	MPEG/J2, MP4G4	
.afc, .amv	MP4G4, WMV3, VC1	
.rm, .rmvb	RVA, RVA0	
.webm	VPA, VP8	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp2, .3gp, .m4v	MPEG HEVC/H.265	
Desteklenen Resim Dosyaları <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>		
Uzantı	Özellikler	Çözünürlük Genişliği, Yınlıkları
.jpg, .jpeg	Eas, Çaplı	892 x 892
	Kademeli taraña	3000 x 3000
.bmp	RGB / 1 / 8 / 16 / 32 bit	
	RLE 4/8 bit	
	87a	
.gif	87a (Aşağıda belirtileninde sadice testin)	
	Siyah-beyaz, Pekin bayrağı 2/12 bit	
.png	Üst taraña birmekimi	
	Kademeli taraña	
.tiff, .tif	Etiket, görsel dosyaları bigemi	
	Hai! İşlemciyi! MP4 ana çevirme versiyonu kullanın, destekli 0-32	
	Kavşak skitterma	
	mp4	

Desteklenen Ses Dosyası Türleri

User	Birim
.mp3	lpcm
.asf	adts
.aac	aac
.WMA	wma
.wma	amr_nb, amr_nb
.m4a	mp3_lia, AAC, PCM
.flac	flac

Desteklenen Altyazı Dosyası Türleri

User	Özellikler
.srt	Sub/Satın Alıha
.ass	Geliştirici İsteyen Alıfa
.srt	Aşırı Karına
.sub	Micro DVD / Afi İşleme
.sub -idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMDPlayer / MP3L2
.mpl	MP3L2
.smi	Smi
.jsb	JACOSUB
.trv	TITL
.trv / sub	DVD/SUBTITLE
.jrc	-

Dahili Ayaralar

User	Özellikler
.mkv	VOB/Sub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat	mpg, mpg, wob
.mp4	DVD Afiyesi, TEXT

Desteklenen DVI Çözünürlükleri

Cihazı DVI dönüştürme kablosu (DVI - HDMI) kablosu - tekerlek edilmemiştir ile TV'nizin konektörüne bağladığınızda, aşağıdaki çözünürlük bilgilere başvurabilirsiniz.

	58Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400		x		x		
640x480		x		x		
800x600	x	x	x	x	x	x
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864	x		x	x	x	x
1152x870						x
1280x768	x					x
1360x768	x					x
1280x860						x
1280x1024				x		x
1440x1050				x		x
1440x960				x		x
1680x1200				x		x
1680x1050				x		x
1920x1080				x		x

Sorun giderme


SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
• Temizlik ve Bakım başlamadan önce her zaman cihazın fırını çekiniz.	Cihaz açılmıyor.	Fırın prizi takıldığından emin olunuz. Uzaktan kumandanın pilin len bitmeyebilir.
• "Temizlik ve Bakım sırasında Uyulacak Güvenlik Bilgileri" bölümünden belirtilen yorumlara dikkat ediniz.	Cihazın hala normal çalışmasına devam etmiyorsa lütfen İş Merkezi ile irtibata geçiniz.	Uzaktan kumandanın pilin len bitmeyebilir.
• Üründe alkol, solvent içeren kimyasallar, tiner gibi yüzey temizleme maddeleri, böcek ilaçları, havai temizleyiciler, yedileyecekler veya temizlik deterjanları kullanmayın. Bu kimyasaların tırnaklı yüzeylerinin solmasına veya çatlamasına ya da etiketlerin veya açıklanaların silimesine neden olabilir.	Cihazın hala normal çalışmasına devam etmiyorsa lütfen İş Merkezi ile irtibata geçiniz.	Uzaktan kumandanın pilin len bitmeyebilir.
• Yüzeyler ve lenslerde kolyalıka çatlıklar olusabileceğii için, super ince fiber veya pamuklu bez gibi yumuşak bir bez kullanarak ürünü temizleyiniz. Ürün yabancı maddeler ile kolyalika çözülebileceği için, bez kullanmadan önce tozları temizleyiniz.	Görünüt kalitesi kötü.	Düzenli servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.
• Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiginizde, tablodaki açıklamalar doğru lutsun da sorun u şözmeye çalısalırsınız.	Düzenli TV sistemini seçtiğinden emin olunuz.	Düzenli TV sistemini seçtiğinden emin olunuz.
• Görünütü kalitesi kötü.	Sıryal seyvəsi düşük olabilir.	Sıryal seyvəsi düşük olabilir. Lütfen ten bağlantısını kontrol ediniz.
• Görünütü ayarları yapılmış olabilir.	Eğer manuel ayar yapıyorsanız, kanalın frekansı ayarlı doğru olmayıabil.	Frekans ayarları doğru girdiğinizden emin olunuz.
• Anten aynı anda iki harici cihaza bağlılığını olabilir.	Anten aynı anda iki harici cihaza bağlılığını olabilir.	Cihazlardan birini ayırmaz.
• Görünütü gölgeleri yansımalar var.	Görünütüde gölgeleri ince ayarlar yapılmamış olabilir.	Otomatik ve manuel ayarlama/ince ayarlama yapılmalıdır.
• Görünütü kont-rast, parlaklığ ve rengi düşük.	Görünütü ayarları yanlış olabilir.	Kontrast, parlaklık ve renk ayarını yapınız.
• Görünütü yok.	TV'nin herhangi bir yayın almadığı anlamına gelir.	TV'nin yayın almadan emin olunuz.
	Anten bağlantısı yanlış olabilir.	Anten bağlantısının doğuştan şekilde yapıldığından emin olunuz.
	Anten kablosu zuhar görmüş olabilir.	Anten kablosunun zarar görmeyeğinden emin olunuz.
	Anten bağlantısı için yanlış konektörler kullanılmış olabilir.	Yekilli bir kirişin anten bağlantısının düzgün yapıldığını kontrol etmesini sağlayın.
	Uzaktan kumandada yanlış tuşlara basılmış olabilir.	Yerinden devreyiniz ve doğru tuşlara bastırıldığından emin olunuz.
	Doğu giriş kaynak adı seçmemiş olabilir.	Doğu giriş kaynaklarını seçtiğinizden emin olunuz.

Temizlik ve Bakım

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fırını çekiniz.
- "Temizlik ve Bakım sırasında Uyulacak Güvenlik Bilgileri" bölümünden belirtilen yorumlara dikkat ediniz.
- Üründe alkol, solvent içeren kimyasallar, tiner gibi yüzey temizleme maddeleri, böcek ilaçları, havai temizleyiciler, yedileyecekler veya temizlik deterjanları kullanmayın. Bu kimyasaların tırnaklı yüzeylerinin solmasına veya çatlamasına ya da etiketlerin veya açıklanaların silimesine neden olabilir.
- Yüzeyler ve lenslerde kolyalıka çatlıklar olusabileceğii için, super ince fiber veya pamuklu bez gibi yumuşak bir bez kullanarak ürünü temizleyiniz. Ürün yabancı maddeler ile kolyalika çözülebileceği için, bez kullanmadan önce tozları temizleyiniz.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Cihazın ve Pilin Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Çevresel Bilgi

Ürün veya paketi üzerindeki tuvalet simboli, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanının geri dönüşümünü yapmak için gerekli toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık rümuamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyeli olumsuz sonuçları önlemeyi yardımcı olurken, malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları ilorumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünu satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Piller deşiftüriniz.

Pillerin nasıl takıldığı kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz.

Uzaktan kumanda ile TV anasundan bir engel olabilir.

Başlı bir cihaz olmayı bilir. Eğer bir cihaz bağlanmayı denediyorsanız, AV kablolarnı ve bağıtlarını kontrol ediniz.

Tv' nize bir cihaz bağlamış olduğundan emin olunuz.

AV kablolarnın ve bağıtlarının doğrudan bağlanması emin olunuz.

İzlenecekin yerine ve konumuna göre (yukarı / aşağı / sağ / sola) panelin paraklılığından ve renginden farklılık olabilir.

Bu sezon değişik Cihazın performansını etkilemez.

Pillerin özenli kullanımı bu durum olusur.

Eğer enerji tüketimini azaltmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirebiliniz:

Eğer Enerji Tasarrufu ayarını Minimum, Ortalama, Maksimum veya Otomatik olarak ayarlasanız, TV'ya uyanan değere uygun biçimde enerji tüketimini düşürebilir.

Eğer Arka Aydınlatma değerini Özel bir sabit değere ayarlamak istersiniz, Uzaktan Kumandann Sol veya Sağ tuşlarını kullanarak Arka Aydınlatma (Enerji tasarrufu) ayarını bulunur, değerini manuel ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı kapatmak için Kapaklı olarak ayarlayınız.

NOT: Sistem>Görüntü menüsündeki sepmiyanlı Mod değerine bağlı olarak Enerji Tasarrufu seçenekleri Farklı olabilir.

• Enerji Tasarrufu ayarları Sistem>Görüntü menüsünde bulunmaktadır. Bazi görüntü ayarlarının kullanılamaz veya değiştirilemeyeceğini göz önünde bulundurun.

Üzgünüz, bu ayarı kullanılamıyor.

NOT: Eğer Mod ayarı Oyun olarak yapılmışsa, Ekranı Kapatma seçeneği kullanılamaz.



Pil

Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanın. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararları engelleme lakin hala bulunmuş olursunuz.

DİKKAT: Pilin kurşun içermesi durumunda piller için "Tekrarlı konteyner şekli" altında "Pb" işaretli yer allı.

Ümbalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüşürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklara birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarna atın.

Üzgünüz, bu ayarı kullanılamıyor.

NOT: Eğer Mod ayarı Oyun olarak yapılmışsa, Ekranı Kapatma seçeneği kullanılamaz.

- Cihazınızı izlediğiniz zamanlarda bekleyen konumuna alarak kapatın. Eğer uzun süre cihazı kullanmayaçanız TV'yi kapatın ve cihazın fışını prinden şekin.
- Cihazın sesini, kontrastını ve parlaklığını düşük seviyede kullanın; aksi halde harcanan enerji artar. Düşük sesle cihazı kullanabilemek için ortamdaki şeviden gelen gürültüyü azaltabilir; televizyonun yerini gün ışığı cihazın arkasından gelecek şekilde ayıratılabırsınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Üretici tarafından saklı tutulan haklar:

Üretici, teknolojideki gelişmeler ile gerekli gördüğü zaman, ürünü ve ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen özellikleri herhangi bir bildirim yapmadan değiştirmeye hakkını saklı tutar.

2. Ekran Teknolojisi hakkında uyarılar:

LCD ekran teknolojisi gerekçi yüksek duyarlılık milyonlarca pikselden oluşur. Panelin üzerinde siyah/yeşil/veya parlak renkli (kirmizi, mavili veya yeşil) küçük noktalar görülebilir ve bu noktalardan ürünün arzal olduğunu göstermez, performansını ve güvenliğini etkilemez. Bu, panelin yapısal bir özelliği olup bir arza değildir. Bu durum üçüncü taraf ürünlere de görülmektedir ve ürününün değini para iadesine tabi olmayıp ürünün üretim zamanında karşılaşacağı gibi kullanım süresinde de karşılaşabilir.

- LED teknolojisi gerekçi karankılı (siyah zemin) sahnede arka planda ışık huzmeleri görülebilir, bu durum ürünün performansını etkilemez ve bir arza değildir.
- Panel ile Çerçeve arasında ortalamaya yakaşla 2,5 mm boşluğ bulumaktadır, bu durum ürünün performansını etkilemeyecektir ve bir arza değildir.

3. Ekranda sürekli sabit bir görüntü:

TFT ve Plasma teknolojiler dolayısıyla, ekranada uzun süreyle sabit bir görüntüü izlemesi, aynı akışmasını sürekli götürebilmek için 16:9-en-boy oranına sahip bir televizyonda uzun süreyle 4:3 görüntüyü izlemesi durumunda "yanma" etkisi oluşabilir. Bu etkinin oluşması için, aşağıdakilere uymazsanız tavrı edin.

- Sabit bir görüntüyü sürekli ekranda tutmayın.
- 16:9 biçimini destekleyen televizyonuzda 4:3 biçiminde video görüntüleri izle-
- meyiniz.
- Kontrast ve parlaklık seviyelerini minimum düzeye kullanmayı deneyiniz.

4. Full HD ürünlerde:

Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmemen TV yayınlarında, uydu alıcılarından alınan yawnıllarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yawnımlarda beklenen performans elde edilemeyecektir, görüntüde nozak-leşme oluşabilir. Görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranada bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arza değildir. Full-HD teknolojinin bir gerekliği olarak yüksek çözünürlüğe (1920x1080) yüksek performansla ulaşabilmevi destekleyen

TV"nde yüksek çözünürlüklü yayınları izlemeniz təsviye edilir. Yüksek çözünürlük anımdında başqa cihazlar tərafından destekləməyən TV yayınlarında, uydularla rəsmi alınan yayınlarında, DVD oynatıcılarında, DVD televizyon, raylarda bəkəlin performansı elde edilərək mövcudluğunu artırıb. Görünüşün keşkinliğini və çözünürlüğünü yüksək olabılır. ekanda bəzi yaradıcıları. Bu bir anza deyildir. Eger cihazınız yüksək çözünürlüyü destekləyorsa, yüksək şəhərlik (HD) teknolojisinin bir gerekliyi olan yüksək ekran performansını elde edəbil-mek üçün yüksək çözünürlüklü yayın yapan kaynakları izleyiniz.

5. Cihazın şəhərlik həkkündə:

Çəkilən akıma bağlı olaraq cihazınız yalnızca ya da bəklemə durunundakən, teknolojiyin bir gerekliyi olaraq cihazınız elektronik devrelerində bir qələmərə sesi olub. Hər ne kadar standartlara uyğun ola da, bəzi durumlarda bu girişüt, insanların kulaqrının həssasiyyetine bağlı olaraq, izləmə mesafesindən duyuylabılır. Bu ses türünün performansını etkilemez ve bir anza deyildir.

6. Cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbəye maruz kalmamasını sağlayınız:

TF-T-LCD televizyonların paneleri (akranları) sadəcə camdan olusunmadır, çəmin arka hissində fəsili katmanları bulumaktadır. Eğer cihazınızın paneli (ekran) ön hissindən harici bir darbe alırsa, diş ortama en yakın olan katmandada herhangi bir çatma / kırılma olmasa dahi ekranın içindəki katmanlar gözle görülmeyecək şəkilde kırılabilir. Bu durum yetki servisər tərəfindən teknik inceleme ilə təsdiq ediləbilir. Bu yüzünden, cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbəye maruz kalmamasını sağlayınız. Aksi təqdirdə, hasar "harici bir darbe sonucu" olsatlığı içün kulanan hatası olaraq değerlendiriləcək və ürətinin herhangi bir yasal yürümlülüğü bulumaçacaktır.

7. Cihazın kullanımının həkkündə:

Satın almış olduğunuz cihaz ev tipi kullanım içindər və sadəcə evde belərtlen amçalar içün kullanılabılır; ticari amaçlı olaraq ya da toplu kullanım içün urgın deyildir. Ev harici kullanım durumunda, üreticivə və bayi Tüketicilərin Korunması Kanununda belətilən garantı süresində olusabilecek anızlardan və bu anızların ürcətsiz onanımından sorumlu olmayacaklardır.

Müşterinin Seçimlik Hakları

Müşteri; malin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarnıca ayaklı olduğunu anlaşılması durumunda, ayip daha sonra oraya çıkmış olsa bile, main müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanşımı süesi içinde:

1. Satılan geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönmə,

2. Satılan alıkoypay ayip orannadı satış bedəndindirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya kaşı;

3. Aşırı bir məsraf gərekitmədiyi təqdirdə, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzərə satılanın ürcətsiz onanılmaması isteme,

4. İmkən varsa, satılanın ayipsiz bir misli ilə dəqişdirilməsini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici və ya itihalatçıya kaşı kullanılabılır.

Ürcətsiz onarm veya malın ayipsiz misli ilə dəqişdirilməsini satıcı, için orantsız güçləri beraberinde getirəcək olması hələndə tüketici, sözleşmeden dörmə veya ayip orannadı bedəndindirim haklarından birini kullanılabılır.

Müşteri; silahçı və itirazları konusundaki başyurularını Tüketicili Mahkemelerine və Tüketicili Həkim Heyetlərine yəbabılır.

Dear Customer,

First of all, congratulations for choosing our environment and technology friend product. Taking it as a goal to offer you products beyond your expectations, we present the television which is elaborately manufactured in modern facilities and subjected to strict quality controls for your use.

This user manual will guide you through use of your device; you will realize that your device includes cutting edge technological solutions and is very easy to use.

Your device will serve you for long years as long as you display the necessary care and maintenance. We hope you enjoy using your device.

Your device will serve you for long years as long as you display the necessary care and maintenance. We hope you enjoy using your device.

This product was manufactured in environmentally friendly **VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.** facilities with no harm to the nature.

Important Safety-Related Information

Please read the instructions in this manual carefully to know your device quickly and make use of all of its functions and keep for future reference.

This user manual includes important information regarding first use, installation, safety, intended uses, cleaning and maintenance and troubleshooting of your device.

Follow the instructions in the user manual.

⚠ WARNING: Risk of serious injury or death.

⚠ RISK OF ELECTRIC SHOCK: Dangerous voltage.

⚠ CAUTION: Risk of injury or damage to properties.

⚠ IMPORTANT: Running the system properly.

⚠ NOTE: Additional remarks are highlighted.

⚠ MAINTENANCE: Important maintenance component.

Contents

Contents	2
Safety Information	4
Safety Information To Be Observed During Transport and Shipping	7
Batteries	7
WARNING.....	7
Liability Limitation	8
Features.....	8
Accessories Included	8
Standby Notifications.....	8
TV Control & Operation	9
Using Main TV Menu	10
Inserting the Batteries into the Remote	11
Power Connection	11
Antenna Connection	12
License Notification	12
Specification	13
Remote Control	15
Connections	17
Switching On/Off	18
First Time Installation	18
About Selecting Broadcast Type	19
Using Satellite Channel Table Feature	22
Media Playback via USB Input	22
Media Browser	23
FollowMe TV	24
CEC	24
E-Manual	25
Settings Menu Contents	26
General TV Operation	31
Using the Channel List	31

Safety Information



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

Configuring Parental Settings	31
Electronic Programme Guide	32
Teletext Services	33
Software Upgrade	34
Connectivity	34
Wired Connectivity	34
Wireless Connectivity	35
Wake ON	37
Wireless Display	38
Connecting Other Wireless Devices	38
Connectivity Troubleshooting	39
Using Audio Video Sharing Network Service	40
Apps	41
Internet Browser	41
HBBTV System	42
Smart Center	44
DVB functionality information	46
PC Input Typical Display Modes	47
AV and HDMI Signal Compatibility	47
Supported File Formats for USB Mode	48
Video File Formats	48
Picture File Formats	48
Audio File Formats	49
Subtitle File Formats	49
Supported DVI Resolutions	50
Troubleshooting	51
Disposing Of Your Appliance and Battery In An Environment-Friendly Way ...	54
IMPORTANT WARNINGS	56
Optional Rights of Customer	58

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: Never let people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and / or knowledge use electrical devices unsupervised.

- Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord plug should be easily accessible. **Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord.** A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, **do not unplug the TV by pulling the power cord.** Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place

<p>WARNING A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such:<ul style="list-style-type: none">• ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.• ALWAYS use furniture that can safely support the television set.• ALWAYS ensure that the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.• ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.• ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.• NEVER place a television set in an unstable location.</p>	<p>Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.</p> <p>Classification, See Operating Instructions:  The marked area(s) contains(s) user replaceable coin or button cell batteries.</p> <p>Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.</p>	<p>Class 1 LASER PRODUCT</p>
<p>Markings on the Product</p> <p>The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. NOTE such information for security reasons.</p> <p>Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.</p> <p>Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.</p> <p>Classification, See Operating Instructions:  The marked area(s) contains(s) user replaceable coin or button cell batteries.</p> <p>Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.</p>	<p>WARNING A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such:<ul style="list-style-type: none">• ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.• ALWAYS use furniture that can safely support the television set.• ALWAYS ensure that the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.• ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.• ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.• NEVER place a television set in an unstable location.</p> <p>Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.</p> <p>Classification, See Operating Instructions:  The marked area(s) contains(s) user replaceable coin or button cell batteries.</p> <p>Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.</p>	<p>WARNING A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such:<ul style="list-style-type: none">• ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.• ALWAYS use furniture that can safely support the television set.• ALWAYS ensure that the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.• ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.• ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.• NEVER place a television set in an unstable location.</p> <p>Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.</p> <p>Classification, See Operating Instructions:  The marked area(s) contains(s) user replaceable coin or button cell batteries.</p> <p>Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.</p>

- objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).
- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
 - Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
 - Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
 - To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
 - Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
 - Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- Safety Information to Be Observed During Cleaning and Maintenance
- Always unplug the device before starting cleaning and maintenance.
 - Make sure that device is off and disconnected from all electrical outlets.
 - Wipe the cabin with a dry soft cloth.
 - Do not use damp cloth alcohol ammonia, corrosive material included cleaning liquid or inflammables such as thinner.
 - Do not allow liquid or foreign entry bodies to enter into speaker grills or other gaps.

Safety Information to Be Observed During Transport and Shipping

- Your device must be kept in its original package to protect from damage to its accessories during transport and shipping.
- Keep the product in normal position during transport.
- Do not drop the device during transport and protect it against impacts.
- Damages and faults that occur during transport after the delivery of the appliance to the customer are not included in the warranty cover.

Batteries

- Do not expose batteries to direct sunlight, fire etc. factors or extreme temperatures.
- Replace the discharged battery with a battery in shape and type explained in the section "installing the batteries to remote".
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not use remote if there is a leak from the battery.
- Do not touch the liquid leaking from battery. Wash with water in case of contact.
- Do not use remote if there is a leak from the battery.
- Make sure that device is off and disconnected from all electrical outlets.
- Wipe the cabin with a dry soft cloth.
- Do not use damp cloth alcohol ammonia, corrosive material included cleaning liquid or inflammables such as thinner.
- Do not allow liquid or foreign entry bodies to enter into speaker grills or other gaps.

WARNING

- Do not ingest the battery. Risk of Chemical Burn
- (Accompanying accessories or) This product can include a pull/button type battery. If button type battery is ingest-

ed, it may cause serious burns within your body and death only within 2 hours.

• Keep new and used batteries away from children.

• If battery housing doesn't close properly, do not use the product and keep away from children.

• If you think that batteries were ingested or exists within your body, please get medical care immediately.

Liability Limitation

Manufacturing company does not assume any responsibility for damages and injuries that might be caused due to not observing the instructions in this user manual, using the device outside its intended use, unauthorized repairs, unauthorized modifications on the device and using spare parts not approved by the manufacturer.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.

• Sleep timer

• Child lock

• Automatic sound mute when no transmission.

• NTSC playback

• AVL (Automatic Volume Limiting)

• PLL (Frequency Search)

• PC input

• Game Mode (Optional)

• Picture off function

• Pixellence

• Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service

• 802.11 a/b/g/n built in WLAN Support

• Audio Video Sharing

• HbbTV

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book

Standby Notifications

an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because there was no signal for a long time."

The Auto TV OFF option(in the Settings>System >More menu) could have been set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is not set as Off and the TV has been left on

and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time." Before the TV switches into standby mode a dialogue window will be displayed. If you do not press any button the TV will switch into the standby mode after a waiting period of about 5 minutes. You can highlight **Yes** and press **OK** to switch the TV into standby mode immediately. If you highlight **No** and press **OK**, the TV will remain on. You can also choose to cancel the **Auto TV OFF** function from this dialogue. Highlight **Disable** and press **OK**, the TV will remain on and the function will be cancelled. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto TV OFF** option from the **Settings>System>More** menu.

TV Control & Operation



1. Up direction
2. Down direction
3. Volume / Info / Sources List selection and Standby-On switch

The **Control** button allows you to control the Volume / Programme / Source and Standby-On functions of the TV.
To change volume: Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.
To change channel: Press the middle of the button in, the information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.
To change source: Press the middle of the button in twice (for the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

To turn the TV off: Press the middle of the button in and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.
To turn on the TV: Press the middle of the button in, the TV will turn on.

Notes:

If you turn the TV off, this cycle starts again beginning with the volume setting. Main menu OSD cannot be displayed via control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

it to the **Home** menu. Same way you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Press the Down direction button and select **Delete** or **Move** option and press **OK**. In order to move a menu item use the Right and Left direction buttons to select the position that you want the item to move to and press **OK**.

2. TV
2.1. Guide
You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

2.2. Channels
You can access the **Channels** menu using this option. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

2.3. Timers
You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the Left/Right buttons and press **OK**. Set the sub-menu options as desired and when finished press **OK**. A new timer will be treated.

To edit a previously created timer, highlight that timer, select the **Edit Selected Timer** tab and press **OK**. Change the sub-menu options as desired and press **OK** to save your settings.

To cancel an already set timer, highlight that timer, select **Delete Selected Timer** tab and press **OK**. A confirmation

Input Selection
Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme +/ -** and **Volume +/ -** buttons on the remote.

Using Main TV Menu

When the **Menu** button is pressed, the main TV menu will appear at the bottom of the screen. You can navigate through the menu items using the directional buttons on the remote. To select an item or see the sub-menu options of the highlighted menu press **OK** button. When you highlight a menu option some of the sub-menu items of this menu may appear on the upper side of the menu bar for quick access. To use a quick access item highlight it, press **OK** and set as desired using the Left/Right directional buttons. When finished press **OK** or **Back/Return** button to exit.

Press **Exit** button to close the main menu.

1. Home

When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be customised by adding options from other menus. Just highlight an option and press the Down direction button on the remote. If you see **Add to Home** option you can add

message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled.

It is not possible to set timers for two or more events that will broadcasted in different channels at the same time interval. In this case you will be asked to choose one of these timers and cancel others. Highlight the timer you want to cancel and press **OK**, **Options** menu will be displayed. Then highlight **Set/Cancel** and press **OK** to cancel that timer. You will have to save changes after that. In order to do that press **OK**, highlight **Save Changes** and press **OK** again.

3. Settings

You can manage the settings of your TV using the options of this menu. Refer to **Settings** **Menu** **Contents** section for more information.

4. Apps

When your TV is connected to the Internet related contents will also be available, including **Apps** related contents. Using the **Apps** menu you can access and manage your applications. You can add new apps from the market or delete the existing ones. Refer to **Apps** section for more information.

5. Sources

You can manage your input source references using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

5.1. Source Settings

Edit the names, enable or disable selected source options.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment. Insert two size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.


Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Power Connection

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a **220-240V AC, 50 Hz** supply. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the **AERIAL INPUT (ANT-TV)** socket or satellite plug to the **SATELLITE INPUT (ANT SAT)** socket located on the rear side of the TV.



1. Satellite

2. Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

License Notification

The terms **HDMI**, **High-Definition Multimedia Interface**, and the **HDMI Logo** are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS TruSurround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the devices ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "C|Plus" Logo is a trademark of C|Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary

Specification

TV Broadcasting	Pal, BG/D/K SECAM/BG/D/K
Receiving Channels	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND II) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite (TV/DVB-B/T2/C-S2) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Number of Preset Channels	11 000
Channel indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS TruSurround DTS-HD
Audio Output Power (WRMS), (10% THD)	2x8W
Power Consumption (W)	75W
Network Standby Mode	< 2
Power Consumption (W)	2
TV Dimensions DxLxH (without stand) (mm)	274 x 892 x 57
TV Dimensions DxLxH (without stand) (mm)	81/95 x 892 x 517
Display	39"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

"In conformity with the AEEE Regulation."

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max. Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH16 - CH48)	<200 mW
5250 - 5280 MHz (CH52 - CH64)	<200 mW
5470 - 5725 MHz (CH69 - CH140)	<200 mW


Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
France	In-door use only for 244-248.5 MHz
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Radio transmission prohibited if the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny Ålesund
Russian Federation	In-door use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

Remote Control



1. Standby: Switches On / Off the TV

2. Numeric buttons: Switches the channel, enters a number or a letter in the textbox on the screen.

3. Language: Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio/subtitle language and turns subtitles on or off (digital TV, where available)

4. Mute: Completely turns off the volume of the TV

5. Volume +/-

6. Guide: Displays the electronic programme guide

7. Directional buttons: Helps navigate menus, content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left

8. OK: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views Channels menu (DTV mode)

9. Back/Return: Returns to previous screen, previous menu, opens index page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources

10. Netflix: Launches the Netflix application

11. My Button 1 (*)

12. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions

13. Rewind: Moves frames backwards in media such as movies

14. No function

(*) MY BUTTON 1:

This button may have default function depending on the model. However you can set a special function to this button by pressing on it for five seconds when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the My Button 1 is associated with the selected function.

Note that if you perform **First Time Installation**, My Button 1 will return to its default function.

15. Play: Starts to play selected media

16. Pause: Pauses the media being played

17. Stop: Stops the media being played

18. Fast Forward: Moves frames forward in media such as movies

19. Prime Video: Launches the Amazon Prime Video application

20. YouTube: Launches the YouTube application

21. Exit: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen

22. Info: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)

23. Menu: Displays TV menu

24. Source: Shows available broadcast and content sources

25. Programme +/-

26. Text: Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)

Connections

Switching On/Off

To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button, **Programme** +/- or a numeric button on the remote control.
- Press the middle of the side function switch on the TV in.

To Switch the TV Off

Press the **Standby** button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV in and hold it down for a few seconds, the TV will switch into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the side of the screen as an info banner. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **Settings>System>More** menu and can be turned off/on later. Make your selection and press **OK** to continue.

Depending on the model of your TV and the country selection **Privacy Settings** menu may appear at this point. Using this menu you can set your privacy privileges. Highlight a feature and use Left and Right directional buttons to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can use **Programme** +/- buttons to scroll up and down to read the entire text. You will be able to change your preferences at any time later from the **Settings>System>Privacy Settings** menu. If the **Internet Connection** option

using the directional buttons and **OK** button.

On the second screen set your country preference. Depending on the **Country** selection you may be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the side of the screen as an info banner. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **Settings>System>More** menu and can be turned off/on later. Make your selection and press **OK** to continue.

Depending on the model of your TV and the country selection **Privacy Settings** menu may appear at this point. Using this menu you can set your privacy privileges. Highlight a feature and use Left and Right directional buttons to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can use **Programme** +/- buttons to scroll up and down to read the entire text. You will be able to change your preferences at any time later from the **Settings>System>Privacy Settings** menu. If the **Internet Connection** option

Connector	Type	Cables	Device
VGA, Connection (back)			
PC/YPbPr, Audio Connection (back)			
HDMI Connection (side/back)			
SPDIF (Optical Out) Connection (back)			
SPDIF			
BACK AV (Audio/Video) (back)			
HEADPHONE	Headphone Connection (side)		
YPbPR	YPr-Video Connection (back)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		
LAN	Ethernet Connection (back)		

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection.
After the connection is done, you can turn on the units and use them.



When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. In the following steps of the installation guide, set your preferences

is disabled **Network/Internet Settings** screen will be skipped and not displayed.

If you have any questions, complaints or comments regarding this privacy policy or its enforcement, please contact by email at privacysecurity@yosshub.com.

Highlight **Next** and press **OK** button on the remote control to continue and the **Network/Internet Settings** menu will be displayed. Please refer to **Connectivity** section to configure a wired or a wireless connection. If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable the **Networked Standby Mode** option by setting it as **Off**. After the settings are completed highlight **Next** and press **OK** button to continue.

On next screen you can set broadcast types to be searched, set your encrypted channel searching and time zone (depending on the country selection) preferences. Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of it will be listed on the top of the channel list. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

About Selecting Broadcast Type

To turn a search option for a broadcast type highlight it and press **OK**. The checkbox next to the selected option will be checked. To turn the search option off clear the checkbox by pressing **OK**

after moving the focus on the desired broadcast type option.

Digital Aerial: If **D. Aerial** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If **D. Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. A message will be displayed before starting to search asking if you want to perform cable network search. If you select **Yes** and press **OK** you can select **Network** or set values such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Step** on the next screen. If you select **No** and press **OK** you can set **Start Frequency**, **Stop Frequency** and **Search Step** on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK** button to continue.

D-Smart Option
You can search and store D-Smart channels if the **Satellite** broadcast search option is turned on. Before the channel search starts, a menu will be displayed where you can select to install **D-Smart** channels. Set the **Install Type** as **Operator** and then set the **Satellite Operator** accordingly.

If you select **D-Smart** operator, next menu item will be **MDU(TKG)** Installation. If you are using an individual D-Smart account, you should skip this step by setting as **No**. If a central system is available in your apartment complex, select **Yes** and press **OK** to proceed. Shifting is processed in accordance with the IF frequency values.

NOTE: Searching duration will change depending on the selected Search Step.

Satellite: If **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before

satellite search is performed some settings should be made.

Tribu Option (optional)

You can search and store Tivibu channels if the **Satellite** broadcast search option is turned on. Before the channel search starts, a menu will be displayed where you can select to install Tivibu channels. Set the **Install Type** as **Operator** and then set the **Satellite Operator** accordingly. Press **OK** to proceed. The TV will start to search for available broadcasts.

D-Smart Option (optional)

You can search and store D-Smart channels if the **Satellite** broadcast search option is turned on. Before the channel search starts, a menu will be displayed where you can select to install D-Smart channels. Set the **Install Type** as **Operator** and then set the **Satellite Operator** accordingly.

type press **OK** to see the options to proceed. **Continue**, **Transponder** list and **Configure LNB** options will be available. You can change the transponder and LNB settings using the related menu options.

•Direct: If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press **OK** to continue. Select an available satellite on the next screen and press **OK** to scan for services.

•Single Satellite Cable: If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press **OK** to scan for services.

•DSEqC switch: If you have multiple satellite dishes and a **DSEqC** switch, select this antenna type. Then set the DSEqC version and press **OK** to continue. You can set up to four satellites (if available) for version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1 on the next screen. Press **OK** button to scan the first satellite in the list.

TKGS (Türktaş Kanal Güncelleme Sistemi) installation (optional)

If desired, you can start a **TKGS** installation if the **Satellite** broadcast search option is turned on. Before the search starts, a menu will be displayed where you can select to start a **TKGS** installation. Set the **Install Type** as **Operator** and then set the **Satellite Operator** as **TKGS**. Then press the **OK** button to start **TKGS**

If you select **Standard** as **Install Type** and press **OK**, **Antenna Type** menu will be displayed first. You can select **Antenna Type** as **Direct**, **Single Satellite Cable** or **DSEqC** switch by using Left or Right buttons. After selecting your antenna

<p>Installation. Set your antenna type as described above. You can select to install HD or SD channels during the installation. This selection can be done later to using the Preferred List option under the Settings>Installation>TKGS Installation menu. The selection will be activated, after switching the TV off and back on again or after a manual update as described below.</p>	<p>If wanted TKGS Installation can be applied manually after the First Time Installation. Press the Menu button. Highlight Installation in the Settings menu and press OK. In the sub menu highlight Satellite Settings and press OK. Then select Antenna installation. After selecting your antenna type and then the satellite on the next screen press OK. Options menu will be displayed. You can change the transponder and LNB settings using the related menu options. After the satellite settings are made highlight the TKGS Installation option and press OK to proceed with the installation.</p>	<p>The second way to apply TKGS Installation manually after the First Time Installation is starting an update. To do this press the Menu button and select Settings>Installation>TKGS Installation>Start Update. But to be able to do so the Satellite Settings should be done first.</p>	<p>To use the update options of TKGS TKGS feature keeps your satellite channel lists up-to-date in three different ways.</p>
---	---	---	--

<p>When you select one of these files, all services and related satellites and transponders in the selected file will be stored in the TV. If there are any installed terrestrial, cable and/or analogue services, they will be kept and only satellite services will be removed.</p>	<p>While the search continues a message may appear asking whether you want to sort channels according to the LCN(*). Select Yes and press OK to confirm.</p>	<p>(*) LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).</p> <p>NOTE: Do not turn off the TV while initializing first time installation. Note that some options may not be available depending on the country selection.</p>	<p>In the TKGS system, channels can be blocked by the service provider and audio/video transmission will not be available from these channels.</p>
<p>When you select one of these files, all services and related satellites and transponders in the selected file will be stored in the TV. Afterwards, check your antenna settings and make changes if necessary. An error message stating "No Signal" may be displayed if the antenna settings are not configured properly.</p>	<p>Media Playback via USB Input</p> <p>You can connect 2.5" and 3.5" inch (HDD with external power supply) external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB inputs of the TV.</p>	<p>IMPORTANT! Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g., MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FA 132 and NTFS disk formatting.</p>	<p>You can perform these operations using the Settings>Installation>Satellite Settings>Satellite Channel Table menu. There are two options regarding to this feature.</p>

<p>It is recommended to use the TV's USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk.</p> <p>NOTE: When viewing image files the Media Browser menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device.</p>	<p>of these menus may change according to the type of the currently open media file. Only Sound Settings menu will be available while playing back audio files.</p> <p>Media Browser</p> <p>You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV.</p> <p>After connecting a USB storage device to your TV Media Browser menu will be displayed on the screen. You can access the content of the connected USB device any time later from the Sources menu. Select the related USB input option from this menu and press OK. Then select the file of your choice and press OK to display or play it back.</p> <p>You can set your Media Browser preferences by using the Settings menu. Settings menu can be accessed via the information bar which is displayed on the bottom of the screen when pressed the Info button while playing back a video file or displaying a picture file. Press the Info button, highlight the gear wheel symbol positioned on the right side of the information bar and press OK. Picture Settings, Sound Settings, Media Browser Settings and Options menus will be available. The contents</p>
--	---

<p>Source button and select the HDMI input of the connected CEC device from the Sources List menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI ports name (such as DVD Player, Recorder 1 etc.).</p> <p>NOTE: If you perform a First Time Installation the TV will return to using the connected logo, if any.</p> <p>(*) Images must have an aspect ratio between 4:3 to 16:9 and they must be in .jpeg, .jpg or .jpe file formats. The image cannot be set as boot logo, which's resolution doesn't appear on the info banner.</p>	<p>The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the "O-Zero" button on the remote control for 3 seconds.</p> <p>You can disable the CEC functionality by setting the related option under the Settings>System>More menu accordingly.</p>	<p>The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and an audio system (A/V receiver or speaker system).</p> <p>When ARC is active, the TV does not mute its other audio outputs automatically. You will need to decrease TV volume to zero manually, if you wish to hear the ARC audio only (same as optical or coaxial digital audio outputs). If you want to change connected device's volume level, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device.</p>	<p>Note: ARC is supported only via the HDMI input.</p> <p>FollowMe TV</p> <p>With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the FollowMe TV feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application.</p> <p>For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.</p> <p>Note: Depending on model your TV may not support this function. The application may not be compatible with all mobile devices. UHD (4K, Ultra HD) channels are not supported and both of the devices must be connected to the same network.</p> <p>Custom Boot Up Logo</p> <p>You can personalize your TV and see your favourite image or photo on the screen each time your TV boots up. To do this, copy your favourite image files into a USB disk and open them in the Media Browser. Select USB input from the Sources menu and press OK. When you have chosen the desired image, highlight it and press OK to view it in full screen. Press the Info button, highlight the gear wheel symbol on the information bar and press OK. Select Options and press OK to enter. Set Boot Logo option will be available. Highlight and press OK again to choose the image as custom boot logo. A confirmation message will be displayed. Select Yes and press OK again. If the</p>
---	---	--	---

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **Settings>System>More** menu as **Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control feature and CEC option should be set as Enabled.

E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.
To access the E-Manual, enter **Settings** menu, select **Manuals** and press **OK**. For quick access press **Menu** button and then **Info** button.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions.

To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

NOTE: Depending on model, your TV may not support this function. The contents of the E-Manual may vary according to the model.

Settings Menu Contents

Picture Menu Contents	
Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema , Game (optional) , Sports , Dynamic & Natural .
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off .
Backlight	NOTE: Available options may differ depending on the selected Mode. This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Energy Saving is set to an option other than Custom .
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Noise Reduction	If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available. If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. Increase the 'warmth' or 'coolness' of the picture by pressing Left or Right buttons.
White Point	Sets the desired image size format.
Picture Zoom	This option may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and press OK , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
Film Mode	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone	Skin tone can be changed between -5 and 5.
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.
HDMI Full Range	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
PC Position	Appears only when the input source is set to VGA/PC .
Autoposition	If this image is not centered in VGA mode use this option to automatically adjust the position of the image. Press OK to start the auto adjustment.
H Position	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
Y Position	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock	Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.
Phase	Depending on the input source (computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
Pixellence Demo	Pixellence function optimizes the TV's video settings and helps to acquire a better image quality. Press OK to activate Pixellence demo mode to experience Pixellence quality. Press OK again to cancel. If the Mode option is set to Game this option will not be available.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).

Sound Menu Contents	
Volume	Adjusts the volume level.
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode .
Balance	Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.
Headphone	Sets headphone volume. Please ensure after using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
Sound Mode	You can select a sound mode (if the viewed channel supports).
Audio Link	Press OK to open the Audio Link menu screen. Using this screen you can discover and connect the sound devices to your TV wirelessly.
AVL (Automatic Volume Limiting)	See the sound to obtain fixed output level between programmes. If the Dolby Audio menu item is set to a option other than Off , the AVL setting options will change. Note that, compared to Normal mode, the TV will switch to Normal , Auto , Night , Normal and Off options will be available. In Auto mode the TV will switch to Normal , Night mode automatically according to the current time information. If no time information is available this option will always function as Normal . When the TV switches to Night mode for the first time after setting this option as Auto , an information bar will pop up on the screen.
Headphone / Lineout	Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphones . If it is set to Lineout , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Dolby Audio	Smart Movie, Music, News and Off options will be available. Set as Off to disable. Note: Some items in Sound menu will be grayed out and unavailable if set to an option other than Off.
Dynamic Bass	Enables or disables the Dynamic Bass.
Sound Output	Sets the sound output preference. TV, SPDIF and HDMI ARC options will be available. There will be no sound output except through the selected option. If HDMI ARC option is selected, CEC feature will be enabled.
DTS TruSurround HD	Enables or disables the DTS TruSurround HD.
Digital Out	Sets digital out audio type.

Network Menu Contents	
Network Type	Disable the network connection or change the connection type.
Scan Wireless Networks	Start a search for wireless networks. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Press WPS on your wifi router	If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press OK. Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Internet Speed Test	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
Advanced Settings	Change the IP and DNS configurations of your TV.
Networked Standby Mode	Enable or disable this feature by setting it as On or Off .
NOTE:	For detailed information on the options of this menu refer to the Connectivity section.
Installation Menu Contents	
Tkgs Installation	Displays TKGS Installation menu options. This option may not be available according to the selected Satellite Operator in the first Time installation. If not re-do the First Time Installation and select the Satellite Operator as TKGS .
Automatic channel scan (ReName)	Displays automatic tuning options. D_Aerial : Searches and stores aerial DVB stations. Cable : Searches and stores cable DVB stations. Analogue : Searches and stores analogue stations. Satellite : Searches and stores satellite stations.
Manual channel scan	This feature can be used for direct broadcast entry.
Network channel scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. D_Aerial : Searches for aerial network channels. D_Cable : Searches for cable network channels. Satellite : Searches for satellite network channels.
Analogue fine tune	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and currently watched channel is not an analogue channel.
Satellite Settings	Displays satellite settings. Satellite list : Displays available satellites. You can Add / Delete satellites or Edit a satellite setting on the list. Antenna installation : You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan. Satellite Channel Table : You can upload or download satellite channel table data using the related options.
Installation Settings (optional)	Display installation settings menu. Standby Mode Search (*): Your TV will search for new or existing channel while in standby. Any new found broadcasts will be shown. Dynamic Channel Update (*) If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasters such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching.
Clear Service list	(*) Availability depends on model.
Select Active Network	Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Signal Information	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
First time installation	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level/quality, network name etc for available frequencies.

System Menu Contents	
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Privacy Settings (*)	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock , Maturity Lock , Child Lock or Guidance in this menu. You can also set a new PIN or change the Default CICAM PIN using the related options. NOTE: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation. Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) (requested depending on the country selection) during the First Time Installation use the PIN that you have defined.
Date/Time	Set date and time.
Sources	Edit the names, enable or disable selected source options.
Accessibility	Displays accessibility options of the TV.
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description mentions. This feature is available only if the broadcaster supports it.
Netflix	If this feature is supported by your TV you can view your ESN(*) number and deactivate Netflix. (*) ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.
HBESTV (*)	Note: For 4K video streaming, a minimum 25Mbps/s internet connection speed is required - For an example of the requirements for streaming 4K content you may find more information on the Netflix website (https://help.netflix.com/en/node/1344). When you start to stream video content via the internet the quality of your connection will be analyzed and the full HD or 4K quality may take a short time to be realized, in the event of a slow connection not be possible. You should check your internet capabilities with your internet provider if you are at all unsure.
More	Displays other setting options of the TV.
	Changes timeout duration for menu screens.
Standby Mode LED	If set as Off the standby mode LED will not light up when the TV is in standby mode.
Software Upgrade	Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.
Application Version	Displays current software version.
Subtitle Mode	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (DVB subtitle / Teletext subtitle) if both is available. Default value is DVB subtitle . This feature is available only for the country option of Norway.
Auto TV OFF	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 1 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as Off .
Biss Key	Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss key on a broadcast, you can use this setting. Highlight Biss Key and press OK to enter keys on the remote broadcast.

Store Mode	Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available.
AVS (Audio Video Sharing)	AVS feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share/pictures on your TV. See instructions of your sharing software for more information.
Power Up Mode	This setting configures the power up mode preference. Last State and Standby options are available.
Virtual Remote	Enable or disable the virtual remote feature.
CEC	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC Auto Power On	This function allows the connected HDMI/CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
Speakers	To have the TV audio from the connected compatible audio device set as Amplifier , You can use the remote control of the TV to control the volume of the audio device.
Smart Remote	Press OK to open the Smart Remote menu screen. Using this screen you can discover and connect the remote controller devices to your TV wirelessly.
Show All Cookies (*)	Displays all saved cookies.
Delete All Cookies (*)	Deletes all saved cookies.
OSS	Displays Open Source Software license information.
	(*) These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the First Time Installation.

General TV Operation

Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the channel list. You can edit this channel list to set favourites or set active stations to be listed by using the **Channels** menu options. Press the **OK** button to open the channel list. You can filter the listed channels or make advanced changes in the current list using the **Filter** and **Edit** tab options. Highlight the tab you want and press **OK** to see available options.

NOTES:

The commands Move, Delete and Edit name in the Edit tab in the **Channels** menu may not be available according to Operating Mode setting in the TGS Installation menu. To get rid of all restrictions on configuring the channel list set this option to TGS Off. Move and Edit Name commands will be still available if this option is set to Customizable.

If you have performed D-Smart or Tiviboo installation, Move, Delete and Edit name commands in the Edit tab in the **Channels** menu will not be available.

Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **TV>Channels** menu or press the **OK** button in order to open the **Channels** menu. Highlight the **Edit** tab and press **OK** to see the editing options and select the **Tag/Untag** channel option. Select the desired channel on the list by pressing the **OK** button while the channel

is highlighted. You can make multiple choices. You can also use the **Tag/Untag** all option to select all channels on the list. Then press **Back/Return** button to return to the **Edit** menu options. Select **Add/Remove** **Favourites** option and press the **OK** button again. Favourite channel list options will be displayed. Set the desired list option to **On**. The selected channel/s will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the filtering function in the **Channels** menu to filter the channels in the channel list permanently according to your preferences. For instance, using the options of the **Filter** tab, you can set one of your four favourite lists to be displayed every time the channel list is opened. Furthermore, you can filter channels according to categories using the options of the **Filter** tab in the **Channels** menu. Highlight **Favourites** option and select the desired channel category using the left/right directional buttons. The channels will be filtered according to the selected category.

Configuring Parental Settings

The **Parental** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using of menus. These settings are located in the **Settings>System>Parental** menu. To display parental lock menu options, a PIN should be entered. After coding

the correct PIN, **Parental** menu will be displayed.

Electronic Programme Guide

Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus on installation menus of the TV.

Maturity Lock: If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, prohibits access to the broadcast.

NOTE: If the country option in the First Time Installation is set as France, Italy or Austria, Maturity Locks value will be set to 18 as default.

There are 2 different types of schedule layouts available. **Timeline Schedule** and **Now/Next**. To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press **OK**.

Child Lock: If this option is set to **On**, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

Internet Lock: If this option is set to **ON**, the internet using applications will be disabled. Set to **OFF** to release these applications again.

Set PIN: Defines a new PIN number.

Default CICAM PIN: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

NOTE: Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(is requested depending on the country selection) during the First Time Installation use the PIN that you have defined.

Some options may not be available depending on the model and/or on the **Previous Day** and **Next Day** options

to display the events of the previous and next day.

Highlight **Extras** tab and press **OK** to access below options.

Highlight Genre: Displays **Highlight Genre** menu. Select a genre and press **OK**. The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.

Guide Search: Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

Now: Displays current event of the highlighted channel.
Zoom: Highlight and press **OK** to see events in a wider time interval.

Now/Next Schedule
Now

In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

Press **Back/Return** button to use available tab options. Highlight **Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Timeline Schedule** and press **OK**.

Event Options
Event

Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Options** menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to the selected channel in

order to watch it. The programme guide will be closed.

More Info: Display detailed information on the selected event. Use up and down directional buttons to scroll through the text.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event: Select **Set Timer on Event** option and press **OK**. You can set timers for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be canceled.

NOTES: You cannot switch to any other channel while there is an active timer on the current channel.
It is not possible to set timer for two or more individual events at the same time interval.

Teletext Services
Now

Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Digital Teletext
Digital

Press the **Text** button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions

displayed on the digital teletext screen. When the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.


Connectivity

Wired Connectivity

To Connect to a Wired Network

You must have a modem/router connected to an active broadband connection.

• Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.



Software Upgrade

Wired Connectivity

To Connect to a Wired Network

You must have a modem/router connected to an active broadband connection.

• Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.

All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to Internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

1. Broadband ISP connection

2. LAN (Ethernet) cable

3. LAN input on the rear side of the TV

To configure wired settings refer to the Network section in the Settings menu.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed, press **OK** button to complete software upgrade process and restart TV.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to Internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

NOTE: Do not unplug the power cord while led is blinking during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no

software is found then this is the current version.

the **OK** button to save settings when complete.

Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software.



1. Network wall socket
2. LAN input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings

Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**, in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press Left or Right button to change the setting from **Automatic** to **Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and / or **Manual DNS** values. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press

radio wave conditions, DECT phones or any other WLAN 11b appliances.

The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

- The Wireless feature of the TV supports 802.11 abg & r type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

- You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

Configuring Wireless Device Settings

Open the **Network** menu and select **Network Type** as **Wireless Device** to start connection process.

Highlight **Scan Wireless Networks** option and press **OK** to start a search for available wireless networks. All found networks will be listed. Highlight your desired network from the list and press **OK** to connect.

NOTE: If the modem supports N mode, you should set N mode settings.

If the selected network is password-protected, enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the directional buttons and the **OK** button on the remote control. Wait until the IP address is shown on the screen.


This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press Left or Right buttons to set as **Disabled**.

If your router has WPS, you can directly connect to the modem/router without entering a password or adding the network first. Highlight **Press WPS on your wifi router** option and press **OK**. Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. You will see a connection confirmation on your TV once the devices have paired. Select **OK** to proceed. No further configuration is required.

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established.



1. Network wall socket
2. LAN input on the rear side of the TV

Configuring Advanced Settings

Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**, in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press Left or Right button to change the setting from **Automatic** to **Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and / or **Manual DNS** values. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press

Connecting to your mobile device via WLAN

- If your mobile device has WLAN feature, you can connect it to your TV via a router, in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software.
- Connect your TV to your router following the steps mentioned in the sections above.
- Afterwards, connect your mobile device to the router and then activate the sharing software on your mobile device.
- Then, select files that you want to share with your TV.

If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files installed on your mobile device via the AVS (audio video sharing) feature of your TV.

Highlight the AVS option in the Sources menu and press OK, available media server devices in the network will be displayed. Select your mobile device and press the OK button to continue.

• If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.

NOTE: This feature may not be supported on all mobile devices.

Networked Standby Mode

Networked Standby Mode is standard that allows a device to be turned on or woken up by a network message.

differ according to the programme you use.

Wireless Display

Connecting Other Wireless Devices

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Plug the wireless USB dongle to TV first, if the TV doesn't have internal WLAN feature.

Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

NOTE: This feature can be used only if the mobile device supports this feature. If you experience problems with the connection check if the operating system version you use supports this feature.

There may be incompatibility problems with the operating system versions which are released after the production of this TV. Scanning and connecting processes

- 37 -

Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content.

This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Plug the wireless USB dongle to TV first, if the TV doesn't have internal WLAN feature.

Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

You can connect audio devices or remote controllers wirelessly to your TV. Unplug or switch off any other connected audio device in order for wireless connection feature to work correctly. For audio devices you should use the **Audio Link** option in the **Settings>Sound** menu, for remote controllers the **Smart Remote** option in the **Settings>System>More** menu. Select the menu option and press the **OK** button to open the related menu.

Using this menu you can discover and connect the devices that use the same wireless technology and start to use them. Follow the on-screen instructions. Start the device discovery. A list of available wireless devices will be displayed. Select the device you want to connect from the list and press the **OK** button to connect.

If "Device connected" message is displayed, the connection is successfully

English - 38 -

<p>established. If the connection fails try it again.</p> <p>Image transfer and audio streaming</p> <p>You can also use this type of connection to transfer images or stream audio from your mobile device to your TV.</p>	<p>audio streaming connection is active. To terminate the audio streaming, you should turn off the wireless connection of your mobile device.</p> <p>Close all running applications and all the menus on the TV for a trouble-free transfer. Only image files with sizes smaller than 5 MB and in the following file formats are suitable: jpg, jpeg, .png, bmp. If a file sent by the mobile device does not suit these requirements, it will not be displayed on the TV.</p> <p>NOTE: Wireless devices may operate within the same radio frequency range and may interfere with one another. To improve the performance of your wireless device place it at least 1 meter away from any other wireless devices.</p>	<p>Pair the mobile device and the TV as described before. Start a device search in your hand-held device. Select your TV from listed devices. Confirm the request for connection on your TV screen and do the same on your hand held device screen. If no pairing is done, image transfer or audio streaming to the TV will not be possible.</p> <p>The images sent by mobile device will be displayed on the TV without confirmation request, if the image file is suitable. You can also save the image file to a connected USB memory drive or set as boot logo, if this feature is supported and the file is suitable. Press the Exit button to terminate displaying the image.</p> <p>The audio will be routed through the speakers of the TV, after confirmation is given. To start audio streaming unpair the device from your TV if it is paired with your TV previously. After pairing is completed, a confirmation message will be displayed asking whether you want to start audio streaming from your mobile device. Select Yes and press the OK button on the remote of the TV. If the connection is succeeded, all audio will be routed through the speakers of the TV. A symbol will appear on the upper side of the TV screen as long as the</p>
---	--	---

<p>Connection is Slow</p> <p>See the instruction book of your wireless modem to get information on the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.</p>	<p>Disruption during playback or slow reactions</p> <p>You could try the following in such a case: Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other WLAN compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.</p>	<p>Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working</p> <p>If the MAC address (a unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your Internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the internet. Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>

<p>Invalid Domain</p> <p>Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized username/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.</p>	<p>Using Audio Video Sharing</p> <p>Network Service</p> <p>Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network. This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your home network.</p>	<p>1. Server Software Installation</p> <p>The Audio Video Sharing feature cannot be used if the server programme is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed onto the companion device. Prepare your PC with a proper server programme.</p> <p>2. Connect to a Wired or Wireless Network</p> <p>See the Wired/Wireless Connectivity chapters for detailed configuration information.</p>
--	---	---

3. Enable Audio Video Sharing

Enter the **Settings>System>More** menu and enable the **AVS** option.

4. Play Shared Files via Media Browser

Highlight the **AVS** option in the **Sources** menu by using the directional buttons and press **OK**. Available media server devices in the network will be listed. Select one and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed.

Refer to the **Media Browser** menu section for further information on file playback.

If a problem occurs with the network, switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the Audio Video Sharing feature.

PC/HDD/Media Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

Note: There may be some PC's which may not be able to utilize the Audio Video Sharing feature due to administrator and security settings (such as business PC's).

In order to manage the apps installed on your TV, add new apps from the market or to see all available apps in full screen mode highlight the **Add More** option and press **OK**. Using this menu option you can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Removed apps will no longer be accessible from **Apps** menu. You can also add new apps from the market. In order to enter the market highlight the shopping basket logo located on the upper left side of the screen and press **OK**. Available apps in the market will be displayed. Use directional buttons to highlight an app and press **OK**. Highlight **Add to Apps** option and press **OK** again to add the selected app to **Apps** menu.

For quick access to **Add More** menu you can press the **Internet** button on the remote, if this button is available.

NOTE:

Possible application dependent problems may be caused by the content service provider.

Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

Internet Browser

To use the internet browser, enter the **Apps** menu first. Then launch the internet browser application which has an orange coloured logo with earth symbol on it.

In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit**

Speed Dial and the Add to Speed Dial options.

To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page or press the **Back** button. **History**, **Tabs** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous/next buttons, the refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **Yewd** buttons are available.

To add desired website to the **Speed Dial**list for quick access, move the cursor to the top of the page or press the **Back**/**Return** button. The browser bar will appear. Highlight the **Speed Dial** -  button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Yewd** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed Dial** option in the submenu and press the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled automatically according to the site you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add.

You can also use the **Yewd** menu options to manage the browser. Highlight the **Yewd** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser.

Enter the address of a website (URL) into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site. Enter keyword/s into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

Highlight a Speed Dial thumbnail and press the **OK** button to visit the related website. Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adaptor into the USB input of your TV for easier and quicker navigation. Some web pages include flash content. These are not supported by the browser. Your TV does not support any download processes from the internet via the browser. All sites on the internet might not be supported. According to the site, content problems may occur. In some circumstances video contents might not be able to be played.

HBBTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for

<p>consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications.</p> <p>HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster. The broadcaster marks one application as "autoplay" and this one is started by the platform automatically. The autoplay applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the redbutton to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial red button icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application via pressing redbutton. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may behave differently. If you switch to another channel while an HbbTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The application can continue running. • The application can be terminated. • The application can be terminated and another autostart redbutton application can be launched. 	<p>HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadband or broadcast. The broadcaster may enable bothways or one of them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast.</p> <p>The autostart red button applications generally provide links to other applications. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually Exitbutton is used for this.</p> <p>HbbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.</p> <p>HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.</p>	<p>NOTE: You can enable or disable this feature from the More menu in Settings>System>System>More menu and press OK. Highlight AVS and change as Enabled. Your TV is ready to connect to your mobile device now.</p> <p>Install the Smart Center application onto your mobile device.</p> <p>Start the smart center application. If all connections are configured properly, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the Settings>System>Privacy Settings menu</p>
--	---	--

Refresh widget. Select your TV from the list.

Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features. The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your tablet or phone, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch your applications, use your tablet as a remote control for your TV and share media files.

NOTE: Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

Getting Started

To be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the internet.

IMPORTANT: Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

For media sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled(if available). Press the **Menubutton** on the remote, select **Settings>System>More menu and press OK**. Highlight **AVS** and change as **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now.

EPG(Electronic programme guide): You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected channel on the EPG grid. Please note that updating /refreshing the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

NOTE: Internet connection is required for WEB based EPG Informations.

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change;

Auto-lock (Only in IOS): The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default

<p>is off, which means the screen will always stay on.</p> <p>Auto - enable FollowMe TV: FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.</p> <p>Auto-connection to TV: When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.</p> <p>Change TV (Only in iOS): Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the "TV search" screen and change to a different TV.</p> <p>Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.</p> <p>Choose channel list source: You can choose the channel list source to be used in the application. The options are "TV List" and "Custom List". Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.</p> <p>Version No: Displays the current version of the application.</p> <p>Detail Page</p>	<p>DETAILS: This tab provides summary and information about the selected programme. Also there are links to facebook and twitter pages of the programme selected.</p> <p>CAST&CREW: Shows all the people contributed to the current programme.</p> <p>VIDEOS: Provides videos on YouTube related to the selected programme.</p> <p>NOTE: For some functions an internet connection may be required.</p> <p>FollowMe TV Feature (if available)</p> <p>Tap on the FOLLOW ME TV widget located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for FollowMe TV feature.</p> <p>Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your routers operation range.</p> <p>Mirror Mode</p> <p>This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.</p> <p>NOTES:</p> <p>Note that only digital(DVB-T/C/S) SD and HD channels are supported.</p> <p>Multilingual audio support and subtitle on/off features are not functional.</p> <p>The streaming performance may change depending on the quality of your connection.</p>	<p>To access the Media Share widget tap on the Up-arrow on the bottom left side of the screen.</p> <p>If the Media Share widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.</p> <p>Note: Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.</p> <p>Smart Remote Feature</p> <p>You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To use smart remotes full features tap on the Up-arrow on the bottom left side of the screen.</p> <p>Voice Recognition</p> <p>You can tap on the Microphone() widget and manage your application, giving voice commands such as "Volume Up/Down!", "Programme Up/Down!".</p> <p>NOTE: This feature is only for android based devices available.</p>	<p>Media Share Page</p> <p>To access the Media Share widget tap on the Up-arrow on the bottom left side of the screen.</p> <p>If the Media Share widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.</p> <p>Note: Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.</p> <p>NOTES:</p> <p>For Android devices, Normal(mdpi), Large(hdpi) and Extra Large(xhdpi) screen sizes are supported. Devices with 5" or smaller screen sizes are not supported. For iOS devices, all screen sizes are supported.</p> <p>User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.</p>	<p>DVB functionality information</p> <p>This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.</p> <p>Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.</p>	<p>Some digital television functions may not be available in all countries.</p> <p>Keyboard Page</p> <p>The keyboard page can be opened in two ways: by pressing the Keyboard() widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV</p> <p>Requirements</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Smart TV 3. Network connection
---	---	---	--	---	---

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.

AV and HDMI Signal Compatibility

Supported File Formats for USB Mode

Source	Supported Signals	Available
Back AV	- PAL	○
	- SECAM	○
	- NTSC-A,43	○
	- NTSC-C,58	○
YPbPr	- 480i, 480p	60Hz
	- 576i, 576p	50Hz
	- 720p	50Hz, 60Hz
	- 1080i	50Hz, 60Hz
HDMI	- 480i, 480p	60Hz
	- 576i, 576p	50Hz
	- 720p	50Hz, 60Hz
	- 1080i	50Hz, 60Hz
DisplayPort	- 24Hz - 25Hz	30Hz, 40Hz
	- 1080p	60Hz

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Extension	Video Codec	Max Resolution & Frame Rate	Bit Rate
.mpg, .mpg1, .dat, .vob	MPEG1/D, H.264, VC1		
.ts, .tp, .m2ts	MPEG1/D, MPEG4, H.264, MJPEG		
.m4v, .m4a, .m4v.mov, .qt	MPEG1/D, H.265, MPEG4, H.264		
.3gp, .3gp2, .3gp	MPEG1/D, H.265, MPEG4, H.264		
.m4v	Sorenson SP, MPEG4, H.264	H.264: 1080P@200Mbps - 50Mbps	1080P@60fps - 50Mbps
.ogg, .oggv, .oggv2	MPEG1/D, MPEG4	Other: 1080P@60fps - 50Mbps	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV2, VC1		
.rm, .ramb	RVA0, RVA40		
.webm	VPM, VP8		
.mp4, .m4v, .3gpp, .3gp, .MPEG			
transport stream, ts, tp, ip, mkv			HEVC/H.265

Picture File Formats

Extension	Specification	Resolution (width x height)
.jpg .jpeg	Baseline Progressive RGB / YCbCr 4:2:2 bit RLE / 4bit	899 x 892 3000 x 3000
.bmp		
.gif	89a (Only 1 picture at animation format) GrayScale, 24/32 bit per pixel	899 x 892
.png	Interlace format Progressive	
.tiff .tif	Tagged image file format Lossless compression Lossless compression	
.webp	VPA key frame version number support 0-5	

Audio File Formats

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	58Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				x		
640x480		x		x		x
800x600	x	x	x	x	x	x
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864	x		x	x	x	x
1152x870						x
1280x768	x					x
1360x768	x					x
1280x860	x					x
1280x1024				x		x
1440x1050				x		x
1440x960				x		x
1600x1200				x		x
1680x1050				x		x
1920x1080				x		x

Subtitle File Formats

External Subtitles	Specification
.srt	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	SubRip
.sub	Micro DVD / SubViewer
.txt	VOBSub / VOBViewer
.mpl	MP3L2
.smi	SAMI
.jss	JACOSUB
.strm	TTML
.txt / .sub	DVD/SUBTITLE
.lrc	-

Internal Subtitles	Specification
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat / .mpg / .m3u	DVD Subtitle
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Cleaning and Maintenance

- Always unplug the device before starting cleaning and maintenance.
- Pay attention to the comments stated in "Safety Information to Be Observed During Cleaning and Maintenance".
- Do not apply alcohol, solvent containing chemicals, surface active agents such as thinner, pesticides, air freshener, lubricant or cleaning detergent to the product. These chemicals might cause product to fade away or crack or removal of labels or instructions.
- As surface or lenses can crack easily, use only a soft cloth such as super thin fibre or cotton cloth to clean the product. As product can be easily scratched by foreign bodies, beat out the dust before using the cloth.

Troubleshooting

When you detect an abnormal condition on your device, you may try to resolve the issue as per the description given on the table. If your device does not resume normal operation still, contact Vestel Call Center. You can find authorized services list and contact information from the web site.

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Device doesn't turn on.	Power cable might be unplugged.	Make sure it's plugged into the wall plug.
	Batteries of remote controller might be discharged.	Replace the batteries of remote controller with new ones. Press the On/Off button on TV.
	Correct TV system might not have been selected.	Make sure you have selected right TV system.
	Signal level might be low.	Low signal level might cause distortion of the image. Please check the antenna connection.
Bad image quality.	If you're performing a manual search, frequency settings of the channel might be incorrect.	Make sure you entered frequency settings correctly.
	Antenna is connected to two external devices simultaneously.	Disconnect either device.
There is shade, reflection on the display.	Tuning might be not performed.	Automatic or manual tuning/ fine tuning must be made.
Display contrast, brightness and colour are low.	Display settings might be incorrect.	Adjust contrast, brightness and colour.
No display.	Means that your TV doesn't receive any broadcast.	Make sure that you have broadcast on your TV.
	Antenna might have been connected incorrectly.	Make sure antenna is connected correctly.
	Antenna cable might be damaged.	Make sure antenna cable isn't damaged.
	Incorrect connectors might be used for connecting the antenna.	Have an authorized person check antenna connection is made correctly.
	Incorrect button might have been pressed on the remote control.	Retry and make sure you press the correct buttons.
	Correct input source might not have been selected.	Make sure you have selected the correct input.

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Displaying, no sound.	TV might be muted.	To cancel the mute option, press the button or turn up the volume.
Display is bad in computer mode.	Screen resolution and settings of computer and TV might be incompatible.	Change resolution information on your computer.
Sound is received from one speaker only.	Balance set might be adjusted to one direction extreme.	Check from audio menu section.
Remote control does not work.	Battery might have been inserted incorrectly.	Replace the batteries.
Input options can't be selected.	There might be a barrier between remote and TV.	Check the directions of batteries and make sure you install them correctly.
	No device might be connected.	Remove the barrier.
	AV cables and connections might be incorrect if you have tried to connect a device.	Make sure a device is connected to your TV.
	Panel's feature might cause that:	Make sure AV cables and connections are correct.
	According to the place and position of viewing (up / down / right / left) there might be differences in brightness and colour of the panel.	It is not a problem. It does not affect device's performance.

Package Information

Product package is made of recyclable materials. Do not dispose the packaging waste with the household waste or other wastes, dispose it to the packaging collection areas specified by local municipality.

Recommendations for Energy Saving

Environmental Information


This television is designed to consume less energy to help protection of environment. You can follow the below steps to reduce energy consumption: If you set the Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum or Auto the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the Backlight to a fixed value set as Custom and adjust the Backlight (located under the Energy Saving setting) manually using Left or Right buttons on the remote. Set as Off to turn this setting off.

NOTE: Available Energy Saving options may differ depending on the selected Mode in the System>Picture menu.

- The Energy Saving settings can be found in the System>Picture menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.


- If pressed Right button while Auto option is selected or Left button while Custom option is selected, "Screen will be off in 15 seconds." message will be displayed on the screen. Select OK and press OK to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn English - the screen on again.

Disposing Of Your Appliance and Battery In An Environment-Friendly Way



This symbol on the product or package implies that the product should not be treated as domestic waste. Instead, they must be delivered to valid collection point recycling.

electrical and electronic equipment. You will contribute to avoid potential negative results regarding environment and human health, which will arise due to wrong waste procedure for the product by ensuring that this product is annihilated properly. Recycling materials will help natural resources be preserved. For more detailed information regarding recycling of this product, please contact local municipality domestic waste annihilation service or the shop you have purchased the product.



If you'd like to dispose of the batteries, please use collection systems or facilities for proper recycling. Thus, you'll have contributed to prevention of potential damages to environment and human health.

CAUTION: In case battery includes lead, there is "Pb" mark under "the shape of wheeled container" for batteries.

NOTE: Screen Off option is not available if the Mode is set to Game.

- Turn off the device by switching to standby position when you don't use your device. If you won't use the device for a long period, disconnect the device from mains plug.
- Use volume, contrast and brightness of your device at low levels; otherwise consumed energy is increased. You can reduce the level of noise in the surrounding environment to use the device with low volume; adjust the location of the television so that day light will be on back side of television.

IMPORTANT WARNINGS

1. Rights reserved by the manufacturer:

The manufacturer reserves the right to change the features stated in the product or in the user's manual of the product without giving any information, when required by the improvements in technology.

2. Warnings about Screen Technology:

LCD screen, in parallel with its technology, consists of millions of high-fidelity pixels. Black and/or bright red, blue or green tiny dots could be observed on the panel. That does not indicate that the product is faulty. It does not affect the product's performance and reliability too. This is a structural feature of the panel, not a fault. This could also be the case with third-party products and not subject to product replacement or refund. These panels could be encountered during production as well as daily usage.

- In parallel with LED technology, light beams could be observed on dark screen (black background), this does not affect performance of the product and it is not a fault.
- There is approximately 2,5 mm space between panel and frame, this does not affect performance of the product and it is not a fault.

3. A continuous fixed image on the screen:

Due to TFT and Plasma technologies, "burning" effect may arise in the screen after a continuous fixed image on the screen, displaying the same background continuously or watching a 4:3 video on a 16:9 television for a long time. In order to avoid this effect, it is highly recommended that you follow the following.

- Do not watch a fixed image continuously.
- Do not watch videos in the format of 4:3 in your television which supports the format of 16:9.
- Try to use contrast and brightness at a minimum level.

4. In Full HD products:

The expected performance may not be achieved in TV broadcasts and the broadcasts of satellite receivers which are not supported by other sources in terms of high definition, DVD players or cable television; and in these broadcasts, mosaic images may occur, sharpness and resolution of the image may be low; some effects may arise on the screen. This is not a failure. It is advisable to watch high definition broadcasts for your TV which supports high definition (1920x1080) to work with a high performance as a requirement of the Full HD technology. The expected

performance may not be achieved in TV broadcasts and the broadcasts of satellite receivers which are not supported by other sources in terms of high definition, DVD players or cable television; and in these broadcasts, mosaic images may occur, sharpness and resolution of the image may be low; some effects may arise on the screen. This is not a failure. If your appliance supports high definition, it is recommended that you use high definition broadcast sources in order to achieve a high screen performance as a requirement of the high definition (HD) technology.

5. About Working Sound of the Appliance:

A working sound may be generated in the electronic circuits in your appliance as a requirement of its technology depending on the current on it while running or in standby status. This sound can sometimes be heard depending on the sensitivity of human ear and watching distance although it is within the compass of the standards. This sound does not affect the performance of your appliance and it is not a failure.

6. Make sure that the panel (screen) of your appliance is never subjected to any external mechanical impact:

The panels (screens) of the TFT-LCS televisions are not only a piece of glass; on the contrary they are composed of layers. If your appliance is damaged in its panel (screen) which is the front part by an external impact, the inner layer of the screen might be broken / cracked even when no break/crack arises in the layer of the screen which is the closest to the outer environment. This can be technically detected by the authorized service. Therefore, make sure that the panel (screen) of your appliance is never subjected to any external mechanical impact. Otherwise, as any damage "caused by an external hit" is considered as a usage error, the manufacturer will not have any legal responsibility.

7. About the use of the appliance:

The appliance you purchased was produced for home-type use, and it can be used only at home and for the specified purposes, not for commercial or collective use. Otherwise, the manufacturer and the dealer will not be responsible for the failures within the period of warranty and free repair, which is determined in the provisions of the Act on the Protection of Consumers.

Optional Rights of Customer

Consumer may exercise any of his/her optional rights below within two years of expiry period starting with the date of delivery of the good to the consumer if the good is found to be defective as per the provisions of Law on the Protection of Consumers no. 6502, even if the defect is found later:


1. To terminate the contract by stating that he is ready to return the sold good,
2. To request a discount on the sale price proportional to the defect and/or the defective good, against the Seller;

3. To request the sold good to be repaired at the seller's expense by bringing all repair costs to the seller if such costs are not excessive,

4. If possible, to request the purchased good to be exchanged for a non-defective good, against the Seller, manufacturer or importer.

Consumer may exercise either of its rights to terminate the contract or discount from the price in proportion to the defect if free repair or replacement of the good with a non-defective fungible will bring about disproportional challenges.
Consumer may apply to Consumer Courts and Arbitration Committees for their complaints and concerns.

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
	200	200	
Screw Sizes			
D	Length (X)	min. (mm)	10
		max. (mm)	13
E	Thread (Y)	M6	



	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamancos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEJIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Açılaçık Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη σγήματος όπων (mm)	Μεγέθη βιόνων	Μήκος (X)	Σπείρωμα (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NACIŚNIĘGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
česká	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry velikosti dír (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csváv méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGMONTERINGSMÄTT	Hålmönsterstyrrelser (mm)	Skrutstörelkar	Längd (X)	Träd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte boorgattingen (mm)	Schroefgrote	Lengte (X)	Dräad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄÄSENNUKSEN MITAT	Reikäkuivon koot (mm)	Ruuvikoot	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VÆGMONTERINGSMÅL	Hulmonster størrelse (mm)	Skruestørrelser	Lengde(x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmonster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (Х)	Разьба (Y)
македонски	МЕРИКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката (мм)	Големина на шрафот	Должина (Х)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпільними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (Х)	Діаметр різб (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablon za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery veľkostí dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luknji (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MIJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Dužina (X)	Navoju (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablon za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (Х)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIEŅOS MATAVIMAI	Angos šablonio dydis (mm)	Varčtu dydis	Ilgis (X)	Striegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablonu izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(X)	Keere (Y)
Shqip	PERMASAT E NIJESI SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربى	مقاييس VESA لتنبيث على الجدار	المقاييس (مم)	حجم الثقب (مم)	الطول (X)	السن (Y)
עברית	ממדות מומנט על הקיר VESA	(מ"מ)	תול תבנית החורים (מ"מ)	נור המתלים (X)	תבירג (Y)
فارسی	نمازده کری اتصال دیواری VESA	نمازده های الگوی سوراخ (میل متر)	نمازده های پیچ	طول (X)	رنجت (Y)

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следната интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοξοτλιμός TFT IDTV πληροί την σημεία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κέμενο της δηλώσης συμφόρωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/ EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internettoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radnička oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkies deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu f'dan-dikkjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan-l-indirizzi tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadcz, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaxo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potruje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmäder försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!


Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr

internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza
ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir,
kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel
teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



Capcanlı
Destek

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr

0850 222 4 123



iOS



ANDROID

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALİN

SATICI FİRMANIN

ALICININ

Cinsi	TELEVİZYON	Unvanı	Adı, Soyadı
Markası	VESTEL	Adresi	Adresi
Modeli			
Seri No		Tel-Faks	Tel
		E-posta	
Teslim Tarihi ve Yeri		Fatura Tarihi	
Azami İmam Süresi	20 İş günü	Fatura No	
Garanti Süresi	2 Yıl	Kaşe ve İmza	

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Sisli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4123
Web: www.vestel.com.tr/desbek
E-posta: vmt@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4123

ÜRETİCİ FIRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4123
Web: www.vestel.com.tr/desbek
E-posta: vmt@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4123

VESTEL

Zorlu Holding kuruluşudur.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malin testim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisini kapsamadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arzalanmasa durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre malın ikişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonuna olmaması durumunda, malin satıcısı, bayılı, acentası, temsilcilüğü, ithalatçı veya üretilmişinden burslara bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı, malin tamiri tamamlanmaya kadar, denzer özelliklerine sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına açıksa etmek söz konusudur.
- Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arzalanmasa halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ve da başka birhangi bir ad altında发生的 bir ücret talep edilemeyecektir.
- Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malin:
 - Garanti süresi içinde teknik arzalanması,
 - Tamiri için gerekken azami sürenin aşılması,
 - Tamircının mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir rapora belirlenmesi, durumlardandır; tüketici malin bedel iadesini, ayıp oramında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirmesine satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebinin reddedilmesi, Bul talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı mutesellen sorumludur.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜSTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HİSUSLAR

- Garanti Belgesi üzerinde manuel ofis halde iki numaralıda tahrifat yapılmış hallerde garanti geçerlidir.
- Garanti yükümülüğünü genel olabilmek için, VESTEL yetkili personelinden ve da yetkili servislerinden başka hiçbir kimse, hiçbir şekilde cihazın tamiri ve tadilini müdahale etmemesi gerekmektedir.
- Arızalı cihazın tamiri venin (cihazın kullandığı yer veya servis ofisi) ve seklini yetkili servis belirter.
- Aşağıda açıklanan koşullarda arzalı chaz garanti kapsamına girmez:
 - diňaza bağışanın dis donanımından (regulator, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalıkından, hatalı elektrik tesisiünden, cihazın etkileşinde belirtilen farklı bir sebekeye gelenime bağlı olarak oluşturulan arızalar,
 - Malın testiminden sonraki kâhilli veya testimleme sonucu (düşme, aşırı sarsıntı, darbe vs.) oluşturulan arızalar,
 - Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen los ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizimle, kırılmalar ve arızalar,
 - Eloğda olavşarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yolu açacağı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arzalı chaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
- Garanti Belgesi'nin temenni ettirilecek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mal satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala iliskin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek 20'turdadır.

MÜSTERİNİN SEÇİMLİ HAKLARI

- Müsteri, malin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıp olduğuunu anlaysaması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malin müsteriyle testim tarahinden itibaren iki yıllık zamanasımı süresi içinde:
- Satılan geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden döndürme,
 - Satılan alkolkjip ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, sermik haklarından birini Satıcıya karşı;
 - Aşın bir mastaf gereklirmemiş takdire, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücreti onarılmışın isteme,
 - İmkân varsa, satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabılır.

Üreticisiz onarım veya malin ayıpsız misli ile değiştirilmesinin şartları onarılıcık güçlüğü beraberinde getirerek onarılıtakinde tüketici, sözleşmeden ödeme veya ayıp oranında bedelen indirim haklarından birini kullanabilir.

Müsteri, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketicilerine ve Tüketicili Hakem Heyetlerine yapabilir.

5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malin:
 - Garanti süresi içinde teknik arzalanması,
 - Tamiri için gerekken azami sürenin aşılması,
 - Tamircının mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir rapora belirlenmesi, durumlardandır; tüketici malin bedel iadesini, ayıp oramında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirmesine satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebinin reddedilmesi, Bul talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı mutesellen sorumludur.
 - Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aynını kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr
WhatsApp **0850 222 4 123**



50604241



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihanın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici Firma:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123